



ТРИКОТАЖНАЯ ДЕТСКАЯ ФУТБОЛКА

Таблица Размеров:

Рост, см.	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	71	73
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	59	61	63	64
Обхват бедер	57	58	60	62	64	66	68	70	72	75	79

Перед печатью файла с выкройкой проверьте Масштаб, он должен быть 100%.
После склеивания выкройки проверьте тестовый квадрат, его размеры должны быть 5 см*5 см.

Материалы:

50 см футера 2-х нитки, Кулирной глади, интерлока (для Размера 86-104)
50-65 см футера 2-х нитки, Кулирной глади, интерлока (для Размера 110-128)
65-70 см футера 2-х нитки, Кулирной глади, интерлока (для Размера 134-146)

Раскрой:

Раскроите основные детали изделия из кулирки, интерлока или футера 2-х нитки.
Добавьте припуски на шов 0.7 см-0,8 см - для оверлока; Для швейной машинки - 1 см.
Добавьте припуск на низ футболки – 2 см, низ рукава – 2 см.
На обтачку горловины (по ширине) припуск не добавляется.

Пошив:

Соедините рукава с передней и задней деталью футболки. Стачайте швы на оверлоке.
Стачайте шов рукава и боковой шов одной строчкой. Окантуйте горловину. Подверните низ футболки на 2 см и прошейте двойной иглой.
Подверните низ футболки на 2 см, застрочите двойной иглой.

Видео инструкция на нашем ютуб канале: [Марка Ткани](#)