

burda

Special 03/2017 Дети

style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

637 Бикини •


Размеры 134–158

Вам потребуется:

Лоскут узорчатого трикотажного полотна и лоскут однотонного трикотажного полотна в качестве подкладки размером по 20 x 35 см; эластичный шнур ок. 0,35 м для бретели-петли; эластичная лента ок. 1,00 м шириной 2 см.

Бумажная выкройка:

Деталь бикини в натуральную величину приведена внизу. Переснять деталь на шелковую бумагу.



Раскрой:

Деталь бикини наложить на сложенное вдвое узорчатое и однотонное трикотажное полотно и приколоть. Вокруг детали вычертить припуски шириной 1 см. Детали выкроить.

Пошив:

■ Один конец эластичного шнура приколоть к верхнему уголку одной детали бикини из узорчатого трикотажного полотна. Сложить деталь из узорчатого трикотажного полотна с деталью из однотонного трикотажного полотна лицевыми сторонами. Стачать детали по контуру, оставив в шве по низу открытым участок шва длиной ок. 5 см для выворачивания. Припуски шва на уголках срезать наискосок. Деталь бикини вывернуть и приутюжить. Открытый участок шва зашить.

■ Другой конец эластичного шнура приколоть к другой детали бикини из узорчатого трикотажного полотна. Деталь из узорчатого трикотажного полотна стачать с деталью из однотонного трикотажного полотна, как описано выше. Припуски шва на уголках срезать наискосок. Деталь вывернуть и приутюжить. Открытый участок шва зашить.

■ Нижние края бикини заутюжить на изнаночную сторону по размеченным линиям. Края настрочить в край для кулисок. В кулиски вдеть эластичную ленту так, чтобы соединить скругленные края деталей.

