

Оглавление

Отдельные главы

I. Измерения фигуры	13
II. Юбки	17
III. Брюки	114
IV. Моделирование на проблемные фигуры	175
V. Припуски на швы, крой подкладки	199
VI. Влажно-тепловая обработка брюк (заправка)	203

I. Измерения фигуры	13	
Основные размерные признаки	13	Круглый подрезной карман,
Размерные признаки фигуры	14	двойная застежка на пуговицы
Прибавки	16	Юбка с застежкой посередине
Припуски на швы	16	и прямоугольными карманами
Работа с размерными признаками из	16	Наклонные подрезные карманы
таблицы стандартных размеров	16	Горизонтальные подрезы со складками
Измерение чертежей, приведенных	16	
в книге	16	4. Варианты поясов
		Прямой пояс с нахлестом
II. Юбки	17	Пояс с уголком вверх
		Пояс с уголком вниз
1. Основа юбки	17	Пояс-кокетка
а) Прямая узкая юбка	17	Цельнокроеный пояс
Основа юбки с одной вытачкой на	17	Цельнокроеный пояс с прямым верхом
заднем полотнище	17	Цельнокроеный пояс с фигурным верхом
Основа юбки с двумя вытачками	19	Юбка с поясом-корсажем
на заднем полотнище	19	
Положение и формы вытачек	20	5. Кокетки и юбки с запахом
Различные длины юбок и положения	20	Юбка «тюльпан» на кокетке
боковых швов	20	Юбка «колокол» с кокеткой
Основа юбки для САПР	21	Юбка с кокеткой и мягкими складками
б) Расклеванные юбки	22	Юбка с запахом и кокеткой
Юбка с небольшим расклевыванием	22	Юбка с угловым запахом
Юбка с большим расклевыванием	23	Юбка с запахом и небольшой
с) Конические юбки	24	драпировкой
Юбка «колокол»	24	Юбка с драпировкой
Юбка «полусолнце»	25	
Юбка «солнце»	26	6. Юбки с клиньями
	27	Короткая узкая юбка с шестью клиньями
2. Вытачки и варианты складок	27	Расклеванная юбка 6-клинки
а) Различные формы вытачек	27	Юбка годе 8-клинки
Вытачки «ножницы»	27	Юбка годе 12-клинки
Косые вытачки «вилки»	28	Широкая юбка с клиньями
Диагональные вытачки от талии и бокового шва	29	
б) Различные варианты мягких складок	30	7. Юбки со складками
Юбка с одной мягкой складкой	30	Юбка гольф
Юбка с двумя мягкими складками	31	Юбка с четырьмя складками на передней части
Юбка с косыми складками	32	Юбка с шестью складками спереди
		и сзади
3. Различные формы прорезных карманов	33	Юбка «колокол» со складками
и рельефных швов	33	Юбка со складками «ножницы»
Карман на линии отрезного бочка	34	Юбка в складку
Карман «в рамку»	34	Килт
Карман с клапаном	34	
		8. Свободные (широкие) юбки
Карман с листочкой	35	Юбки, собранные на поясе. Юбки «татьянки»
Карман «мешочек» с цельнокроеной мешковиной	36	с различной степенью свободы

Юбка с оборками умеренной ширины	93	Очень широкие брюки со складками	163
Очень широкая юбка с оборками	94	без стрелок	165
		Прямые брюки без стрелок	167
9. Юбки с воланами	95	Очень широкие внизу брюки	169
Юбка с воланом по низу	95		169
Юбка с воланом «каскад»	97	Комбинезоны	170
		Комбинезон без напуска на линии талии	171
10. Юбки-брюки	99	Комбинезон с напуском на линии талии	173
Прямая юбка-брюки	99	Комбинезон на bretелях	
Юбка-брюки с небольшим расклешением	101	Летний комбинезон с отрезным лифом	
Юбка-брюки на основе юбки «колокол»	103		
Юбка-брюки со складками	105	IV. Моделирование на проблемные фигуры (фигуры с отклонениями от типовых)	175
11. Сарафан	108	Понижение линии талии	176
Базовая основа платья	108	Плоские ягодицы	177
Сарафан с подрезными бочками (венским швом)	110	Плоские ягодицы и слегка выдвинутый вперед живот (осанка манекенщицы)	179
		Сильно выдвинутый вперед живот и плоские ягодицы	181
12. Брюки	114	Выпуклые ягодицы	183
1. Базовая основа брюк	114	Очень выпуклые ягодицы	185
Стандартные брюки	114	Большой живот	189
Задняя половинка брюк с двумя вытачками	119	Слегка асимметричные бедра (тазобедренные суставы)	192
Оформление низа брюк	119	Сильно асимметричные бедра (тазобедренные суставы)	194
Стандартные брюки для больших размеров	120	Выпуклые бедра	198
Узкие дамские брюки в джинсовом стиле	122		
Брюки со складками у пояса	125	V. Припуски на швы и подгибку в юбках и брюках, крой подкладки юбки	199
Карман в подрезной бочке	127	Припуски на швы и подгибку юбки	200
Брюки со складками у пояса (промоделированные из стандартных брюк)	128	Крой подкладки юбки	202
Брюки в стиле Марлен Дитрих	129	Припуски на швы в брюках	
Бермуды и узкие шорты	131		
Бермуды со складками у пояса	134	VI. Влажно-тепловая обработка брюк (заправка)	203
		Информация о подписке	205
Варианты оформления отдельных конструктивных и модельных линий	136		
Длина брюк	136		
Положение линии середины переда (линии банта)	137		
Положение среднего шва задней половинки брюк	137		
Отвод стрелки на задней половинке брюк	138		
Определение ширины шага брюк	139		
Ширина шага передней половинки брюк	140		
Ширина шага задней половинки брюк	140		
Контроль суммарной ширины шага брюк	141		
Изменение ширины и длины шага брюк	142		
2. Моделирование брюк	143		
Брюки до колена из неэластичного материала	143		
Досины из эластичного материала	145		
Леггинсы	148		
Брюки для беременных со вставкой из эластичной ткани	150		
Брюки для беременных с цельнокроеным поясом	152		
3. Модели брюк	154		
Брючки «капри»	154		
Узкие брюки с манжетами	156		
Брюки «сигареты» с цельнокроеным поясом	157		
Брюки на бедрах, расклешенные к низу	159		
Брюки с двумя или тремя глубокими складками у пояса	161		
Брюки с двумя глубокими складками	161		
Брюки с тремя складками	162		

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Система "M.Müller & Sohn"

По этой таблице измеряются или рассчитываются размерные признаки фигуры. В зависимости от модели с помощью прибавок получают величины необходимые для построения чертежа выкройки модели.

1. Основные размерные признаки (снимают с фигуры):

Р	рост	(измеряют от пола до верхушечной точки)
Ог	обхват груди	(измеряют горизонтально через выступающие точки грудных желез и по лопаткам)
Сг	полуобхват груди	
От	обхват талии	(измеряют по самому узкому месту туловища)
Ст	полуобхват талии	
Об	обхват бедер	(измеряют по выступающим точкам ягодиц с учетом выступа живота)
Сб	полуобхват бедер	
Др	длина рукава	(измеряют от плечевой точки до запястья при свободно опущенной руке)

2. Вспомогательные размеры (рассчитывают по формулам или измеряют фигуру)

Гпр	глубина проймы /расчет/ $1/10 \text{ Ог} + 10,5 \text{ см}$	(измеряют от седьмого шейного позвонка до уровня подмышечных впадин, вертикально по спине)
Дст	длина спины до талии /измерить/ $1/4 \text{ Р} - 1 \text{ см}$	(измеряют от седьмого шейного позвонка вертикально по спине)
Вб	высота линии бедер /расчет/ $\text{Дст} + \text{Впр}$	(измеряют от седьмого шейного позвонка вертикально по спине)
Ди	длина изделия зависит от моды и вкуса	(измеряют от седьмого шейного позвонка вертикально по спине)
Шгрл	ширина горловины спинки /расчет/ $\text{Сг}/10 + 2$	(измеряют горизонтально от седьмого шейного позвонка до точки основания шеи)
Вг I	высота груди первая	(измеряют от седьмого шейного позвонка через точку основания шеи до высокой точки груди)
Вг II	высота груди вторая $1/4 \text{ Ог} + 3 - 5 \text{ см}$	(измеряют от точки основания шеи до высокой точки груди)
Дпт I	длина переда до талии первая	(измеряют от седьмого шейного позвонка через точку основания шеи, выступающую точку грудной железы до линии талии)

Дпт II	длина переда до талии вторая $80 - 90 \text{ Ог} = \text{Дст} + 4 \text{ см}$ $91 - 100 \text{ Ог} = \text{Дст} + 4,5 \text{ см}$ $101 - 110 \text{ Ог} = \text{Дст} + 4,5 \text{ см}$ $\quad + 1/10 \text{ разницы}^*$ $111 - 120 \text{ Ог} = \text{Дст} + 5 \text{ см}$ $\quad + 1/10 \text{ разницы}^*$ $121 - 130 \text{ Ог} = \text{Дст} + 5,5 \text{ см}$ $\quad + 1/10 \text{ разницы}^*$ $\text{с } 131 \text{ Ог} = \text{Дст} + 6 \text{ см}$ $\quad + 1/10 \text{ разницы}^*$	(измеряют от точки основания шеи через выступающую точку грудной железы до линии талии)
--------	---	---

* Разница – это величина свыше 100 см обхвата груди
 Например: $\text{Ог} = 112 \text{ см}$ - разница 12 см ($112 - 100 = 12$)
 $1/10$ этой разницы 1,2 см – будет при расчете Дпт II учтена.

Примечание: Расчет Дпт II обведен рамочкой, т.к. значение величины очень велико для определения баланса изделия.

Шс ширина спины $1/8 Oг + 5,5 \text{ см}$ (Шс и Шп измеряют горизонтально на уровне подмышечных впадин с помощью бумажной ленты, делая пометки карандашом.)
 Шп ширина проймы $1/8 Oг - 1,5 \text{ см}$
 Шг ширина груди $1/4 Oг - 4 \text{ см}$ $Шг = Cr - (Шс + Шп)$
 /расчет до $Oг = 96$ /

Шп – Ширина плеча (в зависимости от Oг):

Oг	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Шп	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5

Расчет ширины плеча спинки:

Величина из таблицы

+ прибавка к ширине спины

+ удлинение на посадку

Выше указанные расчеты соответствуют нормальной типовой фигуре.

Таблица прибавок для платьев и блуз

	Очень прилегающий силуэт без рукава	Полуприлегающий силуэт с рукавом	Прямой силуэт с рукавом
Гпр +	0 - 0,5	1 - 1,5	2 - 3
Шсп +	0 - 0,5	0,5 - 1	1,5 - 2
Шпр +	0,5 - 1	1,5 - 2,5	2,5 - 3,5
Шг +	1 - 1,5	1,5	1,5 - 2
Cr +	1,5 - 3	3,5 - 4,5	5,5 - 7,5

Таблица прибавок для жакетов и пальто

	Полуприлегающий силуэт для жакетов	Прямой силуэт для жакетов	Полуприлегающий силуэт для пальто	Прямой силуэт для пальто
Гпр +	2,5 - 3,5	3,5 - 4,5	3 - 4	4 - 5
Шсп +	1 - 1,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2	2 - 2,5
Шпр +	3 - 4	4 - 5	3,5 - 4,5	4,5 - 5,5
Шг +	1,5 - 2	2	2	2
Cr +	5,5 - 7,5	7,5 - 9,5	7,5 - 8,5	8,5 - 10

Для заметок

I. Измерения фигуры

Основные размерные признаки

Каким образом получают размерные признаки:

1. В ателье используют измеренные и рассчитанные размерные признаки (мерки).

По этим меркам строят конструкцию основы, а затем моделируют ее в соответствии с пожеланиями заказчика.

Для экономии времени используют лекала, разработанные по стандартным размерным признакам, соответствующим типовым фигурам. Эти размерные признаки можно взять, например, из таблицы размеров, приложенной к этой книге. Подогнать и промоделировать готовые лекала в соответствии со снятыми измерениями получается гораздо быстрее, чем строить конструкцию.

2. Для массового производства одежды в швейной индустрии используют размерные характеристики типовых фигур, представленные в таблице стандартных размеров.

Таблица стандартных размеров содержит средние измерения фигуры, полученные в результате антропометрического исследования 1000 девочек и женщин в возрасте от 2 до 70 лет. Эти измерения остаются актуальными только около 10-11 лет, так как размеры и пропорции не остаются постоянными, таким образом, значение показате-

Измерения, необходимые для построения юбки

Основные размерные признаки

От	Обхват талии
Об	Обхват бедер
Вб	Высота бедер 20-22 см
Дю	Длина юбки

Контрольные размерные признаки:

Дп	Длина переда от линии талии до пола
Дсз	Длина сзади от линии талии до пола
Дсб	Длина бока от линии талии до пола

Измерения, необходимые для построения брюк

Основные размерные признаки

От	Обхват талии
Об	Обхват бедер
Ок	Обхват колена
Шн	Ширина низа
Дсб	Длина брюк сбоку
Вс	Высота сиденья (от линии талии до подъягодичной складки)
Дш	Длина шага (от подъягодичной складки до пола)
Вк	Высота колена ($1/2$ Дш минус $1/10$ Дш)
Шпб	Ширина передней половинки брюк ($1/4$ Об минус 1 см)
Шзб	Ширина задней половинки брюк ($1/4$ Об + 1 см + 0-1 см на свободу облегания)
$1/4$ Шзб	$1/4$ Ширины задней половинки брюк

Контрольные размерные признаки:

Дп	Длина переда от линии талии до пола
Дсз	Длина сзади от линии талии до пола
Дб	Длина бока от линии талии до пола

телей в таблице стандартных размеров ограничено временем.

Измерения фигуры


Общие указания:

Измерения фигуры следует производить максимально точно и следить за тем, чтобы сантиметровая лента плотно прилегала к телу, причем клиент должен быть только в нижнем белье. Желательно не производить измерений перед зеркалом, так как клиент будет принимать желае-

мый вид, вследствие чего размерные признаки могут быть искажены.

На бланке с размерными признаками должны фиксироваться не только измерения, важно также делать пометки о всех отклонениях от нормальной фигуры и особенностях клиента.

Размерные признаки фигуры



1. От →

2а. Обв →

2. Об →

1. От — Обхват талии

Измеряют горизонтально по самому узкому месту туловища.

Сантиметровую ленту замыкают на клиенте спереди.

2. Об — Обхват бедер

Измеряют горизонтально по выступающим точкам ягодиц и спускают (протягивают) сантиметровую ленту вниз, учитывая максимальный объем бедер (выступающие тазобедренные суставы).

Сантиметровую ленту замыкают на клиенте спереди или сбоку.

Отклонения фигуры от условно-типовой отмечают.

2а. Обв — верхний Обхват бедер

Верхний Обхват бедер (пунктирная линия) служит как вспомогательный для клиентов с

высокими круглыми бедрами, а также у клиентов с большим животом.

Примечание:

Для измерения длин следует использовать ленту для талии (с крючком и дырочками).

3. Дю — Длина юбки

Измеряют вертикально от нижнего края ленты, зафиксированной на талии, до желаемой длины.

4. Дп — Длина переда

Измеряют от нижнего края

ленты до пола по линии середины переда.

5. Дсз — Длина сзади

Измеряют от нижнего края ленты до пола по линии середины спинки.

6. Дсб — Длина сбоку


Измеряют от нижнего края ленты до пола по боку.

Длина сбоку у нормальной фигуры больше на 1-1,5 см, чем Длина спереди и Длина сзади. Длина спереди и Длина сзади у пропорциональной фигуры равны. Отклонения указывают на

3. Дю →

4. Дп →

5. Дсз →



нестандартную фигуру.
(См. главу IV. Моделирование на проблемные фигуры)

7. Вc — Высота сиденья
Измеряют вертикально от нижнего края ленты до поверхности сиденья.
8. Обед — объем бедра
Измеряют вокруг ноги, касаясь верхним краем ленты подъягодичной складки.


9. Ок — Обхват колена
Измеряют ниже колена (коленного сустава).

10. Ои — Обхват икры
Измеряют в самом выпуклом месте икроножной мышцы.


11. Ощ — Обхват щиколотки

Измеряют непосредственно над лодыжкой.


12. Ос — Обхват стопы
Измеряют через заднюю наиболее выступающую вниз точку пятки наивысшую точку подъема стопы. Ленту замыкают спереди.



7. Вc →



8. Обед →



← 9. Ок

← 10. Ои

11. Ощ →

← 12. Ос

6. Дсб

Прибавки

Измеренные, рассчитанные или взятые из таблицы стандартных размеров размерные признаки соответствуют размерам тела человека. Некоторые из них в целях дальнейшего успешного изготовления той или иной модели должны быть увеличены, т. е. должны получить перед построением выкройки прибавки. Величину прибавки определяют: конкретная модель; пожелания заказчицы; степень эластичности ткани.

Припуски на швы

Все конструкции вычерчивают без припусков на швы. Величина припусков соответствует нормативам, принятым на предприятии (Смотри страницы 191 — 194).

Работа с размерными признаками из таблицы стандартных размеров

Как уже описывалось выше, в массовом производстве одежды используют таблицу стандартных размеров. В ателье также используют таблицу стандартных размеров для разработки лекал. Часто необходимы только маленькие изменения, чтобы подогнать шаблоны в соответствии с размерными признаками клиента.

Кроме того, сравнение измерений фигуры с размерными признаками из таблицы стандартных размеров может быть поучительно. Отклонения от типовой фигуры могут быть представлены, таким образом, лучше. Часть из таблицы стандартных размеров (один рост и одна полнота) находится как приложение к книге (в кармане на обложке).

Измерение чертежей, приведенных в книге

Чертежи, расположенные на белом фоне, выполнены в масштабе 1/6 и пропорционально соответствуют нормальным размерам и могут измеряться линейкой,

которую Вы найдете в приложении.

Чертежи на черном фоне представлены в различных масштабах и не могут повторно измеряться.

Таблица расчетов и прибавок, масштабная линейка и таблица стандартных размеров находятся в кармане с внутренней стороны обложки книги.

Таблица размерных признаков соответствующих условно-типовой фигуры (методика „M. Müller & Sohn“)																
	Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
P	Рост	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Oг	Обхват груди	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
Oт	Обхват талии	62	65	68	72	76	80	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127	133,5
Oб	Обхват бедер	86	90	94	97	100	103	106	109	114	119	124	129	134	139	144
Oш	Обхват шеи	34,2	34,8	35,4	36	36,6	37,2	37,8	38,4	39,6	40,8	42	43,2	44,4	45,6	46,8
Шгрл	Ширина горловины	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	8,5
Гпр	Глубина проймы	18,9	19,3	19,7	20,1	20,5	20,9	21,3	21,7	22,1	22,5	22,9	23,3	23,7	24,1	24,5
Дст	Длина спины до талии	41,4	41,4	41,4	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,7	43	43,3	43,6	43,6	43,6	43,6
Вб	Высота бедер	61	61,4	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	64,2	64,6	65	65,4	65,8	66,2	66,6
Дю	Длина юбки	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5
Ди	Длина платья, пальто															
Вг II	Высота груди II	25,7	26,5	27,3	28,1	28,9	29,7	30,5	31,3	32,5	33,7	34,9	36,1	37,3	38,5	39,7
Дпт II	Длина переда до талии II	43,9	44,3	44,7	45,3	45,9	46,5	47,1	47,7	48,8	49,9	51	52,1	52,9	53,7	54,5
Шс	Ширина спины	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19,2	19,9	20,6	21,3	22	22,7	23,4
Шпр	Ширина проймы	7,2	7,9	8,6	9,3	10	10,7	11,4	12,1	13,2	14,3	15,4	16,5	17,6	18,7	19,8
Шг	Ширина груди	15,8	16,6	17,4	18,2	19	19,8	20,6	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8
Шп	Ширина плеча	11,6	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,2	13,4	13,6	13,8	14	14,2	14,4
Др	Длина рукава	59	59,3	59,6	59,9	60,2	60,5	60,8	61,1	61,4	61,7	62	62,3	62,3	62,3	62,3
Оп	Обхват плеча	25,6	26,2	26,8	28	29,2	30,4	31,6	32,8	34,6	36,4	38,2	40	41,8	43,6	45,4
Оз	Обхват запястья	14,6	15	15,4	15,8	16,2	16,6	17,2	17,4	18	18,6	19,2	19,8	20,4	21	21,6
Дб	Длина брюк	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Вс	Высота сиденья	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,3	28,9	29,5	30,1	30,7	31,3	31,9
Дш	Длина шага	81,1	80,7	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,7	77,1	76,5	75,9	75,3	74,7	74,1
Ощик	Обхват щиколотки	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30

II. Юбки

1. Основа юбки

а) Прямая узкая юбка

Основа юбки с одной вытачкой на заднем полотнище

Если речь идет о размерных признаках из таблицы стандартных размеров или о мерках клиента, которые соответствуют величинам из таблицы, можно распределять Излишек на линии талии, как предложено на этом чертеже. Если мерки клиента отличаются от размерных признаков типовой фи-

гуры и, соответственно, имеют большее различие между обхватами талии и бедер (более 12-13 см), то чертежи 4 и 5 служат как исходные материалы для конструирования.

Чертеж 1

Построение основы начинают от линии середины переда.

Построим вертикальную линию.

1-2 Высота бедер 20-22 см - или Высота бедер от седьмого шейного позвонка минус Длина спины до талии (Вб - Дтс).

1-3 Длина юбки зависит от пожелания клиента или модных тенденций (здесь: 61,5 см).

От всех точек провести перпендикулярные линии направо.

2-4 1/2 Обхвата бедер плюс 1-2 см (здесь: плюс 1 см). Имейте в виду, что чем больше прибавка по бедрам, тем больше Излишек на линии талии.

4-5 половина от 2-4.

Через точку 4 проходит линия середины заднего полотнища и через точку 5 проходит вспомогательная линия для среза бока. Все линии должны быть перпендикулярны друг к другу.

6, 7, 8, 9 получаются в результате построения.

6-10 1-1,5 см вверх, в зависимости от степени выпуклости бедер. Короткая горизонтальная прямая.

1-11 1/2 Обхвата талии плюс 1 см прибавка на посадку.

8-11 полученный Излишек (здесь: 12 см)

Размерные признаки

(Р-р. 46)

От обхват талии

76 см

1/2

38

Об обхват бедер

100 см

50

Вб высота бедер

20-22 см или

Вб от седьмого шейного позвонка минус Дтс (62,6 - 41,8 = 20,8 см)

Дю длина юбки

61,5 см

Расчет излишка:

1/2 Об + 1 (- 2) см = 51 см

1/2 От + 1 см = 39 см

Излишек на талии = 12 см


Распределение излишка:

Боковой шов 7 см

Вытачка переда 2 см

Вытачка задней части 3 см

Излишек на талии 12 см



Чертеж 1


Растворы вытачек определяются эмпирически:

Половина Излишка плюс 0-1 см выпадает на боковую вытачку, 1,5-2,5 см на вытачку переднего полотнища и остаток на заднее полотнище. Максимальный раствор вытачки на заднем полотнище 3-4 см, при большем остатке необходимы две вытачки.

Чертеж 2

Если базовая основа юбки конструируется по таблице стандартных размеров, т. е. на типовую фигуру, то получается Излишек около 12 см, который распределяется следующим образом:

Боковой шов 7 см, переднее полотнище 2 см, заднее полотнище 3 см.



Чертеж 2

Измерения и конструкции

Чертежи, расположенные на белом фоне, выполнены в масштабе 1:6 и пропорционально соответствуют нормальным размерам. Чертежи на черном фоне представлены в различных масштабах и не могут повторно измеряться.

Общие пояснения к чертежам

В описании к чертежам цифры, соответствующие пунктам последовательности построения, выделены жирным шрифтом. Все измерения на чертежах указаны в сантиметрах. Вспомогательные линии выполнены тонкой основной линией, срезы и конструктивные линии выделены жирной основной линией, а линии разрезов - двойной пунктирной.

Растворы вытачек определяются эмпирически:

Половина Излишка плюс 0-1 см выпадает на боковую вытачку, 1,5-2,5 см на вытачку переднего полотнища и остаток на заднее полотнище. Максимальный раствор вытачки на заднем полотнище 3-4 см, при большем остатке необходимы две вытачки.

От точки 10 откладывают по половине предусмотренного для боковой вытачки раствора налево и направо и вычерчивают линии бока так, чтобы получить плавную линию.

Заднее полотнище делят пополам на линии талии и проводят вспомогательную линию для вытачки.

Раствор вытачки 3-4 см (здесь: 3 см) и длина 13-15 см. Для массового производства стороны вытачки оформляют прямыми линиями, а для индивидуального изготовления стороны вытачки могут оформляться в соответствии с формой тела (см. чертеж 5). Вытачка приподнимает-


ся над вспомогательной линией талии примерно на 3 мм.

Для вытачки переднего полотнища от бокового шва откладывают налево 6-8 см, в зависимости от размера клиента, проводят вспомогательную осевую линию. Раствор вытачки 1,5-2,5 см (здесь: 2 см) и длина 9-10 см. Стороны вытачки могут быть оформлены прямыми линиями или слегка вогнутыми вовнутрь (см. чертеж 5). Вытачка переда приподнимается над вспомогательной линией талии примерно на 5-6 мм.

Вычертить слегка вогнутую линию талии.

Чертеж 3

Чтобы получить детали кроя юбки, основу разрезают по линии бока, вытачки закрывают и производят коррекцию линии талии.



Чертеж 3

ОСНОВА ЮОКИ С ДВУМЯ ВЫТАЧКАМИ НА ЗАДНЕМ ПОЛОТНИЩЕ

Если Излишек на линии талии составляет более 12-13 см, в прямой юбке необходима дополнительная выточка.

Чертеж 4

В этой юбке Обхват талии на 4 см меньше, чем в предыдущей. Вместо 76 см Обхват талии здесь около 72 см. Это означает, что Излишек больше на 2 см.

Эти 2 см следует убрать в дополнительную выточку.

Вплоть до оформления вытачек на заднем полотнище юбки, последовательность построения базовой основы юбки повторяет чертежи 1 и 2.

На заднем полотнище в зависимости от размера клиентки откладывают 5-7 см от линии середины спинки влево. Затем откладывают раствор вытачки 3-4 см (здесь: 3 см) и делят его пополам

для определения центра. Проводят осевую линию выточки перпендикулярно линии бедер.

Оставшийся до бокового шва отрезок линии талии делят пополам и проводят следующий перпендикуляр к линии бедер. Это осевая линия для второй вытачки.

Допустимый раствор этой выточки 2-3 см (здесь: 2 см), а ее длина 12 - 13 см.

Левая выточка заднего полотнища приподнимается над вспомогательной линией талии примерно на 5 - 6 мм, а правая примерно на 2 мм.

При двух вытачках спинки боковой шов может сместиться назад, поэтому рекомен-

дуется перенести этот шов на переднее полотнище на 0,5 см.

Линию талии оформляют слегка вогнутой. Вытачки закрывают и срез талии корректируют.

Размерные признаки

(сняты с фигуры)

От обхват талии
Обхват бедер
В6 высота бедер

72	см	36
100	см	50
20-22 см или		
Вб от седьмого шейного		
позвонка минус Дтс		
(62,6 - 41,8 = 20,8 см)		
61,5	см	

Расчет излишка:

$$\frac{1}{2} O_6 + 1(-2) \text{ cm} = 51 \text{ cm}$$
$$\frac{1}{2} O_T + 1 \quad \text{CM} = 37 \text{ CM}$$

Излишек на талии = 14 см

Распределение излишка:


Боковой шов 7 см

Вытачка переда	2 см
----------------	------

Вытачка задней части 3 см


Вытачка задней части 2 см

Излишек на талин 14 см



Чертеж 4

Положение и формы вытачек



Чертеж 5

В массовом производстве вытачки обрабатывают большей частью упрощенно, т. е. с прямыми сторонами, и размещая ось вытачек вдоль долевой нити. В ателье предоставляется возможность подгонять крой и форму вытачек точно по фигуре клиента.

Чертеж 5

Желательно, чтобы передняя вытачка и дополнительная задняя располагались чуть наклонно. Также эти вытачки можно изображать слегка прогнутыми друг к другу линиями. Большая вытачка заднего полотнища будет соответствовать формам тела, если в верхней части линии, оформляющие вытачки, слегка выгнуть, а в нижней части легко прогнуть внутрь.

В отличие от чертежа 2, здесь сначала изображается линия талии, и затем скошенные вытачки.

Вытачки закрыть и линию талии по мере необходимости корректировать.

Различные длины юбок и положения боковых швов


Чертеж 6

В зависимости от моды, длины юбок могут быть очень разными. Чертеж показывает четыре возможности.

Короткие юбки слегка заужены, а длинные слегка расклешены. Разумеется, узкие модели сопровождаются шлицей, чтобы гарантировать необходимую свободу передвижения.

Если юбка заужается, то более благоприятно начать новые линии бока на 8-10 см ниже линии бедер, чтобы юбка на уровне бедер прилегала не слишком тесно.

Чертеж 6: Детальный чертеж юбки с различными вариантами длины и ширины. Показаны линии талии, бедер и низа юбки. Указаны размеры: 8-10, 0,5-2, 2-3. Также указаны диаметры: Дю 40, Дю 50, Дю 61,5, Дю 70. Обозначения 'с.п.' и 'с.б.'.



Чертеж 6

Основа юбки для САПР

Так как детали кроя заднего переднего полотнища юбки конгруэнтны (одинаковы), а разница заключена лишь в глубине и положении вытачек, то можно работать с одной деталью кроя. Следует разметить линию бедер и вытачки передней и задней частей юбки, и тогда можно использовать лекало с двух сторон. Даже если вы не обладаете компьютером, то этот способ интересен как рациональный прием работы.

Чертеж 7

Принцип конструирования юбки уже известен, остается только пояснить построение вытачек на передней и задней половинках.

1-2 Высота бедер

1-3 Длина юбки

От всех точек направо перпендикулярные линии

3-4 $1/4$ Обхвата бедер плюс 0,5-1 см

4-5 вертикальная линия вверх

От точки 5 поднять вверх 1-1,5 см и налево построить короткий перпендикуляр.


Распределение излишка в растворы вытачек объяснено в пояснении к чертежу 2.

Так как переднее и заднее полотнища расположены здесь не рядом, а лежат друг на друге, то боковая вытачка должна делиться пополам.

Вычертить линию бока с вытачкой и срез талии.

Вытачка переда юбки может располагаться как здесь: слегка наклонно (см. чертеж 5) или как на чертеже 2 прямо.

Деталь юбки вырезают и маркируют.



Чертеж 7

Размерные признаки

(Р-р 46)

От обхват талии
Об обхват бедер
Вб высота бедер

Дю длина юбки

76 см
100 см
20-22 см или Вб от седьмого шейного позвонка минус Дтс (62,6 - 41,8 = 20,8 см)
61,5 см

$1/2$

36

50

$1/4$

19

25

Расчет излишка:

$1/2$ Об + 1 (- 2) см = 51 см

$1/2$ От + 1 см = 39 см

Излишек на талии = 12 см

Распределение излишка:

Боковой шов 7 см : 2 = 3,5 см

Вытачка переда 2 см

Вытачка задней части 3 см

Излишек на талии 12 см

б) Расклешенные юбки

Под расклешенными юбками следует понимать узкие в области талии и бедер юбки, с небольшим или большим расширением к низу. Расширение выполняют не только по боковому срезу, но и на определенных участках по линии низа. Для этого конструкция разрезается на несколько деталей и раздвигается, за счет этого умень-

шаются растворы вытачек. Эти основы очень подходят для фигур с тонкой талией, а также дают возможность устранить относительно большой излишек на линии талии.

ляют на линии бока, 3 см на переднем полотнище и 4 см на заднем.

Чертеж 9

Расширение выполняют по линии разреза. Желаемое расширение выполняют равномерно по 1/3 спереди, сзади и по боку. Например: 3 см на переднем полотнище, 3 см на заднем полотнище и 3 см на линии бока (то есть по 1,5 см с каждой стороны).

Оформление вытачек.

Ось вытачек образует прямой угол с линией бедер. Вытачки здесь оформляют как на чертеже 5. Чем больше расширение, тем меньше раствор вытачки. Вытачка переднего полотнища может закрыться вообще. Максимально достигнутое расширение передней части переносится на заднее полотнище и линию бока.



Юбка с небольшим расклешением

Чертеж 8

Конструирование юбки до распределения вытачек происходит аналогично показанному на чертежах 1 и 2. Переднее и заднее полотнища юбки поделить на 1/3 и 2/3. Вычертить срез талии и вытачки. Конец вытачек на 3 см выше линии бедер. Раствор вытачек определяется эмпири-

чески: примерно 1/2 излишка на линии талии выпадает на боковую вытачку, 2-3 см на вытачку переднего полотнища и 3-4,5 см на вытачку заднего полотнища, в зависимости от величины излишка.

В данном построении разница между обхватом бедер и обхватом талии составляет 14 см, из этого излишка 7 см распре-



Чертеж 9

Размерные признаки
(сняты с фигуры)

От обхват талии
Об обхват бедер
Вб высота бедер
шейного
Дю длина юбки

72	см	1/2	36
100	см		50
20-22 см или Вб от седьмого позвонка минус Дтс (62,6 - 41,8 = 20,8 см)			
61,5	см		

Расчет излишка:

$$\frac{1}{2} Об + 1 (-2) см = 51 см$$

$$\frac{1}{2} От + 1 см = 37 см$$

Излишек на талии = 14 см

Распределение излишка:

Боковой шов	7 см
Вытачка переда	3 см
Вытачка задней части	4 см
Излишек на талии	14 см

Чертеж 8


Юбка с большим расклешением

Если в предшествующей юбке не было достигнуто достаточное расширение, то каждую часть основы юбки следует разрезать дважды, чтобы распределить желаемое расширение. При моделировании такая юбка получает дополнительную прибавку на свободу облегания на линии бедер.

Чертеж 10


Конструирование основы юбки выполнять до распределения излишка, как на чертеже 8. 1/2 излишка поместить на линию бока. Здесь излишек составляет 14 см, следовательно, 7 см выпадают на боковую вытачку. Если в юбке не нужна ярко выраженная линия бока, боковую вытачку можно слегка уменьшить, за счет чего увеличивается остаток

излишка, распределяемый в вытачке на переднем и заднем полотнище. (То есть, если боковая вытачка составляет теперь 5 см, то на остальные вытачки остается 9 см). Каждую часть юбки на линии бедер делят на 1/5 и 2/5 части. Вычерчива-



Чертеж 10

Чертеж 11



ют линии разреза и на них размещают вытачки. В зависимости от величины излишка 1-2 см выпадают на вытачки переда (здесь 2 см) и 2-3 см (здесь 2,5) на задние. Концы вытачек расположены на 3-6 см (здесь 6) выше линии бедер. Чем больше это расстояние, тем большего расклешения можно достичь.

Чертеж 11

Детали юбки раздвигают по линиям разрезов, желаемое расширение распределяют равномерно по 1/5 в каждом разрезе и линии бока. Причем на боку распределить следует равномерно, между передней и задней частью. (Например: если величина расширения на каждом участке 6 см, то к каждой линии бока следует добавить по 3 см). Максимальный размер расширения достигается при полном закрытии вытачек переднего полотнища. Величина расширения измеряется и переносится на заднее


полотнище и линии бока. Остаток вытачек на заднем полотнище суммируется и оформляется одна вытачка, как это было описано и показано на чертеже 9. Если требуется меньшее увеличение на линии бедер, то можно воспользоваться рекомендациями, приведенными на следующем чертеже.

Чертеж 12

Если требуется юбка с большей степенью расширения, чем на чертеже 9, но с небольшим объемом на линии бедер, следует оформить линии разреза, как на чертеже 8. На переднем полотнище вся вытачка закрывается (чем короче вытачка, тем больше расширение), оставшиеся боковые детали разрезаются по линии бедер и от линии бедер к линии низа пополам. Величина расширения, полученная на переднем полотнище по линии низа при закрытии вытачки, переносится в дополнительные боковые разрезы и в разрез зад-

него полотнища, а также по половине добавляется к линиям бока. Линию низа и боковой шов выровнять. Излишек на линии талии бокового полотнища перенести в вытачку на середине линии талии, если величина этого излишка до 1-го сантиметра, его можно перенести на линию середины заднего полотнища.

Чертеж 12




с) Конические юбки

Конические юбки отличаются принципами конструирования от описанных выше основ юбок. Они строятся на

окружности. Размер окружности определяет ширину низа юбки. Радиус окружности определяет отрезок 1-2, ве-

личина этого отрезка может быть от $1/2$ Обхвата талии минус $4 \div 10$ см до $1/6$ Обхвата талии минус 1 см. Чем меньше

этот отрезок, тем шире юбка.



Юбка «колокол»

Чертеж 13

Строят вертикальную линию.

1-2 $1/2$ Обхвата талии минус $4 \div 10$ см (здесь: 4 см).

Чертеж 13

Размерные признаки
(Р-р 46)

От обхват талии
Дю длина юбки

76 см
61,5 см

Чем больше вычесть, тем шире юбка.

2-3 $10 \div 11$ см для линии верхнего Обхвата бедер.

2-4 Длина юбки.

Через точки 2, 3 и 4 провести вправо окружности. При этом центр окружностей находится в точке 1.

2-5 $1/2$ Обхвата талии $+ 0 \div 1$ см.

6 соединить точки 1 и 5, продолжить прямую до пересечения с линией

низа. Получим точку 6. Проконтролировать верхнюю линию Обхвата бедер. Ее длина должна быть не менее $1/2$ верхнего Обхвата бедер $+ 0,5 \div 1$ см.

5-7 Линия бока.

Через середину отрезка 2-5 (точка 7) проводят линию от точки 1 до линии низа. В точке 7 линию талии на 0,5 см поднять. И примерно 1 см на этом уровне убрать в бо-

ковую вытачку. Оформить линии бока от линии талии к линии бедер плавными вогнутыми линиями.

Отрезки 2-4 и 5-6 проконтролировать (они должны быть одной длины). Если они не равны, то окружность была вычерчена с погрешностью.

Крой:

На чертеже представлена половина юбки.

По линии середины переда и спинки — сгиб. Долевая нить расположена под углом 45 градусов к линиям середины. Если по линиям середины переда и спинки проходит шов, то долевая нить проходит параллельно боковому срезу. Возможен также вариант, когда в юбках с четырьмя клиньями долевая нить проходит параллельно линиям середины.

Юбка «полусолнце»

Чертеж 14

Вычертить вертикальную линию.

1-2 $1/2$ Обхвата талии минус 2 см.

2-3 Длина юбки.

Через точку 1 провести

перпендикуляр вправо, от точки 2 и 3 провести окружности с центром в точке 1.

4-5 Получаются при пересечении окружностей с перпендикуляром.


2-4 Проконтролировать

длину талии. Если она получилась несколько меньше, чем $1/2$ Обхвата талии, то это не играет никакой роли, т. к. ткань легко растягивается в местах, где линия талии направлена под углом к

долевой нити. Если разница очень большая, то срез талии следует перенести вверх или вниз и произвести коррекцию длины юбки.

6 Середина отрезка 2-4.

7 От точки 1 через точку



Чертеж 14

6 провести прямую линию до пересечения с линией низа.

Отрезки 2-3 и 4-5 проконтролировать (они должны быть одной длины). Если они не равны, то окружность была вычерчена с погрешностью.

Крой:

На чертеже представлена половина юбки.

Выкройку можно ис-

Размерные признаки

(Р-р 46)

От обхват талии 76 см
Дю длина юбки 61,5 см

$1/2$
38

$1/3$ От 25,3 см ($76:3 = 25,3$ см)

пользовать для раскроя передней и задней половинок юбки. Линии бока лежат на перпендикулярных прямых. А линии середины переда и

спинки на биссектрисе. Долевая нить проходит параллельно линиям бока. Линия середины переда и спинки — сгиб. Долевая нить проходит

под углом 45 градусов к линиям середины. В зависимости от ширины материала, рисунка и переплетения ткани, а также длины юбки,

можно раскроить юбку с одним швом.

Юбка «солнце»

Чертеж 15

Вычертить вертикальную линию.

1-2 $1/6$ Обхвата талии минус 1 см.

2-3 Длина юбки.

Через точку 1 провести перпендикуляр вправо, от точки 2 и 3 провести окружности с центром в точке 1.

4-5 Получаются при пересечении окружностей с перпендикуляром.

2-4 Проконтролировать длину талии. Если она получилась не-

сколько меньше, чем $1/4$ Обхвата талии, то это не играет никакой роли, т.к. ткань легко растягивается в местах, где линия талии направлена под углом к долевой нити. Если разница большая, то срез талии следует перенести вверх или вниз и произвести коррекцию длины юбки. Отрезки 2-3 и 4-5 проконтролировать (они должны быть одной длины). Если они не равны, то окружность была вычерчена с погрешностью.


Крой:

На чертеже представлена четвертая часть юбки. Выкройку можно использовать для раскроя переднего и заднего полотнищ юбки.

Если юбка выполняется со швами спереди, сзади и по бокам, то деталь следует выкроить четырежды.

В зависимости от ширины материала, рисунка и переплетения нитей ткани, а также длины юбки, можно

раскроить юбку со сгибом по линии середины переднего и заднего полотнищ.



Чертеж 15

Размерные признаки (Р-р 46)


От обхват талии 76 см
Дю длина юбки 61,5 см

$1/6$ От 12,6 см ($76:6 = 12,6$ см)

2. Вытачки и варианты складок

а) Различные формы вытачек

Вытачки «ножницы»




Чертеж 16

Чертеж 16

Базовая основа: переднее полотнище юбки с чертежа 3. Длина юбки 50 см.

Основную вытачку разделить на 2 вытачки, длина этих вытачек соответствует длине основной вытачки.



Чертеж 17

Стороны вытачек совместить (закрыть). Срез талии выровнять.


Чертеж 17

Косые вытачки «вилки»



Чертеж 19

Раздвинуть выкройку по линиям разреза, вытачку закрыть. Раствор вытачки распределить равномерно между двумя разрезами. Если вытачки не застрачивать, а заложить складочками, то можно продолжить линии разреза до линии бокового шва, чтобы увеличить глубину складочек. На выкройке вытачки закрыть, срез талии выровнять.




Чертеж 18

Чертеж 18

Базовая основа: переднее полотнище юбки с чертежа 3. Длина юбки 50 см.

Через конец вытачки проводят перпендикуляр к линиям середины переда. Влево и вправо от конца вытачки отложить по 3 см.

Вычертить линии разреза, основную вытачку переместить вправо, чтобы ее конец совпал с концом правой линии разреза.




Чертеж 19

б) Различные варианты мягких складок

Юбка с одной мягкой складкой

Чертеж 22



Чертеж 22

Базовая основа: переднее полотнище юбки с чертежа 3.

От конца вытачки до линии низа выкройку разрезают.

Деталь на желаемую глубину складки раздвигают.


(Если желательно расположение складки в другом месте, то переносят вытачку).

Обратите внимание на увеличение Обхвата бедер в модели со складками. Если при построении основы к $1/2$ Обхвата бедер прибавили 1 см на свободу, то на линии бедер следует открыть по меньшей мере 0,5-1 см.

Складку закрыть и срез талии выровнять.

Юбка с двумя мягкими складками

Карман на линии
отрезного бочка



Чертеж 23

Чертеж 23

Базовая основа: переднее полотнище юбки с чертежа 3.


Для первой складки на желаемом расстоянии от вытачки режут и раздвигают конструкцию. В зависимости от модели детали раздвинуть равномерно или как здесь: по линии низа меньше, но возможен также вариант, когда по линии низа раздвигают больше, чем на линии талии.

Если глубина вытачки не была достаточной для боковой складки, то можно разрезать и раздвинуть детали дополнительно до линии низа.

Складки на бумажной выкройке закладывают (закрывают) и срезы талии выравнивают.

3. Различные формы прорезных карманов и рельефных швов

Карман на линии отрезного бочка



Чертеж 26

Чертеж 26

Переднее полотнище юбки с чертежа 3. (Базовая основа прямой юбки).
Длина юбки 50 см.


На 6 см выше линии бедер проводят горизонтальную линию.

Моделируют боковой карман и рельефные швы. Вытачку продолжить до линии рельефного шва.

Оформляют мешковину кармана. Переднюю линию мешковины кармана изображают параллельно линии середины переда.

На 2-3 см ниже линии входа в карман по линии бока размещают шов подкладки кармана.

В данной модели возможно заужение юбки к низу по линии бока.



Чертеж 27



Чертеж 27

Детали копируют. Вытачку закрывают и рельефные швы выравнивают.

По линии кармана добавляют 2-3 см на обтачку.

(Эта линия показана на чертеже 26.)

Для обработки кармана

существуют несколько возможностей, которые по-разному могут комбинироваться в зависимости от пожелания, но нужно учитывать свойства материала.

1. Маленькая деталь под-

кладки кармана выполняется из подкладочной ткани и соединяется с цельнокроеной обтачкой кармана и с большой деталью, выполненной из основной ткани. (См. изображение.)

2. Большая деталь подкладки кармана выкраивается из подкладочной ткани и соединяется с подкройным бочком, выполненным из основного

материала по пунктирной линии.

3. Малая деталь подкладки кармана раскраивается из подкладочной или основной ткани и соединяется со срезом кармана, который в данном случае кроится без обтачки.

Примечание: Все детали показаны без припусков на швы.




Карман «в рамку»

Чертеж 28

Базовая основа: юбка-шестиклинка с чертежа 66.

Карман «в рамку» может размещаться прямо или наклонно. Оптимальная длина входа в карман 13-14 см.

Форма подкладки кармана показана на чертеже. Глубина подкладки кармана должна составлять по меньшей мере 14 см.



Чертеж 28

Карман с клапаном

Чертеж 29


Базовая основа: юбка-шестиклинка с чертежа 66.

Швы клиньев вычертить таким образом, чтобы получился вход в карман по меньшей мере 13 см. Если карман располагается в готовой юбке горизонтально, то линия

кармана должна подниматься к линии бока примерно на 0,5 см.

Уровень кармана и форму клапанов определяют по желанию. (Ширина клапана 4-5 см).


Подкладку кармана оформляют, как показано на чертеже.



Чертеж 29

Карман с листочкой





Чертеж 30

Чертеж 30

Базовая основа: юбка-шестиклinka с чертежа 29.

Листочку на желаемом уровне, желаемой ширины и длины вычертить.

(Обычная ширина листочки 3-4 см, длина 13-15 см.)

При соответствующем

положении соединительных швов, вход в карман может располагаться от рельефных линий до линии бока.

Размер и форма подкладки кармана рекомендованы на чертеже.

Карман «мешочек» с цельнокроеной мешковиной


Чертеж 31


Базовая основа: юбка с чертежа 3.

Начертить линию входа в карман. На линии талии от линии входа в карман отложить 2 см влево и провести от линии талии до линии низа прямую вертикальную линию разреза. На

линии талии раздвинуть детали для складки так, чтобы вытачка в итоге составляла около 4 см.

Чертеж 31





Чертеж 32

Чертеж 32



Маленькую боковую сторону отрезают. В нижнем конце входа в карман дважды откладывают 3 см. Сначала проводят пунктирную вспомогательную линию, а затем новую модельную линию бока.

Длину основной линии бока переносят на модельную линию бока.

Вычерчивают новую линию входа в карман.

От точки О проводят прямую вспомогательную линию вправо длиной, равной сумме длин старого и нового входов в карман минус 1 см и полученным радиусом вычерчивают окружность. Маленькую боковую часть прикладывают таким образом, чтобы она соприкасалась с окружностью.


Линию талии в верхнем конце входа в карман повышают примерно на 0,5 см. Это повышение линии талии так же повторяют на маленькой детали, иначе при закрытом кармане соединение образует здесь угол.



Чертеж 33

Точки линии талии на основной детали и боковой части (на чертеже помечены крестиком) соединяют, эту линию делят пополам и около 20 см откладывают вверх по перпендикуляру.

Линию входа в карман продолжить вверх. Чтобы найти верхний срез подкладки кармана, от левой стороны складки построить перпендикуляр к линии входа в карман и перенести его вверх. Линию талии со стороны подрезной боковой части продолжить и оформить стороны подкладки кармана. Подкладку по линии входа в карман перегибают, линию талии совмещают и сопряжение на срезе талии контролируют.



Чертеж 34

Показывает готовую выкройку передней части. Здесь изображена цельнокроеная подкладка кармана, но возможно также применение подкладочной ткани.

Чертеж 34

Круглый подрезной карман, двойная застежка на пуговицы



Чертеж 35

В зависимости от желаемой модели откладывают 6-10 см на ширину полузаноса. Размечают расположение петель и пуговиц. Первый и второй ряды пуговиц равноудалены от линии середины переда. Вычерчивают линию кармана. В линию подреза переносят вытачку. Выравнивают стороны подреза. Линию талии корректируют. На подкройной детали вычерчивают направление долевой нити. В прямых юбках долевая

нить проходит перпендикулярно линии бедер. Во всех остальных моделях долевая нить располагается параллельно линии середины переда.

Чертеж 35




Чертеж 36

При использовании тонких материалов, подкройной бочок можно выполнить с цельнокроеной мешковиной кармана. Кроме того, существует возможность комбинированного использования подкладочной и основной ткани. В этом случае боковая часть из основной материи кроится на 3-4 см дальше линии входа в карман.

Нижняя мешковина кармана может соответственно выкраиваться как из основного, так и из подкладочного мате-

риала. (Во втором случае возможно применение подкройной обтачки шириной 3-4 см.) Подборт можно раскрыть шириной до линии середины переда, но лучше сделать его на 1-2 см дальше второго ряда пуговиц, чтобы пуговицы располагались на подборте.



Чертеж 35

Юбка с застежкой посередине и прямоугольными карманами

Чертеж 37


Линия входа в карман может располагаться наклонно (А) или горизонтально (В). В готовой юбке линия входа в карман зрительно воспринимается горизонтальной, если она поднимается по линии бока на 0,5 см.

Размер и уровень входа в карман зависит от выбранной модели.

Длина входа должна составлять примерно 12-13 см.

Вытачку переносят в вертикальную линию подреза.

Линию края борта проводят на расстоянии 2-3 см от линии середины переда или, возможно, от линии середины спинки. Размечают местоположения пуговиц.



Чертеж 37


Наклонные подрезные карманы



Чертеж 38


Вычертить вход в карман (см. чертеж 37). На боковой части направление долевой нити расположено параллельно к линии середины переда. В зависимости от толщины материала боковая часть выкраивается цельнокроеной с мешковиной из основного материала или комбинируется с подкладочным материалом. Вход в карман на основ-

ной детали обтачивается подкладкой из основной или подкладочной ткани.



Чертеж 38

Горизонтальные подрезы со складками



Чертеж 39


Чертеж 39

Вычертить линию кармана (см. чертеж 37). Установить направление долевой нити на боковой детали юбки. Вычертить линии разреза для складок параллельно линии входа в карман.

Раздвинуть боковую часть на складки по линиям разреза, направление долевой нити при этом определяется по нижней трети. Построить подкладку кармана по чертежу 38.

4. Варианты поясов

Прямой пояс с нахлестом



Чертеж 40




Чертеж 40

Ширина прямого пояса зависит от модели.

Она составляет от 2 до 5 см, причем нужно учитывать, что пожилые дамы в основном предпочитают узкий пояс.

Пояс выполняют с верхним или нижним нахлестом. Конец пояса, лежащий сверху, может быть прямым, скошенным или с уголком. В моделях с поясом без нахлеста втачивают молнию до верхнего края пояса.

Пояс с уголком вверх



Чертеж 41

Чертеж 41

Пояс с уголком спереди вычерчивают сначала прямым шириною 4-5 см. Затем отмечают линию середины переда и поднимают вверх 3 см. Оформляют уголок. На середине спинки выполняют нахлест на застежку (примерно 3 см). Детали пояса выкраивается дважды и обтачиваются по верхнему срезу.



Пояс с уголком вниз


Чертеж 42

Пояс вычерчивают прямыми линиями шириной 4-5 см. Затем сверху по центру оформляют вниз уголок. Пояс состоит из одной детали со сгибом по зеркальному краю.

Раскрой.

1 способ. Можно срезать уголок с переднего полотнища юбки. Для этого совмещают срез талии юбки с горизонтальной линией пояса и копируют уголок на юбку.

2 способ. Основа юбки остается без изменений. Припуски на швы по срезам пояса заутюжить и пояс настрочить на юбку. Верхний срез талии остается прямым.




Чертеж 42

Пояс-кокетка

Чертеж 43

Пояс-кокетка — это пояс, который расположен ниже линии талии. Его вычерчивают на основе юбки, в зависимости от желаемой ширины.



Чертеж 43



Чертеж 44

Пояс-кокетку отрезать и вытачки закрыть. Верхний и нижний срезы пояса выровнять.



Чертеж 44

Цельнокроеный пояс

Чертеж 45


Базовая основа: чертеж 3. От линии бедер провести перпендикуляры вверх через концы вытачек и верхнюю точку линии бока.

Выше линии талии спереди и сзади откладывают 4-6 см. От линии середины переда и спинки проводят перпендикуляры до пересечения с вертикальными вспомогательными линиями. Вытачки в зависимости от фигуры клиента продлевают либо прямыми, либо слегка наклонными линиями к новому срезу пояса. Форму вытачек оформляют как на чертеже 5. В зависимо-

сти от фигуры, линию бока вверх можно слегка отвести в сторону на $0 \div 0,5$ см. После совмещения деталей юбки по линии бока, верхний срез пояса можно слегка приподнять на $0 \div 0,5$ см, чтобы избежать в месте совмещения острого угла.


Линия А на переднем полотнище юбки показывает прямой срез пояса.

Линия В показывает фигурный пояс.



Чертеж 45

Цельнокроеный пояс с прямым верхом



Чертеж 46

Показывает готовые детали края юбки с прямым верхним срезом пояса.

Боковые швы совмещают и проверяют плавность сопряжения.

На выкройке юбки на 1 см ниже линии талии вычертить нижний срез обтачки пояса (этот срез с припуском на шов).

Серая пунктирная линия показывает срез подкладки, включая припуск на шов.

Чертеж 46

Цельнокроеный пояс с фигурным верхом



Чертеж 47

Обтачку копируют, выточки закрывают. При этом детали слегка находят друг на друга в области припуска на шов. После притачивания подкладки припуск можно надсечь.



Чертеж 47




Чертеж 48

Чертеж 48

Показывает готовые детали кроя юбки с чертежа 45.

Подкладку раскраивают либо до верхнего среза пояса, либо, если пояс с обтачкой, до линии талии. При использовании толстого материала более благоприятна обработка среза пояса сразу подкладкой.



Чертеж 49




Чертеж 49

Показывает еще один вариант цельнокроеного пояса с уголком по середине переда.

Юбка с поясом-корсажем

Корсаж — жесткий пояс юбки, объединяющий цельнокроенный пояс с кокеткой, причем кокетка и ширина пояса могут быть очень разными. Корсаж может заканчиваться под грудью. Прекрасная форма корсажа достигается за счет достаточного количества швов.

Чтобы корсаж идеально сидел на фигуре, следует слегка приталить его по линиям середины спинки и переда.



Чертеж 50


Базовая основа: юбка с чертежа 3. Длина юбки 75 см.

На заднем полотнище юбки через конец вытачки провести вертикальную линию к линии талии и выше. Конец вытачки находится на 6 см выше линии бедер.


На переднем полотнище юбки линии швов и линию середины начертить таким образом, чтобы детали получились такой же ширины, как на заднем полотнище. Вытачку на переднем полотнище перенести в шов. Конец вытачки находится на 6 см выше линии бедер. От линии бедер провести перпендикуляры вверх через верхние точки линии бока.

На 6 см выше линии талии проводят горизонтальную линию пояса. Вытачку в зависимости от фигуры выше линии талии оформляют либо прямыми, либо слегка наклонными линиями. В зависимости от фигуры, линию бока вверх можно слегка отвести в сторону на $0 \div 0,5$ см. После совмещения деталей юбки по линиям бока, можно слегка приподнять верхний срез пояса на $0 \div 0,5$ см, чтобы избежать в месте совмещения острого угла. Оформить верхний уголок на поясе переднего полотнища.

Расширение клиньев спереди и сзади составляет $4 \div 6$ см на линии низа, а со стороны боковых швов $3 \div 4$ см. В более длинных юбках возможно еще большее расширение.



Чертеж 50



Чертеж 51

Чертеж 51

Показывает готовые детали кроя. Обтачка пояса (здесь не показана) может оформляться, как на чертежах 46 и 47.

5. Кокетки и юбки с запахом


Юбка «тюльпан» на кокетке

Чертеж 52

Базовая основа:
юбка с чертежа 3.

Если излишек распределить в две вытачки на заднем полотнище юбки, то кокетка будет лежать лучше, при маленьком излишке достаточно одной вытачки. Кокетку желаемой ширины вычертить сначала на переднем полотнище юбки, ширину кокетки по линии бока передней части перенести на линию бока задней части. Затем провести перпендикуляр к линии середины спинки, который фактически

находится на 0,5 см ниже отметки по линии бока. Боковую часть кокетки на заднем полотнище оформить слегка выгнутой линией.



Чертеж 52


Чертеж 53

Сопряжение линии кокетки при совмещении линий бока контролируют, а затем отрезают. Вытачки на кокетке закрывают, срезы кокетки выравнивают. На передней части юбки вычерчивают две линии разреза (одна от конца вытачки, другая делит среднюю часть юбки пополам).

По линиям разреза детали раздвинуть параллельно или только сверху (в зависимости от модели). Заднее полотнище юбки можно оформить, как переднее или оставить без изменений. Изменения на задней части могут коснуться лишь оформления вытачек.

А Раствор двух вытачек суммировать и перенести в одну, расположенную посередине верхнего среза, эта вытачка примерно на 1 см длиннее, чем правая вытачка основы.
Б В зависимости от материала и ширины кокетки от вытачки можно отказаться вообще, перенеся излишек по 0,5 — 0,7 см на

линию середины спинки и линию бока.



Чертеж 53

Юбка «колокол» с кокеткой

и мягкими
складками


Модель

Модель «Юбка колокол» с кокеткой и мягкими складками. Длина юбки по меркам модели 100 см. Ширина юбки по меркам модели 100 см. Длина кокетки по меркам модели 10 см. Ширина кокетки по меркам модели 10 см. Длина юбки по меркам модели 100 см. Ширина юбки по меркам модели 100 см. Длина кокетки по меркам модели 10 см. Ширина кокетки по меркам модели 10 см.

Чертеж 54

Базовая основа: чертеж 52.

Юбку, как показано на рисунке, разрезают и разводят на желаемую ширину по линии низа. Верхний срез и линию низа корректируют.




Чертеж 54



Чертеж 55

Базовая основа:
чертеж 52.
Линии разреза размеща-
ют, как на переднем по-
лотнище. Детали юбки
раздвигают, при этом за-
крывают вытачки на
верхнем срезе.



Чертеж 55

Юбка с кокеткой и мягкими складками


Чертеж 56

Базовая основа:
чертеж 52.

Кокетку отрезают и вы-
тачку закрывают, срезы
выравнивают (см. чер-
теж 53).

Юбку на желаемом рас-
стоянии от линии сере-
дины переда (здесь: 13
см) разрезают и банто-
вую складку размечают.
По линии середины пе-
реда оформляют поло-
вину бантовой складки.
Складки на бумажной
выкройке закладывают
и верхний срез коррек-
тируют.

По линии бока можно
выполнить небольшое
расширение.




Чертеж 56





Чертеж 57

Бантовые складки и расширение по линии бока оформляют, как на переднем полотнище. Остаток раствора вытачек равномерно распределяют в складку.



Чертеж 57

Юбка с запахом и кокеткой


Чертеж 58

Базовая основа: чертеж 3. Длина юбки 40 см.

Вычерчивают кокетку желаемой ширины. Линию среза кокетки сначала проводят перпендикулярно к линии середины переда и спинки, а затем к линиям бока, приподнимают на 0,5 см.

Длину вытачки на переднем полотнище определяет ширина кокетки.

От линии середины переда размечают запах, срез правой части переда закругляют. Форму среза талии на запах переносят.




Чертеж 58

Чертеж 59

Показывает правую и левую части переднего полотнища. Детали кокетки по вытачкам закрыть. Верхний и нижний срезы кокетки корректировать. Разметить положение петель и пуговиц.

Чертеж 59






Чертеж 60

На заднем полотнище кокетку отрезать. Вытачку закрыть и срезы кокетки корректировать. Оформление вытачки, как на чертеже 53.

Чертеж 60




Юбка с угловым запахом

Чертеж 61

Базовая основа: чертеж 46. Длина юбки 61,5 см. Переднее полотнище юбки развернуть. Вычертить линию запаха, срез запаха проходит через конец правой вытачки. Для отлетной детали запаха стороны вытачки вычертить прямыми линиями.



Чертеж 61



Чертеж 62

Переднее полотнище юбки со сгибом по линии середины и заднее со сгибом или швом раскроить. Заднее полотнище юбки здесь не показано.

На запахе правую вытачку закрыть, срезы


выровнять. При расширении линии бока по низу на переднем полотнище следует расширить линии бока по низу на заднем полотнище. Можно оставить линии

бока без изменений, но сделать шлицу или разрез.

Оформление обтачки цельнокроеного пояса показано на чертежах 46 и 47.

Запах крепится к юбке с помощью большой пуговицы или пряжки.

Чертеж 62



Юбка с запахом и небольшой драпировкой

Чертеж 63

Этот чертеж показывает еще один вариант предыдущей юбки.

Изменяется лишь форма запаха.

Деталь запаха с чертежа 62 копируют и устанавливают положение пряжки. В зависимости от желаемой сборки под пряжкой откладывают вверх и вниз по 3-5 см. Продергиваемую через пряжку деталь выполняют, как показано на чертеже.

Нижнюю часть запаха оформляют, как в предыдущей модели или с прямым углом, как показано здесь.



Чертеж 63



Юбка с драпировкой

Чертеж 64

Базовая основа: чертеж 3. Длина юбки 50 см

Переднее полотнище юбки вычертить развернутым.


Срез запаха проходит через концы вытачек, чтобы в готовой юбке вытачка была закрыта запахом (смотри готовые детали кроя).

На чертеже показано, как срезы запаха проходят по внешним сторонам вытачек и пересекаются на линии середины переда на 10 см выше линии низа.


Для складок от правой вытачки откладывают влево 1 см и проводят первую линию разреза к точке пересечения на линии середины переда. Вытачку переносят на эту линию. Две последующих линии разреза размечают согласно нумерации, показанной на чертеже. Линия разреза 3 лежит посередине между линиями разреза 1 и 2.

Примечание: расстояния между складками и количество складок выбирают в зависимости от желаемой модели.





Чертеж 64




Чертеж 65

Показывает только готовые передние детали кроя. Заднее полотнище остается, как на базовой основе. На левой передней части вытачку переносят примерно на 1 см под срез запаха. На правой передней части раздвигают детали по линиям разреза на одинаковые отрезки в зависимо-

сти от желаемой глубины складок (здесь 4-5 см). Линию бока на правой детали выровнять. На бумажной выкройке складки в желаемом направлении заложить и линию талии откорректировать.

Чертеж 65



6. Юбки с клиньями

Короткая узкая юбка с шестью клиньями

Чертеж 66


Базовая основа:
чертеж 3. Длина юбки
40 см.

Основу юбки на линии
бедер делят на $1/3$ и со-
ответственно $2/3$. Линии
швов вычертить и вы-
тачку перенести. Офор-
мить вытачку в соответ-
ствии с формой тела (см.
чертеж 5).

По линиям швов юбку
внизу можно заузить.




Чертеж 66



Конструкцию по линиям швов разрезают. Разрезы можно оформить крутыми линиями. В этом случае нам потребуется обтачка.

На уровне разреза делают монтажные засечки.

Вычертить направление долевой нити — под прямым углом к линии бедер.



Чертеж 67

Расклешенная юбка 6-клинка

Чертеж 68

Построение чертежа юбки, как на чертеже 8. Линии швов помещают там,

где находились линии разрезов (здесь: удалены на 10 см от линии середи-


ны переда и линии середины спинки по линии бедер).

По линиям разрезов выполняют желаемое расширение. Его распределяют равномерно по 1/3 в передней части, в задней части и на линию бока. Например: 6 см в передней части, 6 см в задней части и по линии бока 6

см (по 3 см к каждому полотнищу). Линии шва размещают в центре каждого расширения. Таким способом получают одинаковое направление долевой нити на всех деталях юбки. Оставшийся раствор вытачки на переднем полотнище переносят направо в боковую часть.

Если необходимо получить большее расширение по линии низа, чтобы при этом на уровне линии бедер ширина существенно не увеличилась, можно удлинить вытачку на переднем полотнище. Полученное таким образом расширение переднего полотнища юбки переносится на заднее полотнище и линию бока.

Большого расширения по линии низа можно достичь, если конец вытачки лежит намного выше линии бедер, (это дает в итоге дополнительную прибавку к Обхвату бедер) или если производится дополнительное изменение клиньев юбки, как на чертеже 70.




Чертеж 68

Чертеж 69

Передняя и задняя средние детали кроются со сгибом посередине. Долевая нить на боковых деталях проходит перпендикулярно к линии бедер и находится в середине клиньев.

Клинья могут расширяться дополнительно (см. чертежи 70-73).



Чертеж 69



Юбка годе 8-клинка

Чертеж 70

Базовая основа: чертеж 3. Длина юбки 75 см.

Детали юбки поделить на линии бедер пополам и вспомогательные линии вычертить. Вытачки перенести на вспомогательные линии, оформить соответственно формам тела (как на чертеже 5).


Вычертить годе желаемой ширины. Центр окружности для годе лежит на 20 см ниже линии бедер. Линии швов в углах выровнять.

Годе могут быть оформлены в каждом шве, как здесь, или линии середины переда и спинки остаются без изменений и детали кроются со сгибом.


ектируется в зависимости от желаемой модели. Фалды могут начинаться от линии бедер или намного ниже, чем в этой модели.


Оформление клиньев годе возможно также и на юбке «колокол» (см. чертеж 76).

Чертеж 71



Чертеж 70






Чертеж 72

Чертежи 71 и 72

Показывают готовые детали кроя. Долевая нить проходит перпендикулярно к линии бедер. Отметить монтажные засечки. Откорректировать линию низа.



Чертеж 73



Чертеж 73

Этот чертеж демонстрирует различные варианты оформления юбки. Высота уровня расклешения зависит от выбранной модели. Чем выше юбка, тем свободнее и пластичнее получается юбка.


Юбки, состоящие из 12 клиньев, могут быть самых разнообразных форм. Например: клинья могут быть с разрезами или шлицами, на основе юбки конической формы, или как здесь — годе с подкройными клиньями. Высота и ширина клиньев определяются желаемой моделью.

Чертеж 74

Базовая основа: чертеж 3. Длина юбки 75 см. Детали юбки делят на три части. Желаемую высоту клиньев размечают. Чем выше клин, тем пышнее юбка. Маленькие клинья идеальны в

очень узкой юбке, так как дают свободу для движения. Вытачки распределяют в швы. Слегка изогнутыми линиями оформить стороны вытачек, плавно переходящие в линии разрезов.

Чертеж 74



Чертеж 75

Клин-годе является частью круга, где радиус равен высоте, выбранной на чертеже 74. Ширину клина откладывают на окружности.



Чертеж 75

Широкая юбка с клиньями

Чертеж 76

Базовая основа: чертеж 13.

На примере этой модели рассмотрено построение восьми клиньев, тем не менее числом 8 количество клиньев не ограничено (их может быть больше и меньше). Для предложенной модели переднее и заднее полотнища делят пополам на линии верхнего Обхвата бедер и проводят линии разрезов от центра окружности. Таким образом получили


готовые детали кроя юбки. Но можно дополнительно смоделировать фалды.

Для этого отмечают высоту фалд на линиях разрезов и проводят из этих точек окружности.

Обработка юбки с фалдами:

Швы в верхней части юбки разутюжить, а в области фалд приутюжить вместе.

При обработке прежде всего подогнуть низ, только потом стачать швы.




Чертеж 76



Чертеж 77

Показывает готовые
клинья переда юбки.
Долевая нить проходит
по середине клиньев.



Чертеж 77

7. Юбки со складками

Юбка гольф

Чертеж 78

Складку любой глубины спереди или сзади размечают.

Здесь использована основа юбки с чертежа 3. Можно расширить юбку по низу, добавив к линиям бока 2-3 см, а можно использовать слегка расширенную юбку с чертежа 9.

Складку можно оформить двумя способами: цельной, как при способе А, или обособлено, как при способе В.

Если застежку юбки обрабатывают в середине заднего полотнища, то используют только способ В.


Примечание

При обработке складку внутри застрочить примерно на 24 см.


Чтобы строчка не рвалась, следует закрепить складку внутри по наклонной линии настрачивания от центра к краям.

Следующий способ конструирования подходит для материалов, не требующих особого внимания при обработке (например, плотные однотонные ткани, с полотняным переплетением, используемые для униформы).





Юбка с четырьмя складками на передней части



Чертеж 79

Базовая основа: с чертежа 9.

Расположение складок отмечают. Слегка расширенной юбке соответствуют складки с небольшим наклоном. Здесь на линии талии откладывают последовательно 8 и 5 см, а на линии низа на 1,5 см больше (9,5 и 6,5 соответственно).

Если юбка выполняется из материалов в клетку или полоску, складки размещать наклонно не рекомендуется, т.к. ритм рисунка будет нарушен. На чертежах с 81 по 84 показаны различные способы оформления складок для клетчатых и полосатых тканей.



Чертеж 80

Получить выкройку данной юбки можно двумя способами:

1. По линиям разрезов конструкцию разрезают и раздвигают на глубину складок.

2. Копируют юбку от линии середины до складки, затем закладывают на бумаге складку, копируют следующую часть юбки, закладывают еще одну складку и копируют оставшуюся часть юбки до линии бока.

Пояснение к расположению складок:

Примите во внимание, что в складках, расширяющихся к низу, внутренние линии перегиба проходят вдоль долевой нити. Только таким образом можно гарантировать хорошо лежащие складки.

Одинакового направления долевой нити для всех складок можно добиться, если для каждой детали выкройки провести вертикальную ли-

нию совмещения складок параллельно линии середины переда. Для этого откладывают одинаковые отрезки (как показано на чертеже) на линии бедер и линии низа.


Глубина складок откладывается на линии бедер, и она равна удвоенному расстоянию между складками. Линия середины раствора, отложенного на глубину

складок, проходит перпендикулярно линии низа.

Вытачка может удаляться односторонне в одну складку, если ее глубина до 2 см или если заказчица имеет ярко выраженную подвздошную кость. Вытачка может также распределяться равномерно между складками, как это показано в последующих конструкциях.

Складки закладывают и срез талии выравнивают.

Чертеж 80



Юбка с шестью складками спереди и сзади

В отличие от предыдущей конструкции, эту юбку можно изготавливать из различных материалов, а также из тканей в складку и полоску.

Для этих моделей подходит базовая основа прямой юбки без расширения.

Чертеж 81


Базовая основа: с чертежа 3.

На основе юбок определяют положение складок. Для тканей в клетку или полоску основа прямой юбки подходит лучше, чем расширенная. Расширение может выполняться дополнительно (см. чертеж 84).



Вытачку на переднем полотнище юбки

(здесь 2 см) равномерно распределяют в складки. Стороны вытачки оформляют слегка изогнутыми длиной 9–10 см.

Аналогично распределяют вытачку заднего полотнища (здесь 3 см). Стороны вытачек оформляют прямыми линиями длиной 12–13 см.



Чертеж 81



Чертежи 82 и 83

По каждой линии разреза конструкцию раздвинуть на глубину складки. Для этого на длинном листе бумаги размечают линию бедер или линию низа и части переднего и заднего полотнищ юбки по этим линиям соответственно выкладываются.

Существует еще одна возможность, которая предполагает копирование отдельных частей с прерыванием на глубину складок. По линиям бока, внизу, выполняют небольшое расширение на 2–3 см. Складки закладывают и срезы линии талии корректируют.


Чертеж 84

Как уже подчеркивалось выше, в тканях в клетку и в полоску складки могут располагаться только прямо, чтобы не нарушить раппорт рисунка. Хотим обратить ваше внимание на то, что такие складки, возможно, будут лежать не очень плотно.


Каждую складку юбки с предыдущего чертежа дополнительно расширяют, это противодействует расхождению складок и одновременно расширяет юбку. На чертеже каждую складку расширили на 0,5–1 см, т.е. ширина низа переднего полотнища увеличится на 3–6 см. При расширении юбки за счет складок на 6 см следует расширить юбку по боковому срезу на 3 см (половина от 6 см).

Новые линии складки начинают примерно на 9 см ниже талии на переднем полотнище и на 13 см на заднем полотнище.

Чертеж 84



Юбка «колокол» со складками



Чертеж 85


Для такой модели подходят как пластичные материалы, так и жесткие плотные ткани типа парчи или тафты.

Складки можно заложить мягко, как фалды, или заутюжить. Если юбка не должна падать, то ее рекомендуется носить с нижней юбкой.



Чертеж 85

Базовая основа: чертеж 14. Длина юбки 50 см. На юбке «полусолнце» вычертить линии разрез по середине каждого полотнища. Количество и расположение линий разрез зависит от желаемой модели юбки. Все линии следует проводить через центр окружности.



Чертеж 86


Чертеж 86

Показывает только переднюю часть. Заднее полотнище оформляется аналогично. Со стороны линии бока возможна еще одна складка. От линии середины переда и от линии бока откладывают половину бантовой складки. По линии разреза открывают и раздвигают детали на всю ширину бантовой складки. Складки закрывают, линию низа и линию талии выравнивают. Припуск на складку может оформляться также конически, что можно рекомендовать при использовании базовой основы конической юбки умеренной ширины (например, юбка «колокол» с чертежа 13).

Чертеж 87

Если глубина складки внизу более широкая, то лучше сначала вычертить складку, причем начинать с центра. Для этого вычерчивают вертикальную линию, равную длине юбки. Сверху и снизу откладывают на

перпендикулярах влево и вправо желаемую глубину складки. Части выкройки юбки по линиям разреза с вычерченной складкой совмещают. Складку закрывают и срезы талии и низа корректируют.



Чертеж 87

Юбка со складками «НОЖНИЦЫ»



Чертеж 88

Базовая основа: чертеж 3, длина юбки 50 см.

Начертить пунктирную вертикальную линию (линия середины складки). Эта линия может делить линию талии на две равные части, (как в данном случае), или располагаться на желаемом расстоянии от линии середины.

На линии талии для моделирования складок отмерить 2,5 см. Вниз по вспомогательной линии откладывают 10 см — это точка пересечения разрезов А и В.

По линии середины заднего полотнища можно оформить шлицу. Основа юбки для этой модели может быть прямой или слегка зауженной.



Шлица 12
3
Припуск на шлицу и обтачку

Чертеж 88


Разрезать деталь по линиям А и В, сохранив при этом линию низа целой (т.е. оставить несколько мм не разрезанными). Раздвинуть полученные части юбки на желаемую глубину складок (здесь 8 – 10 см). Боковые стороны складок продлить до верхнего среза юбки. Раствор вытачки разделить на две равные части и приплюсовать их к верхней части средней детали с обеих сторон.

Линии совмещения складок промаркировать символами «ХХ» и «Х». Боковые стороны складок обозначены словом «сгиб».


Сначала перегибают детали по боковым сторонам складки, затем накладывают один сгиб на другой так, чтобы знаки «ХХ» совпали с «ХХ» и

знак «Х» совпал со знаком «Х».

При заложенных складках откорректировать линию талии и проверить длину линии талии на переднем полотнище юбки.



Чертеж 89



Чертеж 90

Показывает готовые лекала с уточненной линией талии. (Заднее полотнище см. чертеж 88.)

Чертеж 90

Юбка в складку



Важные примечания:

- Для изготовления юбок в складку подходят материалы с примесью синтетических волокон и камвольные ткани.
- Складки можно заложить вручную или с помощью специальных приспособлений.
- Складки могут быть полными или «экономными», прямыми или

коническими. Под полными складками нужно понимать складки, глубина которых в два раза больше ширины (или расстояния между складками). В экономных складках — глубина складки меньше, чем ширина.

- Для расчета юбки с полными складками Об-

Расход материала при раскрое вдоль долевой нити:

При обычной ширине ткани (140-150 см) требуется две длины юбки, включая припуски на подгибку низа и обработку среза талии плюс пояс, и при ширине ткани 90 см — три длины юбки плюс пояс и припуски.

При ширине ткани 150 см после стачивания двух полотен получаем полосу длиной 296 см без сантиметровых припусков на швы (см. чертеж 91). При ширине ткани 90 см из трех полотен можно получить 264 см без припусков на швы.

хват бедер с прибавкой умножают на 3 см и прибавляют припуски на швы, при «экономных» складках, в зависимости от глубины складки, ткани используется меньше.

- Количество складок, как и ширина складок, определяются по желанию, а глубина складки

Расход материала при раскрое поперек долевой нити:

- При полных складках требуется полотно ткани, равное тройному Обхвату бедер с прибавкой на свободу облегания, плюс припуски на швы, при «экономных» складках, в зависимости от глубины складки, ткани требуется меньше.

Такой раскрой материала возможен, только если рисунок и направление ворса допускают это. По возможности лучше не использовать ткань с ворсом.

Пример расчетов:

Обхват бедер 100 см плюс 4-6 см прибавка, получается 104-106 см необходимая ширина в области бедер. Эта ширина увеличивается в 2-3 раза (в зависимости от желаемых складок: «экономных» или «полных») плюс припуски на швы, требуемые для этого материала. Если длина юбки допускает, можно раскроить пояс вдоль кромки материала.

получается больше или меньше в зависимости от Обхвата бедер и количества материала.

- Если складки закладываются машинным способом, то глубина складки и потребление материала должны обсуждаться с мастером-плесеровщиком.



Чертеж 91

Чертеж 91

Изготавливает полотно юбки из двух кусков ткани, соединенных швом. В зависимости от ширины материала: 140 см или 150 см, получаются полотна длиной 276 или 296 см.

Пример расчета расхода материала:

Длина юбки	61,5 см x 2	=	123 см
Припуск на обработку среза талии	2-2,5 см x 2	=	4 см
Припуск на подгибку низа	4-5 см x 2	=	10 см
Пояс			8 см
Требуется материала			145 см



Чертеж 92

Чертеж 92

Юбка в складку, состоящая из двух кусков ткани шириной 150 см. Количество складок и соответственно их ширина определяются по желанию при учете Обхвата бедер, глубина складки получается в зависимости от имеющегося в распоряжении количества материала.

Низ юбки обработать в подгибку прежде, чем заложить складки. Рассчитать ширину и глубину складки.

Вычерчивание складок начинается с припусков на швы. Шов в центре полотна должен уйти в глубину складки. От этого шва в обе стороны начинают откладывать складки. К концу с каждой стороны должны остаться соответственно половина глубины складки и припуск на шов.

Расчет ширины складок для 20 складок:

Обхват бедер	100 см
Прибавка на свободу облегания (4-6 см, в зависимости от плотности материала)	4 см

Необходимая ширина юбки 104 см
104 см общая ширина : 20 складок = 5,2 см ширина складки.

Расчеты глубины складок:

Ширина полотна (два куска по 150 см)	300 см
Минус 4 припуска на швы стачивания	4 см
Минус необходимая ширина юбки	104 см

Остаток 192 см

192 см остаток : 20 складок = 9,6 см глубина складки.

Хотя в результате расчета глубина складки получается 9,6 см, все-таки следует вычерчивать их несколько меньше (например, 9-9,4 см), чтобы для последней складки оставалось достаточно материала. Это достаточно трудно, закладывать складки вручную с точностью до миллиметра.

После приутюживания складок ширину юбки контролируют, полученная ширина должна быть не менее 104 см (Обхват бедер плюс прибавка 4-6 см).

Размерные признаки (Р-р 46)


От обхват талии	76 см	38
Обхват бедер	100 см	50
В6 высота бедер	20-22 см	
Дю длина юбки	61,5 см	

Чертеж 93

Расчет Излишка на линии талии:

Обхват бедер плюс прибавка	104 см
Обхват талии плюс прибавка (2-3 см)	78 см

Излишек на линии талии	26 см
------------------------	-------



Чертеж 93

Для распределения Излишка на линии талии существуют два способа:

1. Излишек распределяется равномерно на все складки.
2. Чтобы получить юбку более узкую в области талии, можно воспользоваться вспомогательным шаблоном. Складки либо внутри стачать или снаружи настрочить примерно на 15 см от линии талии. Затем на юбке с готовыми складками оформляют срез талии, т.е. снимают (вырезают) спереди и сзади $1 \div 1,5$ см. Вследствие этого мы

получаем обычный для каждой конструкции юбки подъем талии по боку.



Так как последняя складка должна оформляться как бантовая, то глубину складок 22 и 23 откладывают рядом, а затем сразу откладывают ширину верхнего запаха.

Складки можно заложить таким образом, чтобы встречная (бантовая) складка легла на линию середины спинки.

Килт

Килт или шотландская юбка с запахом и прямыми складками, при этом спереди складок нет, а край запаха оформлен бахромой. Складки могут закладываться вручную или с помощью плиссе-аппарата. Существует два способа изготовления килта.

1 способ:

Если рисунок и направление ворса позволяют, то можно раскроить килт поперек долевой нити. Таким образом можно избежать швов соединения полотен. Конечно же, этот способ раскроя лучше применять для узких тканей. Глубина складки может определяться по желанию. Для расчета юбки с полными складками

Расход материала при раскрое поперек долевой нити:


Обхват бедер	100 см
Прибавка на свободу облегания (4-6 см, в зависимости от плотности материала)	5 см
Необходимая ширина юбки	105 см
Минус Запах (25-35 см)	30 см
Часть юбки, приходящаяся на складки	75 см

$75 \text{ см} \times 3 \text{ (для полных складок)} = 225 \text{ см}$

Участок со складками	225 см
+ Запах (двойной)	60 см
+ Бахрома (примерно)	5 см
+ Бантовая складка	около 10 см
+ Возможно, пояс	

Расход материала 300 см

Если у юбки бахрома двойная, то должен учитываться дополнительно материал для отбачки.



Обхват бедер с прибавкой умножают на 3 см, при «экономных» складках, в зависимости от глубины складки, ткани используется меньше (например, Обхват бедер $\times 2,5$).

При раскрое поперек долевой нити, если длина юбки вместе с припусками на обработку срезов талии и низа помещается дважды в ширину ткани, то расход ткани можно уменьшить вдвое.

2 способ:

Юбка раскраивается вдоль долевой нити.

При ширине материала 140-150 см требуется две длины юбки вместе с припусками на обработку срезов талии и низа и, возможно, на пояс. В узких материалах требуется три длины юбки вместе с припусками на обработку срезов талии и низа и плюс пояса.

Расход материала при раскрое вдоль долевой нити (ширина 140 – 150 см):

Длина юбки	$61,5 \text{ см} \times 2$	=	123 см
Припуск на обработку среза талии	$2-2,5 \text{ см} \times 2$	=	4 см
Припуск на подгибку низа	$4-5 \text{ см} \times 2$	=	10 см
Пояс			8 см

Требуется материала 145 см

Чертеж 94

Килт, состоящий из двух полотен ткани шириной 140 см.

Построение аналогично построению на чертеже 92.

Низ юбки обработать в подгибку, прежде чем заложить складки. Нижнюю часть запаха сделать несколько короче, чтобы он не выглядывал. Для одинарной бахромы откладывают 5 см (2 см — ширина бахромы и 3 см застрачивают с изнаночной стороны, чтобы придать жесткость краю). Для двойной бахромы раскраивают полоску шириной 7 см, обтрепывают с двух сторон по 2 см, перегибают пополам, приутюживают и обтачивают срез запаха. В этом случае по срезу запаха дают только маленький припуск на обтачивание.

Шов соединения полотен размещают в глубине складки.

Расчеты глубины 22 складок:

Обхват бедер	100 см
Прибавка на свободу облегания (4-6 см, в зависимости от плотности материала)	5 см
Необходимая ширина юбки	105 см
Минус Запах (25-35 см)	30 см
Часть юбки, приходящаяся на складки	75 см

75 см : 22 складки = 3,4 см ширина складки

Примечание: при вычерчивании складок следует ориентироваться на ширину складок примерно 3,5 см.

В указанных выше расчетах устанавливается абсолютная ширина складки без учета толщины ткани. В процессе заутюживания складок возможны потери 1-2 мм (зависит от толщины ткани) в каждой складке на толщину перегиба. Можно исходить, однако, из желаемой ширины складки и рассчитывать их коли-

Расчеты глубины складок:

Ширина полотна (2 куса по 140 см)	280 см
Минус 2 части запаха (2 x 30 см)	60 см
Минус часть юбки со складками	75 см
Минус бахромы (одинарная)	5 см
Минус припуски на швы и подгонку клетки (5÷10 см)	5 см
Остаток	135 см

Припуски на шов, соединяющие два куска ткани, могут быть различными, т. к. важную роль играет совмещение клетки по швам.

135 см остаток : 23 складки (22 складки + 1 встречная складка для бантовой складки) = 5,86 см двойная глубина складки

Так как последняя складка должна оформляться как бантовая, то глубину складок 22 и 23 откладывают рядом, а затем сразу откладывают ширину верхнего запаха.

Складки можно заложить таким образом, чтобы встречная (бантовая) складка легла на линию середины спинки.

чество, а также значительно изменять длину полотна юбки, заложенного в складку.


Расчет Излишка на линии талии:

Обхват бедер плюс прибавка	105 см
Обхват талии плюс прибавка (2-3 см)	79 см
Излишек на линии талии	26 см
Минус 4 см на вытачки	4 см
Излишек, распределяемый в складки	22 см

22 см Излишек: 22 складки = 1 см на каждую складку.

Излишек равномерно распределяют в каждую складку (см. чертеж 93).

Чертеж 94




8. Свободные (широкие) юбки

Юбки, собранные на поясе. Юбки «татьянки» с различной степенью свободы

В каком месте и на сколько разрезать и раздвинуть выкройку юбки, зависит от материала и от желаемой модели. Существует множество вариантов. Детали выкройки юбки могут раздвигаться парал-

лельно; могут раздвигаться вверх больше, чем вниз; и также успешно вниз больше, чем вверх. Последующие чертежи показывают различные примеры моделирования переднего полотнища юб-



Чертеж 95

ки. Моделирование заднего полотнища происходит аналогично моделированию переднего.

Чертеж 95

Базовая основа: переднее полотнище юбки с чертежа 3.

Здесь показано моделирование переднего полотнища юбки. Для раскроя заднего полотнища мож-

но использовать эту же выкройку. Линия разреза делит юбку по линии бедер на 1/3 и 2/3 соответственно. На линии талии детали выкройки раздвигают примерно на 7 см, на линии низа на 3,5 (1/2 от раздвижки на линии талии).

При раздвижке линия бедер каждой детали должна смещаться вверх или вниз, продленные линии



бедер встречаются на линии середины раздвижки. Боковой шов от линии бедер вверх слегка выпрямить.

Линию талии и линию низа корректируют. Сборка по линии талии не доходит до линии бока на 7 см. Боковые части остаются гладкими, без сборки.

Чертеж 96

Базовая основа: переднее полотнище юбки с чертежа 3.

Линию разреза вычерчивают, как на чертеже 95.


Этот чертеж показывает юбку с расширением 5 см на линии талии и 10 см на линии низа.

Если требуется большее расширение, то следует разрезать основу юбки дважды. Линии бедер на

каждой части выкройки продолжают, они должны пересечься на линии середины раздвижки.

Линию бока выпрямляют. Линии талии и низа корректируют. Юбка может по всему периметру собраться на сборку или остаться гладкой в центре переднего полотнища, примерно на 10 см.

Чертеж 96




Чертеж 97

Базовая основа:
переднее полотнище юбки с чертежа 3.
Для получения лекала более свободной юбки, основу разрезают дважды и раздвигают на желаемую величину. Продленные линии бедер

пересекаются в центре каждого расширения. Линии талии и низа корректируют и слегка увеличивают со стороны линии бока. Линию бока можно оформить прямой линией.

Чертеж 97



Пояснение к обработке юбок из ткани с каймой:

При изготовлении юбок из ткани с каймой части выкройки переднего и заднего полотнищ раздвигают параллельно.

Коническое расширение юбки не рекомендуется для тканей с подобным рисунком.



Юбка с оборками умеренной ширины

Чертеж 98


Базовая основа: переднее полотнище юбки с чертежа 3. Длина юбки 75 см.

Переднюю и заднюю части юбки можно раскроить по одному лекалу, т.к. детали кроя для них одинаковы.

Определяют длину каждой оборки. Верхнюю часть увеличивают на желаемую величину (здесь: 5–7 см). Линию бока оформляют более плоско. Вторую и третью оборку увеличивают в желаемых пропорциях (см. чертеж). При расче-

те длины оборок следует ориентироваться на толщину материала.

При неопределенности лучше заранее выполнить сборку на образце ткани.



Чертеж 98

Очень широкая юбка с оборками

Чертеж 99

Юбка собирается из прямых полотен материала. Поэтому речь пойдет об их длине и ширине.

Первая оборка: Обхват талии умножить на 1,4 – 1,7.

Вторая оборка: Длину первой оборки умножить на 1,7 – 2.

Третья оборка: Длину второй оборки умножить на 1,4 – 1,7.

Во сколько увеличить каждую оборку, диктует выбранный материал.

Для тонких тканей можно рекомендовать максимальное увеличение.

Для очень тонких пластичных материалов указанного увеличения может быть недостаточно, поэтому множители могут быть увеличены.

При неопределенности, лучше заранее выполнить сборку на образце ткани.



Чертеж 99

4 Пояс юбки

18 Обхват талии $\times$ 1,4 – 1,7 1. Оборка

25 Длина 1 оборки $\times$ 1,7 – 2 2. Оборка

32 Длина 2 оборки $\times$ 1,4 – 1,7 3. Оборка



Чертеж 102

Второй способ: волан в окружности.

Общая длина линии низа переднего и заднего полотнищ:

Перед	25,5 см x 2	=	51 см
Спинка	25,5 см x 2	=	51 см

Длина окружности 102 см

$$102 \text{ см} : 6 = 17 \text{ см}$$

$$r (\text{радиус}) = 17 - 1 = 16$$

Расчет радиуса (r): чертят горизонтальную линию, отмечают на ней букву О, как центр окружности, вычерчивают окружность радиусом 16 см.



Юбка с воланом «каскад»

Чертеж 103

Базовая основа: чертеж 3. Длина юбки 95 см.

Для верхней юбки с цельнокроеным воланом линию талии продлевают влево на 4 см. От этой точки вычерчивают окружность.

Расчет радиуса окружности:

Отрезок А-В без вытачки (здесь: 16 см)



$16 \text{ см} : 3,14 = 5,09 \text{ см}$

умножить на 2 = 10,19 см r (радиус)

От точки 4 под прямым углом к срезу талии вверх откладывают 10,19 см (округляем до 10,2 см), получаем центр окружности О.

К центру проводим еще одну перпендикулярную линию влево и вычерчиваем окружность. Оформляем волан.

Вторая окружность располагается на 10 см дальше от первой. Верхнюю окружность делят на 5 равных частей. Нижнюю на 6. Через полученные точки проводят линии разрезов до края волана.



Чертеж 103

Чертеж 104

Волан разрезают и раздвигают. Моделирование фалд начинают от ближайшей к центру линии разреза. Для каждой фалды открывают верху 4 см, а внизу 8-10 см (можно больше). Вычерчивают линию середины складки. Каждую

последующую часть выкройки совмещают с перпендикулярами, проведенными к середине складки.


Срез волана оформляют по-новому.

Складки закрыть и верхний срез выровнять.

Так как складки выкла-

дываются изнаночной стороной наружу, лучше применять двухсторонний материал или обтачать часть юбки, выкладываемую складками.

Чертеж 104




Чертеж 105

Чертеж 105

Нижняя юбка может быть короткой, как показано здесь, или длинной. На длинных юбках лучше оформлять шлицу для удобства при ходьбе.

Можно также выкроить только переднее полотнище нижней юбки и соединить его с верхней юбкой по боковым срезам.



10. Юбки-брюки

Прямая юбка-брюки

Пояснение.

Хороший покрой юбки-брюк зависит от высоты сиденья и длины шага. Ее нужно мерить и подгонять по фигуре. При пошиве юбки-брюк на клиента следует измерить Высоту сиденья (смотри главу 1 «Измерение фигуры») или воспользоваться размерным признаком Вс из таблицы женских размеров.

Ширина шага зависит от строения фигуры. Фигура может быть с узкими бедрами, но с выступающим животом и ягодицами или с широкими бедрами, но плоским животом и ягодицами.

Первая фигура нуждается в большей ширине шага, чем вторая, т.к. поперечный диаметр бедер (от линии середины переда до линии середины спинки) у нее больше.

Проконтролируйте также обхват ноги. Если ширина шага мала, то шов сиденья спереди и сзади слишком натягивается, появляются заломы и юбка сидит плохо. Если ширина шага большая, то юбка вздергивается по бокам и провисает посередине.



Чертеж 106

Базовая основа: чертеж 3. Длина юбки 95 см.

Спереди и сзади вычерчивают шаговые части выкройки юбки-брюк.

1-2 Высота сиденья плюс 0-2 см прибавка на свободу облегания (здесь: 26,5 см + 0 см)

2-3 $\frac{1}{8}$ Обхвата бедер минус 2 см (здесь: 10,5 см)

2-4 перенести отрезок 2-3

3-4 Вспомогательная линия.

Из точки 2 провести перпендикуляр на вспомогательную линию. Разделить полученный перпендикуляр пополам и провести линию банта.

5-6 Высота сиденья, как в передней части

6-7 $\frac{1}{8}$ Обхвата бедер плюс 2-3 см (здесь: 12,5 см + 2 см). Чем больше обхват бедер, тем больше значение прибавляемой величины. Таким образом, для больших размеров следует при-

бавлять 3 см (см. пояснение).

6-8 перенести отрезок 6-7


7-8 Вспомогательная линия

Из точки 6 провести перпендикуляр на вспомогательную линию. Разделить полученный перпендикуляр пополам и прибавить к верхней половине 0,5. Провести линию среднего среза юбки-брюк.

Размерные признаки

(Р-р 46)

От обхват талии	76 см	$\frac{1}{2}$ 38
Обхват бедер	100 см	50
Вб высота бедер	20-22 см или	
Дю длина юбки	61,5 см	
Вс высота сиденья	26,5 см	
(измерить или взять из таблицы размеров)		



Чертеж 106


Юбка-брюки с небольшим расклешением

Чертеж 107

Базовая основа: юбка-брюки с чертежа 106.

Линию бедер переднего и заднего полотнищ юбки делят на $\frac{1}{3}$ и соответственно на $\frac{2}{3}$ и вычерчивают линии разреза.

Вытачки переносят к линиям разрезов. Вытачка заканчивается на 3-6 см выше линии бедер.



Чертеж 107




Чертеж 108

Детали по обозначенным линиям разрезов разрезают и раздвигают. На переднем полотнище вытачку закрывают полностью, причем раскрываемая внизу величина зависит от длины вытачки (чем короче вытачка, тем больше раскрывается и наоборот). Величину расширения по линии низа передней части переносят на линию низа задней части. Вычерчивают линию низа юбки-брюк в зависимости от желаемой длины. По линиям бока расширяют дополнительно на $\frac{1}{2}$ от полученного расширения на переднем полотнище. Оформляют линию кармана (см. также чертежи 35 и 36).



Чертеж 108




Юбка-брюки на основе юбки «колокол»

Чертеж 109

Базовая основа: юбка «колокол», чертеж 13.

Юбку-брюки можно построить не только на основе прямой юбки, но и на основе юбки «колокол».

Единственное отличие от чертежа 106 заключается в том, что высота сиденья и ширина шага будут несколько больше.




Чертеж 109


Чертеж 110

Этот чертеж показывает принцип моделирования, который подходит как для передней, так и для задней половинок юбки-брюк. По линии середины переда и спинки сделать разрез и раздвинуть детали на 3–4 см вниз.

Долевая нить проходит либо вдоль линии середины переда и спинки, либо делит деталь выкройки пополам.

Чертеж 110





Чертеж 111

Юбка-брюки со складками

Чертеж 111

Базовая основа: юбка с чертежа 3. Длина юбки 75 см.


Бантовую складку можно оформить только по линии середины переда и спинки, глубиной 14-20 см. Эта модель имеет дополнительно по 4 складки спереди и сзади. Эти складки могут быть направлены к центру или к линиям бока. При определении глубины и расположения складок нужно иметь в виду, что с изнаночной стороны складки не должны ложиться друг на друга.

Линии шага, банта и среднюю линию задней половинки брюк вычертить, как на чертеже 106. На переднем и заднем полотнищах вытачку разделить пополам и распределить в складки. По боковому шву выполнить расширение.




Чертеж 112

Чертеж показывает принцип построения пояса. Пояс состоит из двух деталей со сгибом по линии середины переда.




Чертеж 112



Чертеж 113

Чертежи 113 и 114

По линиям складок переднее и заднее полотнища разрезать и параллельно на складки раздвинуть. За счет глубины складок юбку по низу слегка расширить.



Чертеж 114

11. Сарафан

Базовая основа платья

Чертеж 115

Построение начинать с вертикальной линии. На линии откладывают размерные признаки, снятые с фигуры от седьмого шейного позвонка.

1-2 Глубина проймы плюс прибавка (здесь 23 см).

1-3 Длина спины до талии (здесь 41,8 см).

1 - 4, Высота бедер (здесь 62,6)

1 - 5, Желаемая длина платья (здесь 116,8).

3 - 6 2 см

4 - 7 2 см

8 Линию середины спинки от точки 1 через точки 6,7 к точке 8 вычерчиваем

9 получается на линии груди

9 - 10 Ширина спины плюс прибавка (здесь 18 см)

Ширину проймы с прибавкой (здесь 13 см) делим боковым швом на $1/3$ и $2/3$

10 - 11 $2/3$ Ширина проймы (здесь 8,7 см)


11 - 11а 6-10 см промежуток между спинкой и полочкой.

11а - 12 $1/3$ Ширина проймы (здесь 4,3 см)

12 - 13 Ширина груди плюс прибавка (здесь 20,5 см). Вычертить линию середины переда.

13 - 14 $1/10$ Обхвата груди плюс 0,5-1 см (здесь 10 см)

Для контроля измерьте отрезки **13 - 11а** и **11 - 9**. Сумма этих отрезков равна $1/2$ Обхвата груди + прибавка (здесь 51,5 см).



Чертеж 115

Через все точки провести перпендикулярные линии вверх и вниз.

1 - 15 Ширина горловины плюс 0–0,5 см. Если модель сарафана не содержит нагрудной вытачки или имеет уменьшенную нагрудную вытачку, то следует к ширине горловины прибавить 0,5 см, чтобы уменьшить раствор вытачки.

15 - 16 Перпендикуляр длиной 2 см (для всех размеров).

Начертить линию горловины спинки плавной дугой от точки **1** к точке **16**. Первые 2 см от точки **1** вычерчивают под прямым углом к линии середины спинки.

17 - 18 $1 \div 1,5$ см — получена точка **18**. Рекомендуется откладывать 1 см для фигуры с прямыми плечами. Величину этого отрезка может определять также желаемая степень прилегания в области проймы.

Провести линию плеча от точки **16** через точку **18**.

16 - 19 Длина плечевого среза спинки.

Расчет длины плечевого среза спинки:

Шп из таблицы + прибавка к Шс + посадка на выпуклость лопаток (здесь: $12,4 + 1 + 1 = 14,4$).
Примечание: Всегда используется специальная мерка Шп — для типовой фигуры, взятая из таблицы. Но для слишком широких или слишком узких плеч производится подгонка готового чертежа к фигуре клиентки.

20 Середина отрезка **10 - 18**.

21 Середина отрезка **10 - 20**.

От точки **20** начертить горизонтальную линию к линии середины спинки, параллельную линии груди (линия лопаток). От точки **20** влево отложить 1 см — получена вспомогательная точка

для построения проймы спинки.

От точки **21** провести налево линию и отложить примерно 1,3 см — контрольная точка проймы спинки для втачивания рукава.

12 - 22 Расстояние между точками **12** и **22** равно расстоянию между точками **10** и **21** (точка **22** — вспомогательная, необходима для построения проймы на полочке).

12 - 23 вверх отложить величину, равную отрезку **10 - 18** минус $1 \div 1,5$ см. При вычитании 1,5 см срез проймы будет прилегать плотнее.

24 точка пересечения линии талии и линии вытачки.

24 - 25 отложить вверх значение мерки Дтп II (здесь 45,9 см).

25 - 26 - От точки **25** вниз «по линии вытачек» отложить значение мерки Вг II (здесь 28,9 см).

Начертить дугу вправо с центром в точке **26**, радиусом, равным величине отрезка **25 - 26**.

Начертить дугу вправо с центром в точке **12**, радиусом, равным величине отрезка **12 - 23**.

23 - 27 По дуге отложить величину, равную $1/10$ полуобхвата груди минус $0,5 \div 1$ см (здесь 4 см) — получена точка **27**. При вычитании $0,5 \div 1$ см вытачка уменьшается, т.е. выпуклость на груди будет меньше. Величина уменьшения нагрудной вытачки должна соответствовать величине, обеспечивающей степень свободы проймы полочки. Это значит, что если на дуге отложено $1/10$ Ст минус 1 см, то величина отрезка **12 - 23** меньше отрезка **10 - 18** на 1 см. Для вычитаемой на дуге величины 0,5 соответствуют 1,5 см, вычитаемые на линии ширины груди. На чертеже соответствующие друг другу вычитаемые величины указаны

в скобках и без них.

27 - 28 Длина линии плечевого среза спинки **16 - 19** минус величина посадки (1 см). Точка **28** получена на пересечении линии плеча переда с дугой с центром в точке **26**.
29 Провести перпендикулярную линию от точки **25** к линии середины переда.

Соединить точку **27** и точку **22** вспомогательным отрезком прямой, разделить пополам и построить к середине перпендикуляр длиной $0,5 \div 1$ см.

Начертить дугу проймы переда от точки **27** через вспомогательную точку **22** к точке **11а**.

Начертить дугу проймы спинки от точки **19** через вспомогательную точку на середине проймы **20**, через точку **21** до точки **11**. Нижняя часть проймы спинки менее круглая, чем нижняя часть проймы полочки.

29 - 30 Ширина горловины спинки плюс 0,5 (смотри пояснение к построению горловины на спинке).

29 - 31 Ширина горловины плюс $1,5 \div 2$ см. От точки **29** к точке **12** начертить вспомогательную линию. На этой линии отложить Ширину горловины плюс $0,5 \div 1$ см и вычертить линию горловины.

28 - 32 этот отрезок равен отрезку **30 - 25**.

32 - 26 Правая сторона нагрудной вытачки (соединить точки **32** и **26**).

26 - 33 отрезок равный отрезку **32 - 26**, отложить на «линии вытачек».

Соединить точки **30** и **33**. Перенести плечевой срез на 1 см вперед. Линию плечевого среза переда сместить вниз на 1 см, а линию плечевого среза спинки поднять вверх на такую же величину — 1 см. Линии горловины и проймы спинки про-

должить вверх до пересечения с плечевым срезом.

34 - 35 отложить величину, равную $1/4$ От минус 1 см (здесь: 18 см).

35 - 36 равно $1/2$ От плюс $3 \div 6$ см прибавка на свободу облегания (здесь: 5 см). Величина прибавки зависит от желаемой степени прилегания. Промежуток между деталями переда и спинки не учитывается. Полученный Излишек 36-6 на линии талии распределяется в вытачки на линии талии спинки и боковых срезов.

35 - 37 Излишек на линии талии полочки следует убрать в вытачку по линии талии полочки или в рельефный шов полочки.

38 - 39 От точки **38** отложить влево величину, равную отрезку между точками **34** и **35** плюс 2 см.

39 - 40 (без учета промежутка между деталями полочки и спинки) — $1/2$ Об плюс $2 \div 4$ см (величина желаемой прибавки, здесь 3 см).

39 - 41 Величина этого отрезка зависит от взаимосвязи Обхватов груди, талии и бедер, а также от величины прибавки к Обхвату груди. Этот излишек может быть больше или меньше или отсутствовать совсем.

7 - 40 При нормальной фигуре всегда возникает недостаток объема по линии бедер (в последующем: Недостаток). Недостатка может не быть у фигур с небольшим объемом бедер относительно объема груди (например: с плоскими ягодицами, узкими бедрами). В этом случае необходимо соответствующее моделирование.

Порядок распределения Излишка на линии талии.

Излишки полочки 35 - 37 и 39 - 41 распределяются только в вытачки или рельефные швы полочки. Излишек 36 - 6 на спинке распределяют между боковыми вытачками и вытачками спинки на линии талии. Как правило, по боковым срезам величина раствора вытачек составляет $1 \div 1,5$ см раствор, а величина раствора вытачки спинки или рельефного шва может быть до 3,5 см.

42 Точка пересечения линии бедер и линии вытачки.

43 и 43а лежат на вспомогательных линиях бока на 1 см выше линии талии. От этих точек отложить внутрь желаемую величину приталивания (до 3 см величина общего заужения по боку). Линии бока вверх вычертить.


44 и 44а Величину отрезка 7 - 40 разделить на две равные части и прибавить к боковым срезам спинки и полочки. Вычертить дугами линии бока.

45 и 45а получаются на пересечении перпендикуляров, проведенных из точек 44 и 44а до пересечения с линией низа.

Линия середины верхней вытачки на выпуклость лопаток расположена на плечевом срезе спинки на расстоянии 3-5 см от горловины (зависит от обхвата груди).

Для получения верхней вытачки на выпуклость лопаток следует разрезать лекало спинки по линии середины вытачки (перпендикуляр к линии лопаток) и сократить длину проймы спинки на $1 \div 1,5$ см (см. рис. 115).

Сарафан с подрезными бочками (венским швом)



Базовая основа: чертеж 115.

Излишки на линии талии и линии бедер полочки распределить равномерно относительно линии вытачки.

Линию вытачки продолжить до линии низа и согласно чертежу оформить стороны вытачки. Рельефный шов и боковой шов вычертить слегка расклеванными.

Продолжение рельеф-

ного шва от конца нагрудной вытачки к линии проймы вычертить плавной дугой. Ниже конца нагрудной вытачки рельефный шов вычерчивают слегка выгнутыми линиями.

Линию проймы оформляют углубленной согласно рисунку или выбранной модели.

Принцип построения кармана показан на чертеже. Место притачива-


ния передней части кармана к полочке изображают при закрытом рельефном шве.

Оформление рельефного шва спинки начинают со средней части. Сначала размечают место расположения вытачки на талии (здесь: 3 см). Из центра вытачки опускают перпендикуляр до линии низа. Величину расклевания внизу переносят с полочки и

оформляют стороны рельефного шва от линии талии к линии низа. (В зависимости от величины расклевания и глубины вытачки спинки, линии шва могут быть прямыми или от талии к линии бедер слегка прогнутыми).

Оформить линию рельефного шва от проймы к концу вытачки, при этом $1 \div 1,5$ см следует закрыть в пройме. Длину срезов шва контролируют, недостающую величину по нижнему шву добавляют и оформляют новую линию проймы.

Оформить линию углубленной горловины спинки. Плечевой срез по линии горловины примерно на 0,5 см опустить. (Эта поправка не относится к фигурам с сильным наклоном плеч.)



Чертеж 116




Чертеж 117

Показывает полочку с нагрудной вытачкой, переведенной в рельефный шов.

Плечевой срез оформить, как на спинке. Чтобы вырез горловины плотнее прилегал, следует высечь небольшой участок на линии горловины ($0,7 \div 1$ см). Высекаемый участок на горловине можно вывести к вершине вытачки или к линии проймы (варианты А и В). Если увеличение нагрудной вытачки нежелательно, следует отдать предпочтение варианту В.

Чертеж 117



Чертеж 118


В этом случае для уменьшения среза горловины был применен вариант А.

Середина спинки может быть со швом или со сгибом. Если линия середины спинки — сгиб, то ее следует оформить прямой линией. Для этого точки на горловине и линии бедер соединяют и продляют эту линию до линии низа, отсеченный участок переносят к рельефному шву. Линию низа оформляют перпендикулярно к линии середины спинки.

Форму пояса оформляют согласно эскизу.

На полочке размечают подборт шириной $7 \div 8$ см. Форму горловины переносят на подборт. На чертеже серыми линиями показан короткий сарафан. Его длина от линии талии примерно 40 см, а по линии середины полочки — сгиб.

Чертеж 118



1. Базовая основа брюк

Стандартные брюки

Построение стандартной модели брюк на условно-типовую фигуру представлено последовательно в шести чертежах. Лекала стандартной модели являются основой для создания других моделей брюк, которые содержат новые детали. Имея в наличии лекало стандартных брюк соответствующего фигуре размера, можно путем моделирования получить новые формы брюк, а также внести изменения в лекала для фигур с отклонениями. Путем моделирования готового лекала можно получить новую конструкцию быстрее, чем выстраивать новый чертеж. Разумеется, все запланированные изменения должны обеспечить точное прилегание брюк по фигуре. На чертежах 150 — 156 показаны принципы моделирования на различные фигуры. Изменения, влияющие на хорошую посадку брюк, могут вноситься в процессе построения брюк или уже в готовые лекала кроя.

Чертеж 119

По вертикальной линии откладывают:
1-2 $1 \div 1,5$ см — в зависимости от степени выпук-

лости бедер. (Здесь имеется ввиду повышение для оформления линии бока, выполняемое в том числе и для юбок. В брюках - Высота сиденья и, соответственно, Длина брюк по боку уже содержит величину повышения.)

1-3 Высота сиденья (здесь: 26,5 см).

3-4 Высота колена
(здесь: 31,8 см).

1-5 Длина брюк по боку
вплоть до подошвы
(здесь: 106 см).


5-6 уменьшение длины брюк в зависимости от модели (в зависимости от модели может выполняться также удлинение). Длина брюк зависит от ширины низа и высоты каблука. Широкие внизу брюки как правило кроются более длинными, чем узкие. (См. изображения на странице 128).

3-7 1/10 от Полуобхвата бедер плюс 3 см (здесь: 8 см) — линия бедер.

От 2, 7, 3, 4, и 6 проводят направо перпендикулярные горизонтальные линии.

7-8 Ширина передней половинки брюк (здесь: 24 см).

8-9 Ширина шага передней половинки брюк $1/10$ от Полуобхвата бедер плюс 0,5-1 см - здесь: 6 см (см. примечания).



Чертеж 120

Перпендикулярная линия, проведенная через точку 8, дает в итоге 8а и 10.

11 половина отрезка 7-9
6-12 равен отрезку 7-11.
Линию стрелки перед-
ней половинки брюк*
проводят через точку 11
к линии талии и к точке;
получаются точки 13 и
14.

12-15 1/4 Ширины низа
брюк минус 1 см.

12-16 1/4 Ширины низа
брюк минус 1 см.

15-15а и 16-16а 4-8 см перпендикулярные линии. (Низ обработать легче, если линии срезов бока и шага брюк расположены перпендикулярно к линии низа, хотя бы на ширину припуска на подгибку).

7-15а и 9-16а линии бока и шага.

17, 18, 19 получаются на


* Здесь и далее *линией стрелки передней половинки брюк* будет называться срединная линия передней половинки, равноудаленная от шагового и бокового среза, независимо от того, будет ли она приутюжена в готовом изделии или нет.



Размерные признаки (Р-р 46)

		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
От	Обхват талии	76 см	38
Об	Обхват бедер	100 см	50
Шк	Ширина в колене		25
Шн	Ширина низа	42 см	21
Дсб	Длина сбоку (От линии талии до пола)		106,0 см
Вс	Высота сиденья (От талии до линии шага)		26,5 см
Дш	Длина шага (Дсб минус Вс)		79,5 см
Вк	Высота колена ($\frac{1}{2}$ Дш минус $\frac{1}{10}$ Дш)		31,8 см
Шпб	Ширина передней половинки ($\frac{1}{4}$ Об - 1 см)		24,0 см
Шзб	Ширина задней половинки ($\frac{1}{4}$ Об + 1 см + 0-1 см прибавка)		26,0 см
$\frac{1}{4}$ Шзб = 26 : 4 = 6,5 см			

Чертеж 120



пересечении
10-20 0,5-1 см в зависимости от Обхвата талии или модели (См. чертеж 150).
От 8 направо откладывают 0,5 см.
8а-8б переносят половину отрезка 8а-17. Проводят вспомогательную линию к точке 17.
Линию среза банта вы-

чертить прямой в верхней части и по лекалу в нижней части. От линии банта вверх провести перпендикуляр к линии талии. (Точка пересечения находится справа примерно на расстоянии 3÷5 см от линии стрелки, в зависимости от обхвата талии).
20-21 $\frac{1}{4}$ Обхвата талии

плюс 1,5÷2,5 см на вытачку, плюс 0÷0,5 см на посадку или прибавку к обхвату талии.
21-22 1÷1,5 см (равно отрезку 1-2).

* Пт - прибавка к Обхвату талии на свободу


Чертеж 121

18-23 и 19-24 в зависимости от желаемой формы брюк от 0 до 1 см, заужают.


Боковой и шаговый срезы от колена вниз оформляют прямыми линиями, а от колена вверх к линии высоты сиденья (к точкам 3а и 17) слегка вогнутыми.

14-22 делят пополам и проводят перпендикуляр к линии бедер. Вытачку длиной 9-10 см и глубиной 1,5÷2,5 см располагают (вычерчивают) наклонно, с отво-

дом конца вытачки на 0,5 см от вспомогательного перпендикуляра. Срез талии оформляют.



Чертеж 121



Чертеж 122

Построение задней половинки брюк осуществляется по передней половинке.


11-25 (1 -) 2 см Отвод стрелки на задней половинке брюк. Смещение стрелки предполагает смещение верхней части задней половинки брюк относительно передней половинки. (Следствие подобного смещения продемонстрировано на чертеже 152.)

25-26 1/4 Ширины задней половинки брюк. Это величина может увеличиваться или уменьшаться, она устанавливает ширину шага. (Рекомендации к определению ширины шага смотри на чертеже 154.)

3а- 27 3-5 см (здесь: 4 см). Этот отрезок определяет наклон линии среднего среза задней половинки брюк, его величина во многом зависит от формы ягодиц. (Комментарии к построению среднего среза см на чертеже 151.)

Чертеж 122

От точки 26 восстанавливают перпендикуляр вверх и вниз.



Чертеж 123

Линии талии и бедер на- лево и направо продле- вают.

28-29 с помощью пря- моугольного треуголь- ника отложить перпен- дикуляр к линии сред- него среза задней поло- винки брюк таким обра- зом, чтобы длина отрез- ка 28-29 была равна Ши- рине задней поло- винки брюк (здесь: 26 см) и точка 29 лежала на линии бедер. 28-29-ли- ния уровня бедер задней половинки брюк.

25-30 отрезок равен от- резку 25-29.

От линии низа вплоть до линии колена парал- лельно на расстоянии 2 см проводят линии бо- кового среза и шагового. В итоге получаем точки 31, 32, 33, 33а, 34, 34а.

От точки 32 через точку 29 проводят прямую ли- нию до пересечения с линией талии, получают точку 35.

30 и 31 соединяют пря- мой.

13-36 перенесена длина отрезка 13-35 минус 0-1 см (в зависимости от осанки и формы ягоди- цы). 35 и 36 соединяют.

Чертеж 123 Чертеж 124

36-37 0,5-1 см отвод ли- нии среднего среза зад- ней половинки брюк.

37-38 $1/4$ Обхвата талии плюс $3 \div 4$ см (на глубину вытачки), плюс $0 \div 0,5$ см (на свободу облегания в области талии).

От точки 38 проводят короткий перпендику- ляр вверх. Длину боко- вого среза задней поло- винки брюк переносят с передней половинки брюк. Желательно со- хранить также и форму бокового среза передней половинки. Для этого


срезы передней и задней половинок совмещают и, слегка поворачивая лекало передней поло- винки, переносят ли- нию бокового среза на заднюю половинку.

Посередине отрезка 37- 38 проводят перпенди- куляр, на котором поме- щают вытачку глубиной $3 \div 4$ см и 13-15 см длин- ной.

Линию талии оформля- ют легкой дугой.

31-39 Длина шагового среза задней половинки брюк на $0 \div 0,5$ см мень- ше длины шагового сре- за передней половинки


Чертеж 124



брюк. (В зависимости от степени растяжимости ткани вычитают больше или меньше.) Шаговый шов оформляют слегка вогнутым.

37-39 Оформить линию среднего среза задней половинки брюк в соответствии с чертежом.

Чертеж 125



Чертеж 125

На чертеже показаны готовые детали кроя передней и задней половинки брюк.

Вытачки закрывают, и срез талии корректируют.

Задняя половинка брюк с двумя вытачками

Оформление низа брюк


Чертеж 126

При очень тонкой талии или выпуклых ягодицах рекомендуется оформление двух вытачек на задней половинке брюк, в противном случае линия бока получается очень выпуклой.

Вытачка большего раствора располагается на расстоянии $1/8$ Обхвата талии минус 2-3 см от линии среднего среза. Вторую вытачку меньшего раствора располагают на середине расстояния от первой вытачки до линии бока. Стороны второй (маленькой) вытачки оформляют слегка прогнутыми друг к другу. (Оформление вытачек показано также на чертеже 5.)

Линия низа брюк может оформляться дугой. Для этого передняя половинка брюк посередине

на 0,5 см приподнимается, а задняя половинка брюк посередине на 0,5 см опускается.



Размерные признаки (Р-р 56)

			$1/2$	$1/4$
От	Обхват талии	101 см	50,5	25,25
Об	Обхват бедер	119 см	59,5	29,75
Шк	Ширина в колене	—		
Шн	Ширина низа	48 см	24	12
Дсб	Длина сбоку (От линии талии до пола)	106,0 см		
Вс	Высота сиденья (От талии до линии шага)	28,9 см		
Дш	Длина шага (Дсб минус Вс)	77,1 см		
Вк	Высота колена ($1/2$ Дш минус $1/10$ Дш)	38,5 см - 7,7 см		30,8 см
Шпб	Ширина передней половинки ($1/4$ Об - 1 см)	28,75 см		
Шзб	Ширина задней половинки ($1/4$ Об + 1 см + 0-1 см прибавка)	31,25 см		
$1/4$ Шзб = $31,25 : 4 = 7,8$ см				

Чертеж 126

Стандартные брюки для больших размеров

Здесь речь идет о крое брюк для пропорциональной фигуры с большими обхватами бедер и талии.

Так как принцип конструирования основы этих брюк мало чем отличается от конструирования стандартных брюк 46 размера, то мы хотим обратить ваше внимание лишь на несколько важных пунктов при конструировании брюк для полных дам.

Чертеж 127

1-3 Высота сиденья. Возможно, полные дамы предпочитают большую степень удобства, поэтому здесь рекомендуется взять прибавку на свободу ($B_c + 0 \div 1$ см).

5-6 Длина брюк всегда зависит от ширины низа и высоты каблука. Для умеренной ширины низа соответствует укорачивание на $3 \div 4$ см, узкие брюки укорачиваются еще больше. В больших размерах, однако, Ширина низа брюк в основном несколько больше, поэтому не требуется большое сокращение длины.

8-9 Ширина шага передней половинки брюк тоже должна быть несколько шире (вместо $1/10 \text{ Пб} + 0,5 \div 1$ см, как на чертеже 119, здесь откладывается $1/10 \text{ Пб} + 1 \div 2$ см).

10-20 Так как Обхват талии здесь достаточно большой, то следует делать отвод линии середины только на $0 \div 0,5$ см, чтобы линия бока не получилась слишком плоской.

20-21 Здесь планируется небольшой раствор

вытачки, так как различие между Обхватами бедер и талии в основном значительно меньше, чем у стандартной фигуры.

15, 16, 23 и 24 Ширину низа и Ширину в колене нужно выбирать для больших размеров особенно тщательно, чтобы по возможности создать гармоничную форму брюк.

3а и 17 здесь можно добавить по 0,5 см, чтобы получить дополнительную свободу и более красивый изгиб линий. При большом обхвате ноги в верхней части проконтролируйте ширину готовой выкройки (разумеется, когда готова уже задняя половинка) на расстоянии примерно 5 см вниз от линии высоты сиденья.



Чертеж 127



Чертеж 128

25-26 Эта величина особенно важна, так как она устанавливает ширину шага задней половинки брюк. Вместо $1/4$ Ширины задней половинки брюк, как в стандартных брюках, здесь (в зависимости от объема бедер) можно отложить $1/4$ Ширины задней половинки брюк


минус $0 \div 1$ см. При боль-
шом обхвате ноги жела-
тельно отложить $1/4$
Ширины задней поло-
винки брюк минус $0,5 \div 1$
см, так как вследствие
этого увеличивается
ширина шага и, соот-
ветственно, ширина
брюк в целом. Такие
брюки сидят свободнее,
что собственно и требу-

ется для дам с большими объемами. (См. также чертеж 154.)

37-38 В зависимости от обхвата талии или формы ягодич, рекомендуется прибавить к 1/4 Обхвата талии 2,5÷6 см на оформление одной или двух вытачек. Необходимость одной или двух вытачек определяется степенью отдаленности точки 38 от передней половинки брюк. В любом случае боковой срез не должен быть слишком плоским. Две вытачки рекомендуются, как правило, при выпук-

лых ягодицах. (Задняя половинка брюк с двумя вытачками показана на чертеже 126.)

39 Для вычерчивания линии среднего среза задней половинки брюк можно воспользоваться вспомогательной линией. Средний срез задней половинки брюк вычертить, ориентируясь на чертеж 128.



Узкие дамские брюки в джинсовом стиле



Чертеж 129

5-6 Длина брюк определяется в соответствии с шириной низа.

Узкие брючки должны быть укорочены больше, чем стандартные. (Ширина низа данной модели: 34 см.) Смотри пояснения и рисунки на странице 128.

8—9 В отличие от чертежа 119 отрезок ширины шага передней половинки брюк равен здесь $1/10$ от полуобхвата бедер плюс $0 \div 0,5$ см (вместо $1/10 \text{ Пб} + 0,5 \div 1$ см). Чем уже брюки в области бедер, тем меньше может




Чертеж 129

Размерные признаки (Р-р 46)

			$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
От	Обхват талии	76 см	38	19
Об	Обхват бедер	100 см	50	25
Шк	Ширина в колене			
Шн	Ширина низа	34 см	17	8,5
Дсб	Длина сбоку	(От линии талии до пола)		106,0 см
Вс	Высота сиденья	(От талии до линии шага)		26,5 см
Дш	Длина шага	(Дсб минус Вс)		79,5 см
Вк	Высота колена	($\frac{1}{2}$ Дш минус $\frac{1}{10}$ Дш)		
		39,7 см – 7,9 см		31,8 см
Шпб	Ширина передней половинки	($\frac{1}{2}$ Об – 1 см)		24,0 см
Шзб	Ширина задней половинки	($\frac{1}{4}$ Об + 1 см + 0–1 см прибавка)		26,0 см
$\frac{1}{4}$ Шзб = 26 : 4 = 6,5 см				

Чертеж 132


Начертить кокетку на задней половинке брюк. Накладной карман может быть расположен параллельно линии кокетки.



Чертеж 132

Чертеж 133

Вырезать отрезной бочок кармана на передней половинке брюк. Детали подобного кармана показаны на чертеже 36. Однако предпочтительней выполнить подкладку кармана до линии середины переда (смотри «Брюки со складками» - чертежи 136 - 140). Кокетку задней половинки брюк отрезать, вытачку закрыть, верхний и нижний срезы выровнять. На задней половинке брюк остаток вытачки перенести на линию бока.



Чертеж 133



Брюки со складками у пояса можно создать на основе стандартных брюк, при наличии готового лекала, или построить заново. При построении нового чертежа глубина складок учитывается сразу. Если новая выкройка получается путем моделирования стандартных брюк, то следует разрезать и открыть готовое лекало передней половинки брюк. Моделирование показано на чертежах 141 и 142.

На этой странице показано построение новой конструкции.

Чертеж 134

Поскольку построение чертежа аналогично построению стандартных брюк (размер 46), то здесь даны только отличия в построении.

7-8 Ширина передней половинки плюс 2÷3 см. Если данная глубина складок недостаточна для создания желаемого объема, то готовые лекала передней половинки брюк надо разрезать посередине (линии стрелки) и раскрыть разрезанные части лекала на большую величину (см. чертежи 171 и 174).

8-9 В отличие от стандартных брюк, Ширина шага передней половинки вычерчивается несколько больше. Вместо 1/10 Полуобхвата бедер плюс 0,5÷1 см берется 1/10 Полуобхвата бедер

плюс 1÷2 см (эта прибавка дается для создания большего объема брюк).


10-20 Отвод линии среднего шва переда 0-0,5 см. Здесь не следует отводить линию шва далеко, чтобы в последующем не получить слишком плоскую линию бока.

20-21 Здесь - 1/4 обхвата талии плюс желаемая глубина складок, плюс прибавка на свободу облегания.

Следует прибавить столько, чтобы линия бокового среза имела хотя бы небольшой изгиб в верхней части. Если глубина складок получается слишком маленькой, то лекала брюк надо разрезать и раздвинуть разрезанные части на нужную величину.

Размерные признаки (Р-р 46)

			$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
От	Обхват талии	76 см	38	19
Об	Обхват бедер	100 см	50	25
Шк	Ширина в колене			
Шн	Ширина низа	40 см	17	8,5
Дсб	Длина сбоку (От линии талии до пола)			106,0 см
Вс	Высота сиденья (От талии до линии шага)			26,5 см
Дш	Длина шага (Дсб минус Вс)			79,5 см
Вк	Высота колена ($\frac{1}{2}$ Дш минус $\frac{1}{10}$ Дш)			31,8 см
Шпб	Ширина передней половинки ($\frac{1}{4}$ Об - 1 см)			24,0 см
Шзб	Ширина задней половинки ($\frac{1}{4}$ Об + 1 см + 0-1 см прибавка)			26,0 см
$\frac{1}{4}$ Шзб = 26 : 4 = 6,5 см				




Чертеж 134

Чертеж 135

Построение чертежа задней половинки производится аналогично стандартным брюкам. Точка 29 располагается в этой модели брюк более близко к передней половинке. Тому причиной является наличие складок, увеличивающее ширину передней половинки. Это не должно являться поводом для беспокойства. Задняя половинка брюк изображается с линией стрелки

передней половинки брюк и последующее построение задней половинки брюк выполняется как для стандартных брюк.



Чертеж 135


Карман в подрезном бочке

В брюках со складками рекомендуется выполнять подкладку кармана до линии среднего среза передней половинки брюк. Такая подкладка предотвращает расхождение складок и гарантирует хорошую посадку брюк. В брюках очень свободных форм с большим количеством складок можно оформить обычный карман (см. чертеж 28).

Чертеж 136

Вычерчивают линию входа в карман. Согласно чертежу оформляют подкладку кармана. Она уходит к линии бока под прямым углом или слегка закругленно. Глубина складок оформляется как вытачки, которые продляются вплоть до линии бедер.

Чертеж 136




Чертеж 137

Подкладку кармана с чертежа 136 копируют и от нижнего среза до конца вытачек разрезают. Вытачки закрывают. Если не желателен туго натянутый карман (например, в полных фигурах), можно закрыть только часть большей вытачки.

Линию талии и нижний срез подкладки уравнивают.

В брюках из тонкого материала может выкраиваться подкладка кармана из материала верха. В остальных случаях нужно выполнить только бочок из основного материала (см. чертеж 139). Срез подрезного бочка представлен на чертеже серой пунктирной линией.

Вычертить передний срез малой подкладки кармана (серая, параллельная закрытой вытачке, линия с тремя крестиками).



Чертеж 137

Чертеж 138

Показывает малую подкладку кармана, которую нужно кроить из подкладочной ткани. В этой детали подкладки кармана должны быть полностью закрыты обе вытачки, в то время как другая деталь подкладки может выполняться с небольшой складкой.


Маленькими крестиками указана линия стачивания большой и малой деталей подкладки кармана (см. также чертеж 137).



Чертеж 138

Чертеж 139


Показывает подрезной бочок, выполняемый из основного материала, настрачиваемый на большую деталь подкладки кармана, в случае если весь карман с подкладкой не кроится из основного материала.



Чертеж 139

Чертеж 140

Вдоль линии входа в карман выполняется цельнокроеная обтачка шириной 3 см и вдоль линии середины переда — обтачка на застежку шириной 3÷4 см.



Чертеж 140


Брюки со складками у пояса (промоделированные из стандартных брюк)

Как уже ранее подчеркивалось, готовое лекало брюк стандартной формы может использоваться для моделирования брюк различных форм. Таким образом, также очень просто можно получить из стандартных брюк брюки со складками.

Чертеж 141

Если требуются маленькие складки вместо вытачки, то можно разметить складку на линии талии.

Чертеж 141



Чертеж 142

Чертеж 142

Если требуются две глубокие складки, то передние половинки брюк по линии стрелки разрезают и на соответствующую глубину складки открывают. Вторую складку помещают на расстоянии 2-4 см от

первой, чтобы осталось достаточно места для кармана в подрезном бочке. Возможное увеличение ширины шага, как на чертеже 156.

Брюки в стиле Марлен Дитрих



Марлен Дитрих произвела фурор в обществе, так как стала первой женщиной, позволившей себе в то время надеть брюки. Очень свободные брюки в стиле Марлен Дитрих остаются актуальными по сей день. И время от времени в различных вариациях входят в моду. Хотя внешний вид этих брюк отличается от стандартных брюк, все же существует лишь несколько пунктов, по которым расходятся принципы моделирования.

Чертеж 143

Конструирование брюк идентично конструированию стандартных брюк (размер 46), поэтому здесь описываются только отклонения.

1-3 Для получения свободной формы этих брюк Высота сиденья может снабжаться прибавкой.

6 Сокращения длины брюк при такой Ширине низа не происходит. (См. также рисунки на странице 128).

7-8 К Ширине передней половинки брюк добавляется прибавка $2 \div 3$ см.

Если полученная глубина складок или их количество не являются достаточными для получения желаемой модели брюк, то следует разрезать и открыть лекало передней половинки брюк (см. чертежи 171 и 174).

8-9 Для широких брюк необходима увеличенная Ширина шага, поэтому здесь откладывают $1/10$ Полуобхвата бедер плюс 2 см.

10-20 Линия среза банта передней половинки брюк отводится только на $0 \div 0,5$ см. Это способствует дополнительному увеличению глубины складок.

20-21 Здесь нужно отложить $1/4$ Обхвата талии плюс прибавка на желаемую глубину и количество складок и прибавка на свободу облегания.

Следует прибавить столько, чтобы линия бокового среза имела хотя бы небольшой изгиб в верхней части. Если глубина складок получается слишком маленькой, то лекала брюк надо разрезать и раздвинуть разрезанные части на нужную величину.

Размерные признаки (Р-р 46)

			$1/2$	$1/4$
От	Обхват талии	76 см	38	19
Об	Обхват бедер	100 см	50	25
Шк	Ширина в колене			
Шн	Ширина низа	54 см	27	13,5
Дсб	Длина сбоку	(От линии талии до пола)		106,0 см
Вс	Высота сиденья	(От талии до линии шага)		26,5 см
Дш	Длина шага	(Дсб минус Вс)		79,5 см
Вк	Высота колена	($1/2$ Дш минус $1/10$ Дш)		
		39,7 см – 7,9 см		31,8 см
Шпб	Ширина передней половинки	($1/4$ Об – 1 см)		24,0 см
Шзб	Ширина задней половинки	($1/4$ Об + 1 см + 0–1 см прибавка)		26,0 см


$$1/4 \text{ Шзб} = 26 : 4 = 6,5 \text{ см}$$

11-25 В широких и прямых по всей длине брюках, как например брюки в стиле Марлен Дитрих, возможен перенос стрелки от колена вверх на задней половинке брюк от 0÷2 см. Если подобные брюки кроются из полосатого материала или линия бока получается некрасивой, то можно не переносить линию стрелки или сделать отвод стрелки, близкий к 0 см.


25-26 Это измерение регулирует Ширину шага. Ширина шага определяется соответственно желаемой модели брюк. В обычном случае нужно отложить здесь 1/4 Ширины задней половинки брюк. Величина вычитания 1/4 Шзб играет важную роль в формообразовании брюк. Ширина шага увеличивается на двойное значение величины, вычитаемой из 1/4 Шзб. Итак, при откладывании на линии бедер от-

резка 1/4 Шзб минус 0,5 см, Ширина шага будет увеличена на 1 см. **3а-27** Это отрезок влияет на положение линии среднего среза задней половинки брюк. В широких брюках эта линия не лежит столь наклонно, как в стандартных брюках, так как здесь нет необходимости в длинной линии среднего среза задней половинки брюк. В зависимости от формы ягодиц отрезок **3а-27** здесь может быть от 4

до 6 см, при плоских ягодицах, например, - 6 см. **13-36** переносят отрезок **35-13** минус 1-2 см. Здесь также регулируется длина среднего среза задней половинки брюк, которая должен быть в свободных брюках несколько короче, чем в стандартных брюках. **36-37** 0÷1 см отвод среднего среза задней половинки брюк. Величина отрезка 37-38 определяет место расположения линии бокового шва, в



Чертеж 143



Чертеж 144

зависимости от удаленности линии бокового шва от точки 35, устанавливается величина отвода линии среднего среза задней половинки брюк.

Манжета брюк

Показанный здесь способ построения манжет может применяться в различных брюках. Важно лишь только, чтобы линия низа была оформлена прямо, и

срезы линии бока и линии шага внизу располагались к ней под прямым углом.

Чертеж 145

Ширину манжеты определяют в зависимости от

моды и модели брюк от 3 до 6 см. Проверяют перпендикулярность линии бока и линии шага брюк к линии низа. Желаемую ширину манжеты размечают дважды и добавляют 2-3 см для подгибки низа.



Чертеж 145

Бермуды и узкие шорты

Чертеж 146

Для получения выкройки брюк-бермуд, можно воспользоваться любым лекалом брюк, имеющимся в наличии (стандартные брюки, брюки со складками у пояса, узкие брюки или брюки в стиле Марлен Дитрих). Различие в таком случае будет лишь в длине, так как бермудами называются брюки до колена. Если подходящего лекала нет в наличии, то построение новой конструкции производится до линии колена.

Размерные признаки (Р-р 46)

От	Обхват талии	76 см	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
Об	Обхват бедер	100 см	38	19
Шк	Ширина в колене		50	25
Шн	Ширина низа	54 см	27	13,5
Дсб	Длина сбоку (От линии талии до пола)	106,0 см		
Вс	Высота сиденья (От талии до линии шага)	26,5 см		
Дш	Длина шага (Дсб минус Вс)	79,5 см		
Вк	Высота колена ($\frac{1}{2}$ Дш минус $\frac{1}{10}$ Дш)	31,8 см		
		39,7 см - 7,9 см		
Шпб	Ширина передней половинки ($\frac{1}{4}$ Об - 1 см)	24,0 см		
Шзб	Ширина задней половинки ($\frac{1}{4}$ Об + 1 см + 0-1 см прибавка)	26,0 см		

$$\frac{1}{4} \text{ Шзб} = 26 : 4 = 6,5 \text{ см}$$

Поскольку данный чертеж аналогичен чертежу стандартных брюк 40-го размера, здесь приведены только отличия в построении.

Точки 5, 6, 12, 15, 16, 23 и 24 отсутствуют, т. к. на чертеже стандартных брюк они относятся к

построению линий низа и колен.

4-18 от 3 до 4 см (для построения вспомогательной линии бока). Точки 7 и 18 соединить.

13-19 Отрезок равен отрезку 13-18. Точки 19 и 9 соединить.

Отмерить и начертить



9780674017925 \$35.00



Для построения чертежа задней половинки понадобится передняя половинка брюк (длиной до колен).

Точки 33 и 34 отсутствуют, т. к. на чертеже стандартных брюк они относятся к построению линий низа.

Начертить желаемую длину брюк.

Перенести на чертеж задней половинки брюк длину линии шагового среза передней половинки брюк. Оформить линию бокового среза и линию шагового среза задней половинки брюк

При конструировании задней половинки шорт (серая линия), чтобы получить красивую линию низа, на последнем этапе построения можно к шаговому срезу оформить линию низа слегка наклонно на 0,5 см.

Проверить суммарную ширину низа передней и задней половинок брюк. Изменения произвести равномерно у каждого шва.



Чертеж 147

Бермуды со складками у пояса

Брюки-бермуды со складками у пояса в зависимости от выбранной модели можно создать на основе брюк со складками у пояса или брюк в стиле Марлен Дитрих. Если готовых лекал нет, брюки конструируются до колен.

Чертеж 148

Поскольку данный чертеж аналогичен чертежу брюк со складками у пояса или чертежу брюк в стиле Марлен Дитрих, здесь приведены только отличия в построении. (Смотри описание построения брюк со складками у пояса или брюк в стиле Марлен Дитрих.) Точки 5, 6, 12, 15, 16, 23 и 24 отсутствуют, т. к. на чертеже брюк со складками у пояса они относятся к построению уча-



Чертеж 148



стка низа и колен.

4-18 В зависимости от желаемой ширины брюк, отложить $0 \div 3$ см для вспомогательной линии бокового среза. Точку 7 соединить с точкой 18.

13-19 Отрезок равен отрезку 13-18. Точку 19 со-

единить с точкой 9.

Отмерить и начертить выбранную длину брюк. Линии бокового и шагового срезов построить таким образом, чтобы на участке примерно 4 см от низа они располагались перпендикулярно к линии низа.

Чертеж 149

Для построения чертежа задней половинки понадобится передняя половинка брюк (длиной до колен).

Построение верхней части брюк производится аналогично брюкам со складками у пояса.

От расстояния между точками 25 и 26 зависит величина ширины шага. Ширина шага зависит от степени свободы выбранной модели брюк. Обычно это расстояние составляет 1/4 ширины задней половинки. Величина вычитания из 1/4 Шзб играет важную роль в формообразовании брюк. Ширина шага увеличивается на двойное значение величины, вычитаемой из 1/4 Шзб. Итак, при откладывании на линии бедер отрезка 1/4 Шзб минус 0,5 см, Ширина шага будет увеличена на 1 см.

Точки 33 и 34 здесь отсутствуют, на чертеже стандартных брюк они относятся к построению низа. От 18 к 32 и от 19 к 31 отмерить по 2 см наружу.

Начертить заданную длину брюк. Оформить линию бокового среза задней половинки брюк в соответствии с линией бокового среза на передней половинке брюк.

Перенести на чертеж задней половинки брюк длину линии шагового среза передней половинки брюк. Оформить линию шагового среза.

Проверить суммарную ширину низа передней и задней половинок брюк. Изменения произвести равномерно у каждого шва.


При желании можно оформить внизу манжеты (см. чертеж 145).

Чертеж 149

Размерные признаки (Р-р 46)

			1/2	1/4
От	Обхват талии	76 см	38	19
Об	Обхват бедер	100 см	50	25
Шк	Ширина в колене			
Шн	Ширина низа	54 см	27	13,5
Дсб	Длина сбоку (От линии талии до пола)	106,0 см		
Вс	Высота сиденья (От талии до линии шага)	26,5 см		
Дш	Длина шага (Дсб минус Вс)	79,5 см		
Вк	Высота колена (1/2 Дш минус 1/10 Дш)	39,7 см - 7,9 см		31,8 см
Шпб	Ширина передней половинки (1/4 Об - 1 см)			24,0 см
Шзб	Ширина задней половинки (1/4 Об + 1 см + 0-1 см прибавка)			26,0 см

$$1/4 \text{ Шзб} = 26 : 4 = 6,5 \text{ см}$$



Варианты оформления отдельных конструктивных и модельных линий

Как определить длину брюк сбоку ?

Для конструирования брюк необходима, прежде всего, единица длины фигуры клиентки. Речь идет о Длине брюк сбоку – размерном признаке, измеряемом от Талии вплоть до подошвы. Из этого размерного признака в результате расчетов получают Длину шага и Высоту колена, которые находятся в определенной пропорциональной зависимости от Длины брюк сбоку.

При построении брюк откладывается, прежде всего, Длина брюк сбоку и только потом – фактическая желаемая длина

Необходимую и соответствующую выбранному типу брюк величину Длины брюк следует выбирать согласно представленных внизу критериев. Обратите внимание, что в зависимости от высоты каблука и ширины низа брюк, длина брюк изменяется (изменение длины показано относительно серых жирных пунктов). Безразлично, обуты ли ноги клиентки в туфли и какой высоты каблуки. Длина брюк сбоку измеряется всегда до подошвы (см. серый жирный пункт).





Рисунок b

Рисунок b

При относительно низких каблуках и умеренной Ширине низа брюк необходимо сокращение на 2-4 см.



брюк.
Рисунок a

Длина брюк соответствует измерению Длины брюк сбоку, если Ширина низа и высота каблука достаточно большие.

Рисунок c

Чем меньше Ширина низа брюк, тем больше должно быть сокращение Длины брюк сбоку (4÷10 см). Конечно, немаловажную роль играют модные тенденции и желание заказчицы.




Рисунок c

Рисунок d

Если широкие внизу брюки носят с высокими каблуками, возможно (в зависимости от моды) удлинение на 0÷4 см.

Рисунок d



Положение линии середины переда (линии банта)

Положение линии банта определяется по модели или согласно специфическим особенностям фигуры.

Чертеж 150

Измерение 10-20:


1 $0 \div 0,5$ см положение для брюк со складками у пояса и брюк для клиенток с большим обхватом талии.

2 $0,5 \div 1$ см для стандартных брюк с вытачкой.

3 $1 \div 2$ см для плотно прилегающих брюк без вытачки.

Положение линии банта всегда нужно согласовывать с положением линии бока.

Если линия бока получается слишком круглой или слишком плоской, то следует перенести линию банта соответственно чуть больше или меньше.



Чертеж 150

Положение среднего шва задней половинки брюк

Положение среднего шва задней половинки брюк определяет положение всей задней половинки брюк и вместе с тем устанавливает длину

этого шва.

Критерием для определения положения среднего шва являются: форма ягодиц и выбранная модель, а также степень


предполагаемого удобства.

Брюки облегающих форм и брюки для клиенток с выступающими ягодицами нуждаются в более наклонном положении среднего шва задней половинки брюк и вместе с тем, в большей длине среднего шва задней половинки брюк, чем свободные брюки и брюки для клиенток с плоскими ягодицами.

ной фигуры, нужно иметь в виду, что могут образоваться небольшие заломы под ягодицами, но будет достигнуто максимальное удобство.

2. 4 см вверх. Рекомендуется для нормальных фигур, соответствующих типовым фигурам. Обеспечивает хорошую посадку и удобство.

3 5-6 см вверх. Рекомендуется для фигур с плоскими ягодицами и для прямых, широких брюк (например, брюки в стиле Марлен Дитрих). Такие брюки не нуждаются в дополнительной длине среднего шва задней половинки брюк, т.к. при движении, ходьбе, приседании за счет прибавок по бедрам они могут беспрепятственно скользить вверх. Чертеж указывает, как изменение наклона задней половинки брюк влияет на изменение



Чертеж 151

Чертеж 151

Отрезок 3а - 27:

Величина этого отрезка определяет положение среднего шва задней половинки брюк.

1. 3 см вверх. Рекомендуется для фигур с выступающими ягодицами или для создания максимального удобства при носке. Если эта величина применяется для нормаль-

длины 13-36, а также несколько увеличивает ширину шага и ширину брюк в области обхвата бедра (ноги). Величина 36 — 13 в зависимости от положения среднего шва

задней половинки брюк может изменяться в пределах 1 см.

4 1-3 см вверх. Применяется как исключение для узких плотно облегающих брюк (см. брю-

ки в джинсовом стиле), обеспечивает свободу движений.

(2 см для типовой фигуры, 1 см для выступающих ягодиц и 3 см для плоских ягодиц).

Отвод стрелки на задней половинке брюк

Отведение стрелки на задней половинке брюк производится для того, чтобы линия бока задней половинки брюк располагалась как можно ближе к линии бока передней половинки брюк и вместе с тем достигалось более прямое положение линии среднего среза.

Чертеж 152


Отрезок 11-25

1. 1 - 2 см откладывают для стандартных брюк, а также для брюк, зауженных к низу.

Для типовых фигур рекомендуется 2 см, для фигур с выступающими ягодицами и большим обхватом бедер — 1 см, чтобы получилась большая длина линий среднего среза задней половинки брюк.

2. 0-2 см рекомендуется для широких прямых брюк (например, брюки в стиле Марлен Дитрих).

Если эти брюки кроются из полосатой ткани или боковой срез задней половинки вычерчивается не очень красиво, можно вообще не выполнять отвод стрелки (отвод = 0 см).



Чертеж 152

Определение ширины шага брюк

Стиль брюк определяется преимущественно шириной низа брюк, а степень прилегания брюк в области бедер определяет Ширину шага брюк.

Большая ширина шага обеспечивает большую свободу в области высоты сиденья, маленькая ширина шага обеспечивает узкие, плотно сидящие брюки.

Кроме того, ширина шага для каждого клиента должна определяться визуально.

Таким образом, с одной стороны Ширину шага определяет модель, а с другой стороны особенности телосложения клиента.

Представленные на рисунках различные модели брюк разъясняют описанные выше позиции.

Рисунок **а** показывает наиболее популярную форму брюк, которую мы уже описали как стандартные брюки.

Рисунок **б** представляет узкие облегающие брюки, а рисунок **с** — свободные брюки.

Ширину шага, проходящую на уровне линии сиденья, обозначена на рисунках серой пунктирной линией. На всех рисунках отчетливо видно как изменяется Ширину шага в зависимости от степени прилегания брюк.




Рисунок а




Рисунок б




Рисунок с

Ширина шага передней половинки брюк

Ширину шага определяет модель брюк и особенности телосложения клиента.

Чертеж 153

Отрезок 8-9:

1. $1/10$ от Полубхвата бедер плюс 0 - 0,5 см для узких прилегающих брюк.
2. $1/10$ от Полубхвата бедер плюс 0,5-1 см для стандартных брюк.
3. $1/10$ от Полубхвата бедер плюс 1-2 см для свободных широких брюк, таких как брюки

со складками у пояса, прямые или расклешенные от бедра, а также для брюк на клиентов с большими размерами или с большим обхватом бедра (ноги).

Чертеж отчетливо показывает различную ширину шага в области обхвата бедра.

Если выкройка разрабатывается из готового лекала, в котором Ширина шага задана не очень большой, то можно увеличить ширину шага дополнительно (см. чертеж 156).



Чертеж 153

Ширина шага задней половинки брюк

Правильно выбранная Ширина шага задней половинки брюк обеспечивает превосходную посадку брюк сзади и поэтому этот раздел особенно важен для работающих по индивидуальным заказам. Ширина шага задней половинки брюк, однако, может играть также определенную роль в моделировании брюк различной формы.

Кроме того, она определяет ширину в области обхвата бедра и варьируется за счет отрезка 25-26.

Чертеж 154

Отрезок 25-26:


1. $1/4$ Ширины задней половинки брюк для нормальной фигуры и стандартных брюк

2. $1/4$ Ширины задней половинки брюк минус 0-1 см для фигур с узкими бедрами и выступающими ягодицами (т.н. «кругленькие» фигуры, т.е. с большим поперечным диаметром бедер), для полных фигур и для клиентов, предпочитающих свободные, удобные брюки.

3. $1/4$ Ширины задней половинки брюк плюс 0-1 см для фигур с широкими бедрами (с широко расставленными тазобедренными суставами) и скорее плоскими ягодицами (с маленьким поперечным диаметром бедер) или для очень плотно прилегающих брюк.

Эмпирическое правило:

Чем больше отрезок от точки середины задней



Чертеж 154

половинки брюк (точка отвода стрелки) до линии среднего шва задней половинки брюк, тем меньше Ширина шага, ширина задней половинки брюк и вме-

сте с тем меньше обхват бедра. Чтобы достичь большей Ширины шага и соответственно Обхвата бедра, следует уменьшить вышеупомянутый отрезок 25-26.

Важно знать, что Обхват бедра увеличивается на двойное значение величины, вычитаемой из $1/4$ Ширины задней половинки брюк, и уменьшается на двойную величину, прибавляемую к $1/4$ Шзб.


Если модель разрабатывается из стандартного лекала, в котором Ширина шага и соответственно Обхват бедра не соответствуют желаемым величинам, можно изменять Ширину шага дополнительно (см. чертеж 156).

Контроль суммарной ширины шага брюк

Чертеж 155

Существует возможность контроля суммарной Ширины шага на этапе разработки конструкции брюк, если сложить величину Ширины шага передней половинки брюк от среднего шва до точки 9 с величиной Ширины шага задней половинки брюк от точки 26 до точки 30. Если полученная Ширина шага, а также Обхват бедра не соответствуют желаемым величинам, то за счет отрезка 25 — 26 можно эти величины регулировать (см. чертеж 154).

Чертеж 155 показывает контроль Ширины шага в готовых деталях кроя. Так контролируются уже вырезанные лекала. Также этот способ можно применять, когда лекала стандартных брюк моделируются в брюки узких форм. В этом случае при совмещении шаговых срезов передней и задней половинок можно увидеть, как увеличивается ширина шага. Это значит, что лекала узких брюк потребуют новой корректировки ширины шага. (Изменение ширины шага готовых лекал см. на чертеже 156). При совмещении передней и задней половинок



Чертеж 155

брюк по шаговому срезу контролируют сопряжение линии сиденья и Ширину шага. **Контрольное измерение равно $1/4$ Обхвата бедер минус $4 \div 6$ см.**

$1/4$ Об минус 4 см даст широкую ширину шага, рекомендуемую для полных дам или для брюк с большой свободой в области обхвата бедра.

$1/4$ Об минус $4,5 \div 5$ см соответствует стандарт-

ным брюкам и брюкам конической формы для типовых фигур.

$1/4$ Об минус 6 см рекомендуется для сильно облегающих брюк.

В очень облегающих брюках вычитаемая величина может быть несколько больше.

Важно знать, что при увеличении ширины шага уменьшается обхват бедра (ноги).

Изменение ширины и длины шага брюк

Изменение ширины шага может быть необходимо при моделировании готового лекала брюк, для получения новых выкроек. Например: при моделировании стандартных брюк в брюки свободной формы (см. моделирование комбинезона и полукombинезона) или при изменении лекала на клиентку с большим Обхватом бедра. Таким же образом, каким происходит процесс увеличения Ширины шага, показанный здесь, можно уменьшить ширину шага. Просто все измерения следует откладывать в обратном направлении. Нужно иметь в виду, что при увеличении Ширины шага пропорционально увеличивается Высота сиденья (соответственно уменьшается Длина шага).

Чертеж 156

Базовая основа: стандартные брюки.


Передняя половинка брюк:

В зависимости от желаемой модели: $0 \div 1$ см углубление Высоты сиденья и $0,5 \div 1$ см увеличение Ширины шага. Линию среза банта изображают по-новому.

Линию стрелки переносят в центр передней половинки брюк параллельно первоначальной линии стрелки. От новой линии стрелки влево и вправо на линии колена и линии низа откладывают одинаковые отрезки, соответствующие желаемой ширине.

Оформляют новые линии бока и шага.

Продляют линию шага до пересечения с линией бе-



дер, получают точку 9. Между точками 8 и 9 получается величина, используемая для контроля. Для увеличенной Ширины шага отрезок 8-9 составляет $1/10$ Полуобхвата бедер плюс $1-2$ см.

Задняя половинка брюк: В зависимости от желаемой модели: $0 \div 1$ см углубление Высоты сиденья и $1 \div 2$ см увеличение Ширины шага. Линию среднего среза задней по-

ловинки изображают по-новому.

На линии Высоты сиденья находят середину и переносят линию стрелки параллельно первоначальной. От новой линии стрелки влево и вправо на линии колена и линии низа откладывают одинаковые отрезки, соответствующие желаемой ширине.

Оформляют новые линии бока и шага.

При наличии линии бе-

дер здесь тоже можно осуществить промежуточный контроль. Как уже описывалось при конструировании стандартных брюк, расстояние между точками 25 и 26 обычно равно $1/4$ Ширины задней половинки брюк. При увеличении Ширины шага этот отрезок уменьшается на $0,5 \div 1$ см (см. чертеж 154). Одинаковый результат достигается при моделировании готовых лекал.

2. Моделирование брюк

Брюки до колена из неэластичного материала

Чертеж 157

По вертикальной линии откладывают:

1-2 $1 \div 1,5$ см - в зависимости от степени выпуклости бедер.

1-3 Высота сиденья (здесь: 26 см).

3-4 высота колена (здесь: 31,6 см).

4-5 $1/3$ высоты колена плюс $0 \div 2$ см (здесь: 11 см).

3-6 $1/10$ от Полуобхвата бедер плюс 3 см (здесь: 7,8 см) - линия бедер.

От 2, 6, 3, 4 и 6 проводят направо перпендикулярные горизонтальные линии.

6-7 Ширина передней половинки брюк (здесь:

23 см).

7-8 Ширина шага передней половинки брюк $1/10$ от Полуобхвата бедер плюс $0,5-1$ см (здесь: 5,8 см).

Перпендикулярная линия, проведенная через точку 7, дает в итоге 9 и 10.

11 половина отрезка 6-8. 5-12 равен отрезку 6-11. Линия стрелки передней половинки брюк проходит через точку 11 к линии талии и к точке 12; получаются точки 13 и 14.

12-15 $1/4$ Обхвата колена минус 1 см плюс 1,5 см на вытачку.

12-16 $1/4$ Обхвата колена минус 1 см плюс 1,5 см на вытачку.

От 15 и 16 к точкам 6 и 8 проводят вспомогательные линии бока и шага и по 0,7 см откладывают внутрь по линии низа.

17, 18, 19 получают на пересечении.

10-20 $0,5-1$ см в зависимости от Обхвата талии или модели.

От 7 направо откладывают 0,5 см.

9а-9б переносят половину отрезка 9-17. Проводят вспомогательную линию к точке 17.

Линию среза банта вычертить прямой в верхней части и дугой в нижней части. От линии банта вверх провести перпендикуляр к линии талии. (Точка пересечения находится справа примерно на расстоянии $3 \div 5$ см от линии стрелки, в зависимости от обхвата талии).

20-21 $1/4$ Обхвата талии плюс $1,5 \div 2,5$ см на вытачку, плюс $0 \div 0,5$ см на посадку или прибавку к обхвату талии.

Размерные признаки (измерения фигуры)

			$1/2$	$1/4$
От	Обхват талии	70 см	35	17,5
Об	Обхват бедер	96 см	48	24
Ок	Обхват колена	36 см	18	9
Дсб	Длина сбоку (От линии талии до пола)			105,0 см
Вс	Высота сиденья (От талии до линии шага)			26,0 см
Дш	Длина шага (Дсб минус Вс)			79,0 см
Вк	Высота колена ($1/2$ Дш минус $1/10$ Дш)			31,6 см
		39,5 см - 7,9 см		
Шпб	Ширина передней половинки ($1/4$ Об - 1 см)			23,0 см
Шзб	Ширина задней половинки ($1/4$ Об + 1 см + $0-1$ см прибавка)			25,0 см

$$1/4 \text{ Шзб} = 25 : 4 = 6,2 \text{ см}$$

21-22 $1 \div 1,5$ см (равно отрезку 1-2).

Вычертить по образцу линии бока и линию шага.

14-22 делят пополам и проводят перпендикуляр к линии бедер. Вытачку длиной 9-10 см и глубиной $1,5 \div 2,5$ см располагают (вычерчивают) наклонно, с отводом конца вытачки на 0,5 см от вспомогательного перпендикуляра.

Срез талии оформляют. От точки 12 вниз откладывают 1 см.

Вытачки глубиной 1,5 см и длиной $4 \div 5$ см строят на серединах отрезков 12-15 и 12-16. Оформляют линию низа брюк согласно образцу. Вытачки закрыть и линию низа корректировать.

По линии бока внизу оформить припуск на шлицу длиной 7 см и шириной $2 \div 3$ см.

Оформить карман «в рамку» на молнии или карман в подрезном бочке (как, например, в брюках со складками у пояса). Если желаете оформить складки у пояса, воспользуйтесь рекомендациями к чертежам 141 и 142.

Чертеж 158

Построение задней половинки брюк осуществляется по передней половинке.

11-23 $1 \div 2$ см Отвод стрелки на задней половине брюк. Смещение стрелки предполагает смещение верхней части задней половинки брюк относительно передней половинки. (Следствие подобного смещения продемонстрировано на чертеже 152.)

23-24 $1/4$ Ширины задней половинки брюк. Эта величина может увеличиваться или уменьшаться, она устанавливает ширину шага. (Рекомендации к определению


ширины шага см. на чертеже 154.)

3а-25 $3 \div 4$ см. Этот отрезок определяет наклон линии среднего среза задней половинки брюк, его величина во многом зависит от формы ягодиц. (Комментарии к построению среднего среза см на чертеже 15, 13а-27.) Укороченные до колена брюки должны обладать высокой степенью удобства, поэтому рекомендуется отрезок 3а-25 взять несколько меньше, чтобы несколько удлинить линию среднего среза задней половинки брюк.


24-25 Соединительная линия. От точки 24 восстанавливают перпендикуляр вверх и вниз.

Линии талии и бедер налево и направо продлевают.

26-27 с помощью прямоугольного треугольника отложить перпендикуляр к линии среднего среза задней половинки



Чертеж 157



брюк таким образом, чтобы длина отрезка 26-27 была равна Ширине задней половинки брюк (здесь: 25 см), и точка 27 лежала на линии бедер. 23-28 отрезок равен отрезку 23-27.

19-29 и 18-30 каждый по 1 см.

15-31 и 16-32 каждый по 0,5 см.

29 и 32 а также 30 и 31 соединить плавными выпнутыми линиями.

От точки 30 через точку 27 проводят прямую линию до пересечения с линией талии, получают точку 33.

28 и 29 соединяют прямой.

13-34 перенесена длина отрезка 13-33 минус 0-1 см (в зависимости от осанки и формы ягодиц и степени желаемого удобства).

33 и 34 соединяют.

34-35 0,5-1 см отвод линии среднего среза задней половинки брюк.

35-36 $1/4$ Обхвата талии плюс $3 \div 4$ см (на глубину

вытачки), плюс $0 \div 0,5$ см (на свободу облегания в области талии).

От точки 36 проводят короткий перпендикуляр вверх. Длину бокового среза задней половинки брюк переносят с передней половинки брюк. Желательно сохранить также и форму бокового среза передней половинки. Для этого срезы передней и задней половинок совмещают, и, слегка поворачивая лекало передней половинки, переносят линию бокового среза на заднюю половинку.

Посередине отрезка 35-36 проводят перпендикуляр, на котором помещают вытачку глубиной $3 \div 4$ см и 13-15 см дли-


ной. Линию талии оформляют легкой дугой.

29-37 Длина шагового среза задней половинки брюк на $0 \div 0,5$ см меньше длины шагового среза передней половинки брюк. Шаговый шов оформляют слегка волногнутым.

Срез линии низа задней половинки брюк на один см приподнять. Суммарную длину срезов линии низа передней и задней половинок контролировать, она должна соответствовать мерке клиентки Обхват колена.

Вычертить припуск на шлицу. Откорректировать нижний срез шлицы, совместив его со срезом линии низа.

Чертеж 159



Чертеж 159

Притачную манжету вычертить длиной, соответствующей Обхвату колена (здесь: 36 см). Добавить припуски на застежку. Манжета фиксируется с помощью застежки вилькро.

Лосины из эластичного материала

Эти брюки давно известны как брюки для занятий зимним спортом и по сегодняшний день эта модель остается популярной как на каждый день, так и как деталь гардероба для вечерней одежды. В зависимости от назначения брюк они выполняются из более или менее эластичного материала.

Степень эластичности выбранного материала определяет степень сокращения Длины брюк сбоку и Высоты сиденья (от 3 до 8% короче). Тянувшийся, тонкий и мягкий материал требует большего сокращения этих мерок, чем жесткие, с небольшой растяжимостью.

Чертеж 160

По вертикальной линии откладывают:

1-2 $1 \div 1,5$ см - в зависимости от степени выпуклости бедер.

1-3 Высота сиденья (здесь: 25 см)

3-4 Высота колена (здесь: 31,6 см)

1-5 Длина брюк по бо-

ку (здесь: 100 см)

4-6 Высота икры (здесь: 15,8 см)

3-7 $1/10$ от Полуобхвата бедер плюс 3 см (здесь: 7,8 см) — линия бедер.

От 2, 7, 3, 4, 5 и 6 проводят направо перпендикулярные горизонтальные линии.

7-8 Ширина передней

Размерные признаки (измерения фигуры)

От	Обхват талии	70,0 см	$1/2$	$1/4$
Об	Обхват бедер	96,0 см	48	24
Ои	Обхват икры + 3-4 см	38,0 см	19	9,5
Ош	Обхват шиколотки + 1-2 см	26,0 см	13	6,5
Дсб	Длина сбоку (От линии талии до пола)	105,0 см	минус 3-8% = здесь:	100 см
Вс	Высота сиденья (От талии до линии шага)	26,0 см	минус 3-8% = здесь:	25 см
Дш	Длина шага (Дсб минус Вс)	79,5 см	минус 3-8% = здесь:	75 см
Вк	Высота колена ($1/2$ Дш минус $1/10$ Дш)	37,5 см - 7,5 см		30 см
Ви	Высота икры ($1/2$ Вк)			15 см
Шпб	Ширина передней половинки брюк ($1/4$ Об минус 1 см)			23,0 см
Шзб	Ширина задней половинки брюк ($1/4$ Об + 1 см)			25,0 см

$1/4$ Шзб = $25 : 4 = 6,2$ см

половинки брюк (здесь: 23 см)

8-9 Ширина шага передней половинки брюк $1/10$ от Полуобхвата бедер плюс 0,5-1 см

Перпендикулярная линия, проведенная через точку **8**, дает в итоге **8а** и **10**.

11 половина отрезка **7-9**. **5-12** равен отрезку **7-11**. Линия стрелки передней половинки брюк проходит через точку **11** к линии талии и к точке **12**; получают точки **13**, **14** и **15**.

15-16 $1/4$ Обхвата икры минус 0,5 см.

15-17 $1/4$ Обхвата икры минус 0,5 см.

12-18 $1/4$ Обхвата шиколотки минус 0,5 см.


12-19 $1/4$ Обхвата шиколотки минус 0,5 см.

От точек **18** и **19** по 0,5 см отложить внутрь и соединить с точками **16** и **17** вспомогательными линиями.

Соединить точки **16** и **7**, а также **17** и **9**.

Точка **20** получится на пересечении.

10-21 0,5-1 см в зависи-



мости от Обхвата талии или модели. (0,5 см, если закладываются складки у пояса или если линия бока получается слишком плоской). От **8** направо откладывают 0,5 см.

8а-8б переносят половину отрезка **8а-20**. Проводят вспомогательную линию к точке **20**.

Линию среза банта вычертить прямой в верх-


ней части и по лекалу в нижней части. От линии банта вверх провести перпендикуляр к линии талии. (Точка пересечения находится справа примерно на расстоянии $3 \div 5$ см от линии стрелки, в зависимости от обхвата талии).

21-22 $1/4$ Обхвата талии плюс 1,5-2,5 см на вытачку, плюс 0-0,5 см на посадку или прибавку к

Срез талии оформляют. Штрипки оформляют длиной 3-4 см. Возможно также оформление шлицы в шаговом срезе.

28-29 с помощью прямоугольного треугольника отложить перпендикуляр к линии среднего среза задней поло-

Линию талии оформля-



Припуски на подгибку

Или возможно оформление нижней части штрипок из плотной тесьмы.

Леггинсы



Представленный ниже чертеж леггинсов рекомендуется для бязь-эластичных, растягивающихся вдоль и поперек тканей. Эластичность ткани для данной модели должна быть не меньше 20%.

Она определяется в процентах и вычитается из плоскостных и объемных мерок (см. таблицу на стр. 22). Рекомендуется до построения чертежа проверить эластичность ткани.

Размерные признаки (измерения фигуры)

			¹ / ₂	¹ / ₄
От	Обхват талии	76,0 см		
Об	Обхват бедер	100,0 см минус 15-20% = здесь:	80 см	40 20
Он	Обхват икры	35,0 см минус 15-20% = здесь:	28 см	14 9,5
Шз	Ширина низа	24,0 см минус 15-20% = здесь:	19,2 см	9,6
Дсб	Длина сбоку (От линии талии до пола)	106,0 см		
Вс	Высота сиденья (От талии до линии шага)	26,5 см минус 15-20% = 21,2 см		
Дш	Длина шага (Дсб минус Вс)	79,5 см		
Вк	Высота колена (¹ / ₂ Дш минус ¹ / ₁₀ Дш)	31,8 см		
		39,7 см - 7,9 см		
Ви	Высота икры (¹ / ₂ Вк)	15,9 см		

Чертеж 162

По вертикальной линии отложить:

1-2 высота сиденья (здесь: 21,2 см).

2-3 высота колена (здесь: 31,8 см).

2-4 длина шага (здесь: 79,5 см).

4-5 величина сокращения длины брюк, согласно выбранной модели (в данном случае - до шиколоток). Длина брюк может быть «три четверти» или выше колен для «велосипедных» брюк, или произвольная.

3-6 высота икры (здесь: 15,9 см).

2-7 $1/10$ Полуобхвата бедер плюс 3 см (здесь: 7 см).

Через все точки, кроме точки 4, провести горизонтальные перпендикуляры в обе стороны.

2-8 $1/4$ Обхвата бедер.

2-9 $1/4$ Обхвата бедер.

10 и 11 получены на пересечении с линией талии перпендикуляров, проведенных через точки 8 и 9.

8-12 $1/10$ Полуобхвата бедер плюс 1-2 см.

9-13 $1/10$ Обхвата бедер.

6-14 Полуобхват икры.

6-15 Полуобхват икры.


Соединить точку 13 с точкой 14, а точку 12 с точкой 15 прямыми вспомогательными линиями.

5-16 $1/2$ Ширины низа (или обхвата шиколотки).

5-17 $1/2$ Ширины низа (или обхвата шиколотки).

От точек 16 и 17 отмерить по 1 см внутрь и начертить соединительные линии к точкам 14 и 15. Начертить линию шагового среза в соответствии с чертежом, на передней половинке, соединяя точки 17, 15, 12.

11-18 1 см.
8-8а Расстояние равно половине длины отрезка 8-12.



Чертеж 162

Начертить вспомогательную линию до точки 12. Линию среза банта вычерчивают.

10-19 3 см.

Длину линии шага передней половинки переносят на заднюю половинку брюк. Линию среднего среза задней половинки брюк вычерчивают согласно чертежу и наверх продляют.

19-20 4-5 см.

1-21 1,5-2 см. Линию талии вычерчивают. Цельнокроеную обтачку под резинку вычерчивают параллельно выше линии талии на 2-3 см.

Брюки для беременных со вставкой из эластичной ткани



Чертеж 163

Базовая основа: стандартные брюки с чертежа 125.

Боковой шов на линии талии на 1 см поднять вверх и на 1-2 см вынести наружу.



Определить ширину вставки по линии среза банта и по боковому срезу. Величину вставки см. на чертеже.

По верхнему срезу вставки вычерчивают припуск на цельнокроеную обтачку, согласно ширине притачного пояса задней половинки брюк (здесь: 3 см).

В пояс можно вставить резинку или оформить застежку на пуговицы по боковым срезам. Высоту сиденья для удобства лучше углубить на 1 см.

Возможна переделка готовых брюк на брюки для беременных. В этом

Чертеж 163




случае раскраивается только вставка на переднюю половинку брюк из эластичной ткани.

Брюки для беременных с цельнокроеным поясом

Чертеж 164

Переднюю половинку брюк, как показано на рисунке, надрезают и на 6 см вверх открывают. Середина открываемого участка находится на продолжении линии стрелки. Изображают линию входа в карман.





Чертеж 165


Переднюю и заднюю половинки брюк совместить таким образом, чтобы на уровне линии талии остался зазор 3÷5 см.

Линию банта передней половинки брюк поднять вверх на 6-7 см, линию бока на 4 см и линию среднего среза задней половинки на 3 см. Линию верха цельнокроеного пояса вычертить.

Верхний срез этого пояса можно оформить цельнокроеной или отрезной обтачкой, соответствующей ширине резинки.

Новая линия бока обозначена на чертеже серой линией (ее следует продолжить до верхнего среза пояса).

Для придания брюкам большей степени удобства можно углубить высоту сиденья на 1 см.




Чертеж 165

3. Модели брюк

Брючки «капри»

Чертеж 166

Базовая основа: стандартные брюки. Для сильно прилегающих моделей может использоваться также основа брюк в джинсовом стиле.



Выбранную модель изменяют согласно желаемой длине и ширине. На чертеже для модели В рекомендуется ширина низа брюк 34 см. По боковому шву можно выполнить шлицу или разрез. Чтобы было проще выполнить подгибку низа, начинайте оформление линий бока и шага от линии низа под прямым углом. В модели А линия низа корректируется после совмещения бокового и шагового срезов.

Чертеж 166

Узкие брюки с манжетами




Чертеж 167

Для моделирования можно воспользоваться моделью В с чертежа 166.

От линии низа вверх, согласно выбранной ширине отворота, отложить $3\div 6$ см и провести вспомогательную линию.

Под прямым углом к этой линии выполняют новые линии шагового и бокового срезов, на которых откладывают ниже линии низа дважды ширину отворота плюс ширину подгибки низа.

Чертеж 167



Брюки «сигареты» с цельнокроеным поясом

Чертеж 168



Базовая основа: стандартные брюки. Для сильно прилегающих моделей может использоваться также основа брюк в джинсовом стиле.

Суммарный раствор вытачек распределить на две вытачки. Положение и длина вытачек берутся согласно чертежу. На передней и задней половинках брюк провести перпендикуляры от линии бедер через пересечения линий бокового среза и талии и отложить на них величину, равную ширине пояса 4–6 см. Линию среза банта передней половинки продлить вверх. На передней половинке от точки, определяющей ширину пояса, от вспомогательной линии бока провести перпендикуляр до пересечения с удлинённой линией среза банта.

Линию среднего среза задней половинки брюк продлить вверх под прямым углом к линии талии на величину, равную ширине пояса (4–6 см). Соединить точки верхнего края пояса, полученные на вспомогательном перпендикуляре, и линии среднего среза задней половинки брюк.

Продлить вытачки на пояс. В зависимости от особенности фигуры раствор вытачек на поясе оформить прямо или конически, слегка сокращая на 0,5 см вверх. Ширина пояса в области боковых срезов может быть увеличена на $0 \div 0,5$ см. Если это увеличение сделано, то верхний край пояса чертят слегка изогнутым кверху (на $0 \div 0,5$ см), чтобы избежать образования острого угла при стачивании боковых срезов брюк.

Оформить уголки у пояса на передней половинке брюк.

Откорректировать верхний край пояса на задней половинке, он должен быть перпендикулярен линии среднего среза брюк.

Оформить в области колена переднюю и заднюю половинки брюк, согласно выбранной ширины.

Как правило, брюки-сигареты имеют одинаковую ширину низа и колена.

Проверить Обхват бедра. Она должна быть как минимум на 3–4 см больше мерки Обед.

Брюки на бедрах, расклешенные к низу

Чертеж 169



Основа для построения чертежа: стандартные брюки. Для сильно прилегающих моделей может использоваться также основа брюк в джинсовом стиле.

Линию верхнего среза смещают вниз относительно линии талии, на желаемую величину ($3 \div 5$ см).

Уточнить длину полученного верхнего среза брюк.


Раствор вытачки передней половинки убрать в передний и боковой срезы брюк.

Линию бокового среза задней половинки брюк построить так же, как линию бокового среза передней половинки брюк. Сократить раствор вытачки на задней половинке брюк на величину уменьшения бокового среза.

Детали брюк на уровне колена заузить на $1,5$ см каждую. От полученных точек расширить низ брюк на $2 \div 5$ см с каждой стороны.

Выровнять углы в области коленей на боковых и шаговых срезах.


Совместить боковые и шаговые срезы и откорректировать линию низа. При этом низ можно слегка удлинить по линиям стрелок передней и задней половинок брюк.



Чертеж 169

Брюки с двумя или тремя глубокими складками у пояса

Чертеж 170 Как ранее уже описывалось, при построении брюк со складками у пояса (чертеж 134 и 135) для получения более глубоких складок готовые лекала можно разрезать и раскрыть. Месторасположение линий разреза определяют согласно месту положения складок.



Брюки с двумя глубокими складками

Чертеж 170

Базовая основа: брюки со складками у пояса с чертежей 134 и 135.

Для очень свободных брюк следует углубить Высоту сиденья на 1 см. Линия стрелки на перед-

ней половинке брюк соответствует линии разреза для правой складки. Вторая линия разреза проходит через середину второй складки.

Ширина низа (возможно, также ширина брюк в колене) по желанию мо-

гут изменяться.

Длина брюк всегда зависит от выбранной ширины низа и высоты каблука. Узкие внизу брюки, как правило, укорачивают. Ширина низа для данной конструкции составляет 34 см.

В первую очередь корректируют ширину низа на задней половинке брюк. Линию бока и линию шага как минимум на ширину подгибки низа оформляют под прямым углом к линии низа.




Чертеж 171

Чертеж 171

Переднюю половинку по линиям разреза раздвигают на желаемую ширину. Длину и ширину низа изменяют, как на задней половинке брюк. Линию низа оформляют по прямой. Если детали раздвигают очень широко, то следует несколько выпрямить линию бока. Возможен также перенос линии бока за счет увеличения ширины задней половинки брюк. Оформление отворота по низу брюк см. на чертежах 145 или 167.

Брюки с тремя складками

Чертеж 172



Чертеж 172

Базовая основа: чертежи 134 и 135.

I способ моделирования: лекала передней половинки брюк, как на чертеже 171, разрезать и раздвинуть на желаемую ширину, а затем излишек распределить в 3 складки. II способ моделирования: выкройку разрезают в местах расположения складок и по линиям разрезов на желаемую глубину складок открывают. Для оформления карманов см. чертежи 28 или 136 — 140.




Очень широкие брюки со складками без стрелок

Чертеж 173

Базовая основа: брюки в стиле Марлен Дитрих. Длину брюк изменяют согласно выбранной модели.

Ширину низа увеличивают, здесь она составляет 54 см. Увеличение ширины производят равномерно по всем срезам. В клетчатых и полосатых материалах обратите внимание на то, чтобы все срезы передней и задней половинок имели одинаковое направление относительно долевой нити. Возможно увеличение ширины задней половинки брюк несколько больше, чем передней. В качестве примера см. чертеж 175 (прямые брюки без стрелок).

Ширина шага также может изменяться, как на чертеже 175, хотя это не обязательно, т.к. в брюках в стиле Марлен Дитрих уже заложена большая ширина шага.








Чертеж 174

Если на передней половине брюк требуется дополнительная глубина для складок, то лекала следует разрезать и параллельно раздвинуть. Заднюю половину брюк можно оставить без изменения или тоже открыть для широких брюк или брюк с резинкой на талии.

Чертеж 174







Очень широкие внизу брюки



Чертеж 176

Базовая основа: чертеж 175.

Передняя половинка брюк: вытачку длиной 10 см переносим на линию стрелки передней половинки.

Перпендикулярно к линии стрелки размечают дополнительную горизонтальную линию разреза.

Задняя половинка брюк: Линию разреза оформить, как на чертеже.

Чертеж 177

Передняя половинка брюк: по линиям разрезов лекала разрезать. Вытачку закрыть.

На линии низа относительно стрелки открыть 10 см, при этом верхнюю часть брюк совмещают таким образом, чтобы вытачка закрылась, детали верхней части раздвинулись от конца вытачки симметрично относительно линии разреза. И по линии среза банта получился небольшой нахлест, около 0,5 см.

Боковой шов и линию банта вычертить по-новому. Линию сиденья на передней половинке углубить на 1 см.


Перенос бокового шва и шагового шва внизу осуществить по окружности с центрами в точках О на 5 см.

Задняя половинка брюк: относительно линии стрелки детали симмет-


рично раздвинуть. Вытачку закрыть. Линию низа брюк оформить так же, как на передней половинке.

По линии среднего среза задней половинки брюк выполнить небольшой нахлест, на 0,5 см.

Высоту сиденья углубить на 1 см. Линию бока и шага оформить, как на передней половинке.



Чертеж 176



Чертеж 177

В зависимости от степени прилегания в области талии возможно оформление верхней части комбинезона с напуском или без него.

Последующие чертежи показывают конструкции комбинезонов различных покроев.

Комбинезон без напуска на линии талии


Чертеж 178

Базовая основа: стандартные брюки и верхняя часть платья, размер 46.

Для комбинезона, выполняемого без напусков на линии талии, требуется углубление Высоты сиденья $1 \div 2$ см, чтобы обеспечить некоторое удобство передвижения. Увеличение высоты сиденья происходит за счет углубления высоты сиденья (см. полукомбинезон).

На передней половинке брюк от линии бедер вверх вычерчивают перпендикуляр со стороны линии банта. С этим перпендикуляром совмещают верхнюю часть платья по линии середины переда.

Заднюю половинку брюк и спинку совмещают по линии талии, оформляют новые линии срезов бока. Вытачки и рельефные швы выполняют согласно выбранной модели.




Комбинезон с напуском на линии талии

Чертеж 179

Для комбинезона с напуском на линии талии лекала брюк верхней части совмещаются аналогично предыдущему чертежу, но с промежутком $2 \div 3$ см между брюками и лифом.

В этой выкройке высота сиденья не требует дополнительного углубления, т.к. за счет напуска обеспечивается достаточная свобода движения.

Излишек на линии талии можно заложить в складки. Согласно выбранной модели на линии талии можно выполнить шов.



Комбинезон на бретелях



Чертеж 180

Базовая основа: комбинезон с чертежа 178 с вытачкой, переведенной на линию бока.

Высоту сиденья углубить на $1 \div 2$ см, ширину шага на передней и задней половинках увеличить по $0,5 \div 1$ см. Линии стрелок перенести на середину передней и задней половинках. От нового положения линии стрелки влево и вправо отложить желаемую ширину низа.

Сначала вычертить боковой и шаговый срез передней половинки брюк. Изменение бокового среза задней половинки брюк произвести аналогично изменению бокового среза передней половинки брюк.


На задней половинке брюк от линии стрелки вправо перенести новую ширину колена и низа. Оформить шаговый срез задней половинки брюк. На передней половинке от линии талии вверх отложить 3,5 см и вычертить линию верхнего среза пояса параллельно линии талии. По линии талии можно выполнить шов, можно также выполнить нагрудную часть цельнокроеной с брюками. Верхний срез пояса может быть швом или имитацией шва. Застежку в шве банта на изделии имитирует отделочная строчка, она показана на передней половинке брюк мелким пунктиром.

Оформить линию входа в карман.

Вычертить нагрудную часть и накладной карман.

На задней половинке

линию середины спинки выравняют и оформляют верхнюю часть полукомбинезона. Бретели выкраивают шириной примерно 3 см и длиной 55 см. По боковому шву выполняют припуск на застежку.



Летний комбинезон с отрезным лифом



Чертеж 181

Базовая основа: чертеж 179 с напуском по линии талии.

Лекала по линии талии разрезать.

Нагрудную вытачку перенести на линию талии. Вычертить новую линию горловины и проймы. Со стороны горловины плечевой шов опустить на 0,5 см. Выполнить линию полужаноса. Чтобы горловина не отходила от линии проймы, к горловине высекают участок глубиной $0,5 \div 1$ см. В случае, если требуется увеличение ширины шага, то следует также углубить высоту сиденья.

При желании по боковому шву можно выполнить небольшое расширение.

Переднюю половинку брюк по линии стрелки разрезать и на желаемую ширину раздвинуть.

Излишек на линии талии брюк и верхней части собирают на сборку или закладывают в складки. В боковом шве можно выполнить карман. Оформление подкладки кармана см. на чертеже 28.

Ширина задней половинки брюк может оставаться без изменений или может быть увеличена, как передняя.

Вытачку на выпуклость лопаток увеличить на 16 см. Через конец новой вытачки провести линию разреза.


Чертеж 182

По линии разреза лекало раздвинуть, вытачку закрыть.

Со стороны горловины плечевой шов опустить на 0,5 см.

В случае недостаточного увеличения ширины спинки, деталь от проймы к концу вытачки надрезать, по линии разреза на пройме слегка нахлестнуть, чтобы на линии талии детали лекала дополнительно раздвинулись.

Чертеж 182



Чертеж 181

IV. Моделирование на проблемные фигуры (фигуры с отклонениями от типовых)



При изготовлении одежды на заказ постоянно приходится сталкиваться с проблемными фигурами, строение которых отличается от условно-типовых. Поэтому при измерении фигуры очень важно изучить форму тела клиентки, ее специфические особенности, такие как: полные или асимметричные бедра, выпуклые или плоские ягодицы, выступающие бедренные кости или выступающий живот и т. д.; и сделать пометки на листе мерок. Конечно же, можно получить конкретные величины отклонений фигуры от условно-типовой. Для этого следует измерить длину сбоку, длину спереди и длину сзади от талии (от нижнего края тесьмы на талии) до пола и проанализировать результаты.

У симметричной фигуры длины спереди и сзади одинаковы. Должны быть также равны измерения длины сбоку (слева и справа), причем измерение длины сбоку на 1-1,5 см больше измерения длины спереди и длины сзади. Если эти балансные измерения имеют отклонения, то в основной чертеж и готовые лекала следует внести соответствующие исправления.

Примите во внимание, разумеется, что хотя клиентка и ожидает получить изделие, превосходно сидящее на фигуре, но ей бы не хотелось, чтобы ее проблемные зоны были подчеркнуты. Это значит, что мастер должен помочь клиенту при выборе оптимальной модели. Свободный покрой, карманы, подходящее размещение швов могут завуалировать недостатки.

Примечание:

Баланс юбки обозначает, что ноги расположены посередине юбки и она ни сзади, ни спереди, ни по бокам не прилегает к ним. Если юбка вздергивается сбоку, то, возможно, с этой стороны бедро выступает сильнее. Юбка прилипает к ногам сзади, возможно, у клиентки плоские ягодицы или выступающий живот.

Пояснение к пометкам на чертежах:

На чертежах в скобках указаны величины, выбирая среди которых можно производить изменения лекал. Значения без скобок указывают на величину, взятую в данном (конкретном) случае.

Понижение линии талии

-Отличительные особенности от условно-типовой фигуры

-Устранение дефекта посадки в брюках и юбке

При измерении размерных признаков тесьма, зафиксированная на талии клиента, опущена сзади и длина от линии талии до пола сзади несколько меньше, чем длина спереди. В основном, это зависит от положения поясницы, при этом ягодичцы имеют нормальную форму. Если эта особенность фигуры не будет учтена при раскрое, то в готовом изделии сзади в области талии ткань будет собираться складками.

Пояснение к измерению контрольных размерных признаков:


Измерения указывают на разницу между длиной спереди и сзади в 1 см. Пропорциональное соотношение длины спереди и по бокам здесь соответствует норме, а длина сзади на 1 см короче.

Измерение контрольных размерных признаков

Дп длина спереди от талии до пола 103 см


Дс длина сзади от талии до пола 102 см

Дб длина по боку от талии до пола 104 см



Чертеж 183


На заднем полотнище юбки или задней половинке брюк опустить линию среза талии на 1 см (в соответствии с размерными признаками) по линии середины спинки (в скобках на чертеже указаны возможные варианты). Вычертить плавной дугой новый срез талии от линии бока. Ширину раствора вытачки перенести на новую линию талии. Таким же образом можно внести изменения в лекало задней половинки брюк.




Чертеж 183

Чертеж 186

На задней половинке брюк для получения линии разреза продлите левую сторону вытачки за линию высоты сиденья на 4-5 см (конец этой линии лежит левее стрелки на 1-2 см). Согласно чертежу вычертите линии разреза к линии бока и линии среднего шва.



Чертеж 186



Чертеж 187

Вытачку вырезать и лекало по пунктирным линиям разрезать. Вытачку можно закрыть полностью или частично, в зависимости от величины складки, образовавшейся под ягодицами. Кроме того, целесообразно укоротить длину среднего среза на 0,5—1 см, что позитивно скажется на посадке брюк (см. чертеж 185). В результате уменьшится длина задней поло-

винки. Выровнять средний срез. В зависимости от фигуры можно также занижать линию талии сзади (здесь: 1 см).

Плоские ягодицы и слегка выдвинутый вперед живот (осанка манекенщицы)

-Отличительные особенности от условно-типовой фигуры

-Устранение дефекта посадки в брюках и юбке

Подобная осанка часто встречается у манекенщиц, она характеризуется плоскими ягодицами, слегка выдвинутой вперед нижней частью туловища, заниженной сзади линией талии, а спереди приподнятой выше, чем условная горизонтальная линия талии.

Контрольные измерения показывают на нестандартные пропорции между длиной спереди и сзади, относительно длины по бокам.

Если эта особенность фигуры не будет учтена при раскрое, то в готовой юбке боковые швы не будут расположены перпендикулярно полу и будут отведены по линии низа вперед, а юбка спереди будет намного короче, чем сзади.

В брюках: сзади образуются горизонтальные заломы под ягодицами из-за избытка длины задней половинки.

Измерение контрольных размерных признаков

Дп длина спереди от талии до пола 104 см

Дс длина сзади от талии до пола 102 см

Дб длина по боку от талии до пола 104 см

Пояснение к измерению контрольных размерных признаков:

Измерения указывают на необычную разницу между длиной спереди и сзади в 2 см. Пропорциональное соотношение длины спереди и сзади короче длины по бокам на 1 см, значит здесь длина спереди длиннее на 1 см, а длина сзади короче на 1 см, чем у условно типовой фигуры.

Чертеж 188

Для моделирования юбки на фигуру с данными отклонениями воспользуйтесь конструкцией основы юбки на стандартную фигуру с длиной от линии талии спереди и сзади до пола по 103 см. Выберите соответствующую модели или зарисовке длину юбки.

При построении новой конструкции юбки ориентируйтесь на мерку длины юбки по боку.

Конструируя юбку, отложите длину спереди и сзади на 1-1,5 см меньше, чем выбранная длина по боку. При моделировании юбки передняя половинка будет увеличена на 1 см, а задняя половинка укорочена на 1 см. В зависимости от отклонений фигуры клиентки от условно-типовой, могут быть выбраны параметры, указанные на чертеже в скобках.

На передней половинке линия разреза проходит через конец вытачки перпендикулярно линии середины переда. Верхняя часть от линии середины до вытачки поднимается параллельно на 1 см. Передняя вытачка увеличивается, что не желательно. Следует перенести боковой шов на 1 см и раствор вытачки на 1 см уменьшить.


Через конец вытачки на




заднем полотнище юбки провести линию разреза перпендикулярно к линии середины спинки. Верхнюю часть от линии середины задней половинки юбки до вытачки сместить вниз (наложить на нижнюю). При этом уменьшается раствор вытачки, что, безусловно, лучше для фигуры с плоскими ягодицами (см. чертежи 184 и 185).

Чертеж 189

На передней половинке стандартного чертежа основы брюк начертить линию разреза по горизонтали через конец вытачки. Разрезать деталь по намеченной линии. Вытачка вырезается. Для удлинения передней половинки сместить параллельно вверх верхнюю часть от линии середины переда до вытачки на 1 см (эта величина зависит от разницы, полученной при измерении фигуры с отклонениями). Боковой шов перенести на 1 см и раствор вытачки на 1 см уменьшить. На задней половинке параллельно линии бедер начертить линию разреза через конец вытачки. Разрезать деталь задней половинки по намеченной линии, вытачку вырезать.



Чертеж 188



Чертеж 189

Сместить параллельно вниз центральную верхнюю часть задней половинки на 1—2 см (здесь 1 см), в следствие чего раствор вытачки уменьшится. Во избежание ошибок, чтобы не получить слишком короткую длину задней половинки брюк, следует вносить изменение в лекало после проведения примерки.

На чертеже 187 был показан другой принцип уменьшения среднего шва задней половинки брюк.

Хороши оба способа, разница заключается лишь в том, что на чертеже 187 отсутствует вытачка.

Возможно также использование двух способов одновременно.

Сильно выдвинутый вперед живот и плоские ягодицы

-Отличительные особенности от условно-типовой фигуры

-Устранение дефекта посадки в брюках и юбке

Подобная фигура имеет перегибистую осанку и сильно выдвинутую вперед нижнюю часть туловища. Корректировка выкройки, приведенная ниже, может быть рекомендована для фигур с сильно выступающим животом, плоскими ягодицами и сутулой осанкой.

При измерении размеров признаков тесьма, зафиксированная на талии клиента, сильно опущена сзади и поднята спереди. Контрольные измерения показывают на нестандартные пропорции между длиной спереди и сзади, относительно длины по бокам, то есть длина от линии талии до пола сзади меньше пропорциональной на 1,5 см, а длина спереди больше пропорциональной на 1 см.

Если эта особенность фигуры не будет учтена при раскрое, то боковые швы юбки не будут расположены перпендикулярно полу и будут отведены по линии низа вперед, а юбка спереди будет намного короче, чем сзади. Юбка прилегает к икрам.

В брюках: сзади образуются горизонтальные заломы под ягодицами из-за избытка длины задней половинки, а спереди могут появиться косые заломы из-за

Измерение контрольных размерных признаков

Дп длина спереди от талии до пола 104 см

Дс длина сзади от талии до пола 101,5 см

Дб длина по боку от талии до пола 104 см

Пояснение к измерению контрольных размерных признаков:

У пропорциональной фигуры длины спереди и сзади от линии талии до пола равны и короче длины по бокам на 1-1,5 см.

Измерения указывают, что длина спереди больше на 1 см, а сзади меньше на 1,5 см.

недостатка длины передней половинки. Возможно также сильное натяжение брюк спереди на бедрах.


Чертеж 190

Для моделирования юбки на фигуру с данными отклонениями воспользуйтесь конструкцией основы юбки на стандартную фигуру с длиной от линии талии спереди и сзади до пола по 103 см. Выберите длину юбки, соответствующую модели или зарисовке. Переднюю и заднюю половинки разрезают по линиям, проведенным

перпендикулярно через концы вытачек к линиям середины.

При построении новой конструкции юбки ориентируйтесь на мерку длины юбки по боку. Конструируя юбку, отложите длину спереди и сзади на 1-1,5 см меньше, чем выбранная длина по боку.

Для фигур с сильно выступающим животом и



плоскими ягодицами рекомендуется нанести дополнительные линии разреза на переднем полотнище юбки. Для этого линию бедер переднего полотнища делят на 3 части и проводят перпендикуляр к горизонтальной линии разреза таким образом, чтобы полотнище юбки разделилось на 1/3 и 2/3 части (см. чертеж).

Переднюю половинку на 1 см удлинить вверх, подняв центральную часть, и увеличить по ширине на 0-1 см, раздвинув детали параллельно.

На задней половинке параллельно линии бедер начертить линию разреза через конец вытачки.

Разрезать деталь задней половинки по намеченной линии, вытачку вырезать.

Сместив параллельно вниз центральную верхнюю часть, укорачиваем заднюю половинку на 1,5 см. В зависимости от отклонений фигуры клиентки от условно-типовой, могут быть выбраны параметры, указанные на чертеже в скобках.

Боковой шов перенести, чтобы уменьшить заднюю половинку юбки на величину расширения передней половинки.

Совместить лекала зад-
ней и передней полови-
нок юбки, перенести
длину и изгиб бокового
шва с заднего полотни-
ща на переднее полот-
нище. Излишек, полу-
ченный на линии талии
переднего полотнища,
следует забрать в выгач-
ку с левой стороны.


Чертеж 191

Переднюю половинку брюк разрезать по горизонтальной линии, проведенной через конец вытачки и по линии стрелки до линии колена. Для удлинения передней половинки сместить параллельно вверх верхнюю часть от линии середины переда до вытачки на 1 см и на 1 см увеличить ее ширину. Появившийся излишек на талии передней половинки распределить равномерно между линиями бокового и переднего срезов, при не-


обходимости перенести в дополнительную вы-
тачку.

Заднюю половинку брюк изменить, как на чертежах 186 и 187. На линии бедер задней половинки брюк убрать излишек, полученный при моделировании передней половинки. Выровнять боковой срез и при необходимости откорректировать шаговый срез.

Можно дополнительно опустить линию талии в области среднего шва.



Чертеж 190



Выпуклые ягодицы

-Отличительные особенности от условно-типовой фигуры

-Устранение дефекта посадки в брюках и юбке

Ягодицы ярко выраженные, более выпуклые, чем у стандартной фигуры. Контрольные измерения показывают, что длина сзади от линии талии до пола больше, относительно длины сбоку, чем у условно-типовой фигуры.

Если особенности фигуры не были учтены на этапе конструирования, то в готовом изделии задняя половинка окажется слишком короткой, весь объем изделия сместится к ягодицам.

Боковые швы юбки не будут расположены перпендикулярно полу и будут отведены по линии низа назад, а юбка будет сзади намного короче, чем спереди.

В брюках появятся косые заломы на задней половинке из-под ягодиц, и поперечные заломы на передней половинке — в паховой области, так как она слишком длинная. Кроме того, на передней половинке возможно чрезмерное облегание бедер из-за смещения объема брюк к выпуклым ягодицам.

Пояснение к измерению контрольных размерных признаков:

У пропорциональной фигуры длины спереди и сзади от линии талии до пола равны и короче длины по бокам на 1-1,5 см.

Измерения указывают, что длина сзади больше на 1 см, чем длина по боку, в отличие от нормальной фигуры, у которой длина сзади как правило на 1 см меньше.

Измерение контрольных размерных признаков

Дп длина спереди от талии до пола 103 см

Дс длина сзади от талии до пола 104 см


Дб длина по боку от талии до пола 104 см

Чертеж 192

Для моделирования юбки на фигуру с данными отклонениями воспользуйтесь конструкцией основы юбки на стандартную фигуру с длиной от линии талии спереди и сзади до пола по 103 см. Выберите желаемую длину юбки.


Обычно при моделировании юбки на такую фигуру используют уже готовые лекала. На задней половинке линия разреза проходит через конец вытачки перпендикулярно линии середины спинки. Верхняя часть от

линии середины до вытачки поднимается здесь параллельно на 1 см. Вытачка увеличивается, что нежелательно, так как оптимальный раствор вытачки составляет 3-4 см. Чтобы уменьшить раствор вытачки, следует перенести боковой шов в соответствии со швом переднего полотнища, а также линию среднего шва. Для таких фигур допускается изогнутая линия середины. Можно также вычертить вторую вытачку, как это показано на чертеже 4.




Чертеж 193

Готовое лекало задней половинки брюк разрезается по линии, проведенной через конец выточки параллельно линии бедер, и моделируется аналогично юбке. При конструировании новой выкройки брюк учтите в процессе построения особенности фигуры с выпуклыми ягодицами и воспользуйтесь рекомендациями, приведенными к чертежам 151-152.



Чертеж 193

Чертеж 192



Очень выпуклые ягодицы

-Отличительные особенности от условно-типовой фигуры

-Устранение дефекта посадки в брюках и юбке

Корпус клиентки наклонен вперед, живот плоский, ягодицы очень ярко выраженные, более выпуклые, чем у стандартной фигуры. Тесьма, зафиксированная на линии талии, спереди опущена, а сзади сильно поднята. Контрольные измерения показывают, что длина сзади от линии талии до пола больше относительно длины сбоку, а длина спереди меньше, чем у условно-типовой фигуры.

Если особенности фигуры не будут учтены на этапе конструирования, то в готовом изделии передняя половинка будет длинной, а задняя половинка окажется слишком короткой, и весь объем изделия сместится к ягодицам. Боковые швы юбки не будут расположены перпендикулярно полу и будут отведены по линии низа назад, а юбка сзади будет сильно вздернута. Спереди юбка плотно прилегает к ногам.

В брюках появятся косые заломы на задней половинке из-под ягодиц, и поперечные заломы на передней половинке — в паховой области, так как она слишком длинная. Кроме того, на передней половинке возможно чрезмерное облегание бедер из-за смещения объема брюк к выпуклым ягодицам.

Пояснение к измерению контрольных размерных признаков:

У пропорциональной фигуры длины спереди и сзади от линии талии до пола равны и короче длины по бокам на 1-1,5 см.

Измерения указывают, что длина сзади больше на 1 см, чем длина по боку. А длина спереди меньше на 2 см. Таким образом, в отличие от нормальной фигуры, у которой длина сзади и

спереди, как правило, на 1 см меньше, чем длина сбоку: длина сзади у этой фигуры увеличена на 2 см, а длина спереди меньше на 1 см.

Это значит, что готовое лекало передней половинки нужно уменьшить на 1 см, а лекало задней половинки увеличить на 2 см.


Измерение контрольных размерных признаков

Дп длина спереди от талии до пола 102 см

Дс длина сзади от талии до пола 105 см

Дб длина по боку от талии до пола 104 см

Чертеж 194



Чертеж 194

Для моделирования юбки на фигуру с данными отклонениями воспользуйтесь конструкцией основы юбки на стандартную фигуру с длиной от линии талии спереди и сзади до пола по 103 см. Выберите желаемую длину юбки.

При построении новой конструкции юбки ориентируйтесь на мерку длины юбки по боку. Конструируя юбку, отложите длину спе-

реди и сзади на 1-1,5 см меньше, чем выбранная длина по боку.

На задней и передней половинках линии разрезв проходят через концы вытачек перпендикулярно линиям середины спинки и переда.

На задней половинке вытачку перенести вправо, линию талии от раствора вытачки до линии бока поделить пополам и наметить ось для второй вытачки.

На передней половинке вычертить вертикальную линию дополнительного разреза от линии талии.

Чертеж 195

Верхняя часть от линии середины до вертикальной линии разреза на передней половинке юбки опускается вниз на 1 см, по линии бока длина не изменяется.

На передней половинке за счет корректировки вытачки восстановить прежнюю длину среза линии талии.


На задней половинке вытачку вырезать и по наметенным линиям разрезать.

Верхняя часть от линии середины до большей вытачки поднимается здесь параллельно на 2 см. Часть между вытачками со стороны второй вытачки поднимается на 0,5 см меньше, чем со стороны первой. Длина бокового среза не меня-

ется.

Боковой шов перенести на переднюю половинку на 0,5-1 см. На задней половинке на линии талии боковой срез перенести вправо, чтобы боковой шов лучше лежал. Длину боковых срезов проконтролировать. Чтобы уменьшить раствор вытачки, можно перенести линию среднего шва. Для таких фигур допускается изогнутая линия середины. Вторую вытачку корректировать таким образом, чтобы длина среза талии сохранилась, как на исходном лекале. При этом надо иметь в виду, что желательный раствор правой вытачки не более 4 см, а левой не более 3 см. Длина левой вытачки 12-13 см.

Чертеж 195




Чертеж 196

На передней половинке стандартного чертежа основы брюк начертить линию разреза по горизонтали через конец вытачки. Вытачка вырезается.

На задней половинке параллельно линии бедер начертить линию разреза через конец вытачки.

Вытачку на задней половинке расположить по талии на расстоянии $1/8$ От минус 2—3 см от линии среднего среза. Для построения второй, дополнительной вытачки следует разделить участок между боковой стороной правой вытачки и линией бокового среза пополам и начертить линию разреза (она же ось левой вытачки). Откорректировать линию среза талии задней половинки. Начертить линию разреза от конца смещенной основной вытачки до линии колена.



Чертеж 196

Большой живот

-Отличительные особенности от условно-типовой фигуры

-Устранение дефекта посадки в брюках и юбке

Здесь мы рассмотрим фигуру с большим выступающим животом. Тесьма, зафиксированная на линии талии, спереди поднята, а сзади опущена.

Контрольные измерения показывают, что длина спереди от линии талии до пола больше, чем длина сбоку и длина сзади.

Если особенности фигуры не будут учтены на этапе конструирования, то боковые швы юбки не будут расположены перпендикулярно полу и будут отведены по линии низа вперед, а юбка будет сильно вздернута спереди. Сзади такая юбка плотно прилегает к икрам.

В брюках появятся косые заломы на передних половинках, идущие к задним половинкам, из-за недостаточной длины передней половинки. Следует увеличить ширину шага и банта.

Пояснение к измерению контрольных размерных признаков:

У пропорциональной фигуры длины спереди и сзади от линии талии до пола равны и короче длины по бокам на 1-1,5 см.

Измерения указывают, что длина спереди больше на 1 см, чем длина по боку. А длина сзади соответствует норме, т.е. на 1 см меньше, чем по боку. Таким образом, в отличие от нормальной фигуры здесь длина спереди больше на 2 см. В этом случае готовое лекало передней половинки нужно увеличить на 2 см.

Если разница в длине по линии середины переда фигуры клиентки отличается от типовой более, чем на 2 см и длина сзади намного меньше длины сбоку, то лучше построить новую конструкцию юбки. Затем путем моделирования перед-

нюю половинку удлинить, а заднюю укоротить. При определении длины изделия, необходимой для построения, разницу между длинами распределить равномерно.



Размерные признаки (измерения фигуры)

От	Обхват талии	104	см	$\frac{1}{2}$ 52
Об	Обхват бедер	116	см	58
Вб	Высота бедер	20-22	см	
Дю	Длина юбки	64	см	

Расчет излишка:

$$\frac{1}{2} \text{ Об} + 2 - 2,5 \text{ см} = 60 \text{ см}$$

$$\frac{1}{2} \text{ От} + 1 \text{ см} = 53 \text{ см}$$

$$\text{Излишек на талии} = 7 \text{ см}$$

Распределение излишка:


Боковой шов	4,5 см
Вытачка переда	0,0 см
вытачка задней части	2,5 см
Излишек на талии	7,0 см

Измерение контрольных размерных признаков

Дп длина спереди от талии до пола 106 см

Дс длина сзади от талии до пола 104 см

Дб длина по боку от талии до пола 105 см



Чертеж 197

Чертеж 197

На разрезанной передней половинке сместить параллельно вниз верхнюю центральную часть, наложив ее на нижнюю на 1—1,5 см (здесь: 1 см). Длина по линии бока не изменяется. Примерно 1 см по линии бока снять (выровнять линию бока). На задней половинке вытачку вырезать и разрезать деталь по наметенным линиям. Поднять параллельно вверх центральную верхнюю часть на 1,5—2 см (здесь: 2 см). Часть между вытачками со стороны вто-

рой вытачки поднимается на 0,5 см меньше, чем со стороны первой. Длина бокового среза не меняется. Концы вытачек на всех частях совпадают. В зависимости от фигуры и модели иногда требуется дополнительное расширение задней половинки брюк в области бедер, в этом случае надо раздвинуть нижние части от линии колена до верхнего разреза на необходимую величину 0-1 см (здесь: 1 см) и затем удлинять заднюю половинку в верхней ча-

сти с учетом полученного расширения.

Начертить новую линию бокового среза задней половинки с небольшим расширением в области линии бедер. При этом на уровне талии заднюю половинку заузить по боковому срезу на 0-1 см, чтобы получить плавную линию бокового среза. Проверить длины боковых срезов на передней и задней половинках, при необходимости откорректировать.


При сильно выступающих ягодицах линия среднего шва задней по-

ловинки имеет большой наклон и слегка выгнутую форму.

Раствор вытачек откорректировать так, чтобы получить первоначальную длину верхнего среза талии на передней и задней половинках. При этом надо иметь в виду что желательный раствор правой вытачки не более 4 см, а левой не более 3 см. Длина левой вытачки 12-13 см.

Длину отрезка от линии стрелки до линии бока по линии высоты сиденья измерить и перенести вправо. Линию шага откорректировать.

При конструировании новой выкройки брюк учтите в процессе построения особенности фигуры с выпуклыми ягодицами и воспользуйтесь рекомендациями, приведенными к чертежам 151-154.



Чертеж 200

При построении конструкции передней половинки брюк используйте максимальные прибавки. Рекомендуемые прибавки указаны на чертеже. (см. отрезки 7-8 и 8-9).

Передняя половинка не содержит вытачку.

Линии разреза вычертить, как показано на чертеже.

Чертеж 201


Переднюю половинку брюк разрезать по горизонтальной линии, проведенной через конец вытачки и по линии стрелки до линии колена. На 1 см увеличить ширину передней половинки вдоль вертикального разреза. Для удлинения передней половинки сместить параллельно вверх верхнюю часть от линии середины переда до вытачки на недостающую величину (соответствующую отклонению от стандарт-

ной). Появившийся излишек на талии передней половинки распределить равномерно между линиями бокового и переднего срезов, при необходимости убрать в дополнительную вытачку.

Заднюю половинку брюк изменить, как на чертеже 189.

Если вы желаете изменить переднюю половинку брюк аналогично юбке, то заднюю половинку брюк можно оставить без изменений.

Чертеж 201



Слегка асимметричные бедра (тазобедренные суставы)

-Отличительные особенности от условно-типовой фигуры

-Устранение дефекта посадки в брюках и юбке



Одно бедро выступает сильнее другого. Такого рода отклонения от условно-типовой фигуры не являются редкостью; иногда визуально не просто оценить разницу в степени выпуклости бедер.

Если особенности фигуры не были учтены на этапе конструирования, то в готовом изделии часть объема изделия сместится к более выпуклому бедру и образу-

ется косой залом в юбке, а в брюках смещение «стрелки» наружу в сторону более выпуклого бедра.

Измерение контрольных размерных признаков

Дп длина спереди от талии до пола	103 см
Дс длина сзади от талии до пола	103 см
Дпб длина справа по боку от талии до пола	105 см
Длб длина слева по боку от талии до пола	104 см



Пояснение к измерению контрольных размерных признаков:

У пропорциональной фигуры длины спереди и сзади от линии талии до пола равны и короче длины по бокам на 1-1,5 см.

Измерения указывают, что длина по правому боку больше на 1 см, чем длина по левому боку.

Чертеж 202

Чертежи 202 и 203

Базовую основу юбки (на нормальную фигуру) копируют дважды. Переднее и заднее полотнища юбки разворачивают и вносят изменения с той стороны, где бедро выступает.

Длину среза, соответствующую более высокой стороне бедер, на выкройке подгоняют в соответствии с меркой увеличенной стороны. Промежуток, на который раздвигаются части лекала, выбирают в соответствии с отклонениями от нормы.


Боковой шов с противоположной стороны перенести, чтобы сохранить заданный объем по бедрам.

Вытачку на заднем полотнище откорректировать.


Чертеж 204

Для асимметричных бедер передняя половинка брюк выполняется дважды.

Затем, в зависимости от того какое бедро выше, изменяется левая или правая часть. Длину бокового среза на моделируемом лекале изменяют в соответствии с меркой увеличенной стороны бедер. Промежуток, на который раздвигают части лекала, выбирают в соответствии с отклонениями от нормы.



Чертеж 204



Чертеж 203

Боковой срез вычерчивают заново. Чтобы сохранить заданный объем по бедрам, следует откорректировать лекало с противоположной стороны. В задние половинки брюк внести аналогичные изменения. Будьте внимательны, не перепутайте стороны! Лучше всего скопировать боковые срезы передних половинок брюк зеркально на задние половинки брюк.

Сильно асимметричные бедра (тазобедренные суставы)

-Отличительные особенности от условно-типовой фигуры

-Устранение дефекта посадки в брюках и юбке

Одно бедро очень сильно выступает и приподнято вверх. Как правило, в таких фигурах со стороны выступающего бедра сильно опущено плечо. Подобное отклонение от нормы встречается у людей, которые часто носят тяжелые сумки в одной руке, что ведет со временем к искривлению позвоночника.

Другая причина асимметрии бедер заключается в разной длине ног, в этом случае высота плеч может быть одинаковой или плечо со стороны короткой ноги может быть ниже.

Контрольные измерения показывают раз-

личную величину длин по боку. Тесьма, закрепленная на линии талии, с одной стороны приподнята.


Если эти отклонения не учесть при изготовлении изделия, то юбка или брюки со стороны выступающего бедра будут намного короче. На юбке образуются сильные косые заломы, идущие от выступающего бедра вниз к более плоскому бедру. В брюках «стрел-

ка» будет смещена наружу в сторону выступающего бедра, и в целом брюки будут сильно перекосены.

Измерение контрольных размерных признаков

Дп длина спереди от талии до пола	102 см
Дс длина сзади от талии до пола	102 см
Дпб длина справа по боку от талии до пола	104 см
Длб длина слева по боку от талии до пола	102 см

Чертеж 205



Пояснение к измерению контрольных размерных признаков:

Обычно длина спереди от талии до пола и длина сзади от талии до пола равны в отличие от длины сбоку. Длина сбоку больше длины сзади или спереди на 1-1,5 см.

Контрольные измерения показывают, что левая сторона на 2 см короче, чем правая, а длина спереди и сзади равна длине левой стороны.

Это обозначает, что линия талии по середине переда и по середине спинки лежит на 1 см ниже, чем обычно. Следовательно, требуется изменение выкройки с обеих сторон.

Чертежи 205 и 206

Постройте базовую основу юбки (на нормальную фигуру), используя измерение длины спереди плюс 1-1,5 см. Эта прибавка при последующем моделировании на фигуру с отклонениями будет ликвидирована. Переднее и заднее полотнища юбки вычерчивают развернутыми.



На задней половинке юбки провести линию разреза через конец левой вытачки перпендикулярно к линии бедер. Еще одну линию разреза вычертить через конец правой вытачки от линии бедер к линии бока. На передней половинке юбки через конец правой вытачки провести линию разреза перпендикулярно к линии бедер. Наклонную линию разреза вычертить таким образом, чтобы ее конец находился на линии бока на той же высоте от линии талии, что и на задней половинке.

Чертежи 207 и 208

Разрезать лекала по линии бедер до уровня вытачек со стороны, которую следует укоротить, и далее по наклонным линиям. Вытачки с укорачиваемой стороны вырезать. Маленькую часть детали (от линии бока до высеченной вытачки) сместить на 2 см вниз параллельно линии бедер. Совмещенные в концах вытачек детали повернутся вместе с ними. При этом срез правой стороны юбки остается неизменным.

Откорректировать линии середины на деталях. Расстояние от конца правой вытачки на задней половинке следует выровнять в соответствии с откорректированной линией середины. На этом этапе можно считать, что лекала юбки, соответствующие заданным размерным признакам, уже готовы. Если отклонения от условно-типовой фигуры больше, чем предложенные здесь, то потребуются

Чертеж 206





Чертеж 208

ся дополнительные изменения чертежа. Линия талии поднимается со стороны более выпуклого бедра на 0-1 см и опускается со стороны менее выпуклого бедра на 0-1 см. Кроме этого, сле-


дует добавить объем со стороны большего бедра на 0-1 см и уменьшить его на ту же величину со стороны меньшего по линиям боковых срезов.

Основу брюк построить по большей длине бока. Переднюю и заднюю половинки брюк скопировать дважды. Обе передние и обе задние половинки совместить по линии середины переда. На задней половинке брюк через конец левой вытачки провести вспомогательную линию перпендикулярно к линии бедер (с укороченной стороны). Через конец правой вытачки вычертить другую (наклонную) линию разреза.



На передней половинке, перпендикулярно линии бедер, через конец правой вытачки вычертить линию разреза, а наклонную линию разреза расположить так, чтобы расстояние от линии талии до линии разреза на передней половинке совпадало с расстоянием по боку на задней половинке.

Чертеж 211




Чертежи 211 и 212

Разрезать лекала по линии бедер до уровня вытачек со стороны, которую следует укоротить, и далее по наклонным линиям. Вытачки с укорачиваемой стороны вырезать. Чтобы укоротить левую сторону, маленькую часть детали (от линии бока до высеченной вытачки) сместить на 2 см вниз параллельно линии бедер. Совмещенные в концах вытачек детали повернутся вместе с ними. При этом срез правой стороны остается неизменным.

Откорректировать линии середины на деталях. Расстояние от конца правой вытачки на задней половинке следует выровнять в соответствии с откорректированной линией середины. На этом этапе можно считать, что лекала юбки, соответствующие заданным размерным признакам, уже готовы. Если отклонения от условно-типовой фигуры больше, чем предложенные здесь, то потребуются дополнительные изменения чертежа. Ли-

нию талии следует вычертить со стороны более выпуклого бедра на 0-1 см выше и со стороны менее выпуклого бедра на 0-1 см ниже. Боковой срез со стороны более выпуклого бедра вычертить более круглым, а с другой стороны более плоским.

Чертеж 211



Выпуклые бедра


Чертеж 213

На уровне наиболее выступающей точки бедра разрезать лекала передней и задней половинок брюк по горизонтали.

Части деталей брюк в зависимости от степени выпуклости бедер раздвинуть вдоль бокового среза примерно на 0,5—1 см, при этом шаговый срез укорачивается на такую же величину.

При «о»-образных ногах следует разрезать лекала брюк по линии колена и раздвинуть части обеих половинок на нужную величину по боковому срезу, при этом длина шагового среза сократится на ту же величину.

Чертеж 213



V. Припуски на швы и подгибку в юбках и брюках, крой подкладки юбки

После построения конструкции согласно меркам клиента или типовым размерным признакам, взятым из таблицы размеров, к чертежам

добавляют припуски на швы. При построении основ припуски на швы не принимаются во внимание. Они добавляются дополнительно.

В индивидуальном производстве припуски на швы и подгибку добавляют непосредственно при раскрое. В массовом производстве одежды


разрабатываются лекала кроя с припусками на швы, которые в последствии градируют (размножают по размерам).

Припуски на швы и подгибку юбки

Чертеж 214

Вычерчивают припуски на швы и подгибку низа такой же длины, что и срезы выкройки. Сопряжение линии низа и линии талии контролируют, для этого совмещают стороны вытачек и боковые срезы. Как правило, припуски на швы откладывают под прямым углом или на продолжении линий швов. В конических юбках припуск на подгибку низа должен заканчиваться на уровне бокового шва. Величина припусков, как правило, в каждой фирме определяется согласно принятым внутренним стандартам. Оптимальная ширина припуска по боковым швам — 2 см, по линии талии и к поясу — 1 см, на подгибку низа 4 см. На ширину шлицы и обтачки шлицы добавляют 4–7 см. Раствор вытачек до срезов линии талии продляют. Концы вытачек или шлицы, или линии кармана пробивают. Если компостирование конечных пунктов не желательно, используют цветную маркировку.

Чертеж 214




Крой подкладки юбки

Чертеж 215

Этот чертеж показывает готовую деталь кроя передней половинки юбки с припусками на швы. Подкладка юбки выкраивается так же, как и деталь верха, но на 2 см короче. Тем не менее ширина подгибки низа подкладки составляет 4 см. Вытачку в юбке приутюжить к линии середины, а на подкладке к линиям бока.



Чертеж 215



Чертеж 216

Чертеж 216

На чертеже черными линиями показаны детали кроя из основного материала. А серыми линиями детали кроя подкладки. Чертеж подкладки задней половинки юбки выполняется дважды, т.к. существует разница в оформлении шлицы на левой и правой половинках.

По линиям боковых срезов детали кроя верха и подкладки совпадают. Т.к. подкладка не обладает растяжимостью, то линию середины спинки переносят на 0,5 см параллельно, для дополнительной ширины. Линию талии посередине спинки приподнимают на 1 см.


Шов подкладки по ли-

нии середины застрачивают на 2 см ниже конца молнии.

Линию низа подкладки на задней половинке вычерчивают, как на передней.

Крой подкладки с цельнокроеным припуском на обработку шлиц (правая половинка юбки) размечают на 1 см выше конца шлицы.

На левой половинке юбки ширину шлицы за вычетом 2 см переносят от линии середины направо, чтобы срезы припуска шлицы верха и подкладки при стачивании совпали. Верхний срез шлицы вычерчивают на 1 см ниже конца шлицы.



Чертеж 217

Показывает готовые детали кроя. Левая и правая задние половинки подкладки юбки в области шлицы кроются по-разному.


Припуски на швы в брюках

Чертеж 218

Принцип построения припусков в брюках такой же, как и в юбках.

По боковому и шаговому швам на обработку добавляют от 1 до 1,5 см. Для обработки застежки по линии банта добавляют 3-4 см на цельнокроеную обтачку.

На подгибку низа — припуск 3-4 см. Ширина остальных припусков равна 1 см. На задней половине брюк на уровне линии талии к линии среднего шва добавляют 2-3 см.



Чертеж 218

VI. Влажно-тепловая обработка брюк (заправка)

Под влажно-тепловой обработкой кроя брюк понимают вытягивание и сутюживание отдельных участков брюк для придания им оптимальной формы, соответствующей контурам тела. Если требуются брюки с превосходной степенью посадки, то нужно специально обработать заднюю половинку брюк. В результате влажно-тепловой обработки под ягодицами и под коленом сутюживается, то есть сокращается длина брюк. А в области икры вытягивается, то есть удлиняется. Конечно же, влажно-тепловая обработка не может быть определяющей для посадки брюк.

Но, тем не менее, для узких брюк влажно-тепловая обработка необходима в большей степени, чем для брюк свободной формы. Влажно-тепловая обработка лучше всего подходит для камвольных тканей. В клетчатых тканях срезы лучше не подвергать сутюживанию и вытягиванию, т.к. можно нарушить рисунок, что приведет к смещению линий рисунка в швах.


Линию стрелки на задней половинке брюк следует заутюживать ниже линии бедер. Влажно-тепловую обработку можно не делать на широких или коротких брюках, а также при использовании тканей из хлопка, вискозы или шелка.

Чертеж 219

Если влажно-тепловая обработка передней половинки желательна, то обе передние половинки по срезам совмещаются и одновременно по боковому и шаговому срезам вытягиваются в местах, обозначенных на чертеже.

Сначала приутюживаются стрелки. Затем одновременно на двух половинках вытягиваются шаговые и боковые срезы, а на линии стрелки на этом участке выполняется сутюживание. После выполнения операции с одной стороны детали кроя поворачиваются и влажно-тепловую обработку повторяют с другой стороны. При этом нужно следить за тем, чтобы обе половинки брюк обрабатывались одинаково.

В результате этой обработки на подъеме ноги брюки слегка приподнимаются и получается более гармоничная форма.



Чертеж 219


Чертеж 220

Обе задние половинки брюк сложить и на уровне высоты колена боковой и шаговые срезы оттянуть, а на уровне высоты икры сутюжить. По линии стрелки на высоте колена сутюжить, а на уровне колена оттянуть.


После выполнения операции с одной стороны детали края поворачиваются и влажно-тепловую обработку повторяют с другой стороны. При этом нужно следить за тем, чтобы обе половинки брюк обрабатывались одинаково.

Под ягодицами задние половинки брюк следует сутюжить, чтобы брюки в этой области лежали гладко. В результате влажно-тепловой обработки детали брюк стали повторять форму ног.

Чертеж 220



Сокращения и символы



Глубина складки



Прямой угол



Линия разреза



Закрывающая вытачка

S S S S S

Сборка

Р-р Размер
От Обхват талии
Ст Полуобхват талии
Пт Прибавка к обхвату талии
Об Обхват бедер
Сб Полуобхват бедер
Пб Прибавка к обхвату бедер
Обв Обхват бедер верхний
Вб Высота бедер
Дю Длина юбки
Дп Длина спереди от талии до пола
Дсз Длина сзади от талии до пола
Дсб Длина бока
Шк Ширина брюк на уровне колена
Шн Ширина низа
Вс Высота сиденья
Дш Длина шага
Вк Высота колена

Шпб Ширина передней половинки брюк
Шзб Ширина задней половинки брюк
Обед Обхват бедра
Ок Обхват колена
Ои Обхват икры
Ви Высота икры
Ос Обхват стопы
с.п. Середина переда
с.с. Середина спинки
Дн Долевая нить
Бш Боковой шов
О Центр окружности измерить
и перенести
п от и до
÷

Долевая нить



Оттянуть



Сутюжить