

МК от *мама Юся*

Втачивание молнии в толстовку с подбортом

Итак, изделие собрано-сшито, дошли до молнии. Ровненько раскладываем изделие, смотрим, чтобы все линии (карманы, кокетки) и срезы были расположены симметрично, в случае неровностей - ровняем 🐝



Затем готовим подборта - выкраиваем, обметываем свободный край и проклеиваем тонкой полосой флизелина (или дублерина) вдоль другого края,

где будем пришивать молнию, заодно проклеиваем и полочки, тоже вдоль "шва молнии":



Выкраиваем (если есть по модели, но, как правило, есть) воротник и пояс. Притачиваем пояс и воротник к полочкам на 6-8 см, получится так:



Далее пришиваем
противоположные края
воротника и пояса к подбортам,
должно получиться такое вот
кольцо:



Это изнанка "кольца":



На середине ширины пояса и ворота делам метку, или насечку:



Затем прикалываем,

приметываем или приклеиваем молнию лицевой стороной на лицевую сторону изделия (пока только на одну полочку). Если надо - заранее укорачиваем молнию. Располагаем молнию так, чтобы ее края доходили до меток на вороте и поясе:



Притачиваем молнию. Это можно сделать одной строчкой, сразу пришить и подборт, и молнию, и полочку, а можно двумя строчками, как это сделала я. Мне так проще 😊 Сначала пришила молнию к полочке, не захватывая подборт:



А затем по этой же строчке
пришила молнию к подборт:

Молния пришта пока только на
одной полочке ⚠

Теперь застегиваем молнию и
делаем метки на неприштой

половинке молнии, напротив горизонтальных швов - мест притачивания пояса и воротника, в моем случае еще и кокетки. Это нужно для более точного и красивого совмещения их после застегивания:



Теперь притачиваем оставшуюся половину молнии ко второй полочке, совмещая метки на молнии с линиями пояса и воротника. Вот что получаем:



швы на изделии в области молнии (во загнула! 😊) Если все хорошо, можно пришивать второй подборт к полочке с молнией.

На этом этапе еще раз окончательно проверяем как совмещены горизонтальные

Вот итог (с изнанки):



У нас остались не пришитыми еще воротник и пояс, с полочками они соединены только частично. Настало время их пришить! Аккуратно совмещаем срезы низа изделия со срезами пояса, а срезы воротника - со срезами горловины, пришиваем, заходя немного на прошитые уже ранее места.

Выворачиваем, получаем:



Можно отутюжить и отстрочить
с лица, при желании.

Вот и всё!



Прошу прощения за
"нечитаемые" фотографии.