

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 116, 122, 128, 134, 140
Длина по спинке 47–49–52–54–57 см.

Вам потребуется:

Двухлицевое трикотажное полотно 1,10–1,15–1,20–1,25–1,30 м шириной 135 см; подкладочная ткань 0,80–0,85–0,90–0,95–1,00 м шириной 140 см; шерстяной галун (для окантовки) 2,10–2,20–2,30–2,40–2,50 м шириной 3 см (в готовом виде 1,5 см); 1 пуговица; маленькие подплечники. **Рекомендуемые ткани:** трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. С детали 1 подборт перенести как отдельную деталь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа кардигана и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из двухлицевого трикотажного полотна:

1 Полочка	2x
Подборт	2x
2 Спинка	2x
3 Верхняя часть рукава	2x
4 Локтевая часть рукава	2x
5 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
6 Карман	2x

Из подкладочной ткани: деталь 1 за вычетом ширины подборта, деталь 6 за вычетом ширины обтачки, деталь 2 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 3 и 4.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:



- На полочках стачать вытачки. Глубины вытачек разрезать посередине и разутюжить, у вершин вытачек сгладить слабины.
- Выполнить средний шов по спинке, боковые и плечевые швы, подборта стачать с обтачкой горловины спинки по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.
- **Накладные карманы.** Деталь каждого кармана из подкладочной ткани притачать к цельнокроеной обтачке верхнего среза кармана, оставив в шве посередине открытым участок на длину ок. 5 см для выворачивания. Обтачку и подкладку отвернуть на лицевую сторону, стачать боковые

и нижние срезы. Карман вывернуть, открытый участок шва зашить. От галуна отрезать 2 отреза длиной по 13 см. Длину верхнего края кармана отмерить на отрезке галуна и поставить метки. Концы галуна срезать, не доходя по ок. 7 мм до поставленных меток, и подвернуть. Галун сложить вдоль пополам, концы зашить. Открытые срезы галуна приколоть вместе под верхний край кармана так, чтобы галун выступал на ширину 8 мм. Галун пришить вручную. Карман настрочить по разметке на полочку в край.

- Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к кардигану лицевой стороной к лицевой стороне и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборт и обтачку горловины спинки отвернуть вперед/вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, далее припуск на подгибку низа кардигана отвернуть на изнаночную сторону. Край приутюжить. Припуск на подгибку низа кардигана пришить вручную незатянутыми стежками. Подборта пришить к подгибке низа.

- На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

- Рукава втачать, припосадив их по окатам. Пришить подплечники.

- Подкладка, к кардигану пришить подкладку — см. модель 137.

- На левой полочке обметать петлю.

- Оставшийся отрезок галуна сложить вдоль пополам и приколоть, начиная от линии середины спинки, под внешние края кардигана так, как описано для карманов. У линии середины спинки концы галуна разложить и сшить. Галун пришить к кардигану вручную.

План раскладки при ширине трикотажного полотна 135 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

