

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21
Длина от талии: А — 27 см, В — 62 см.

Вам потребуется:

Пуловер А. Шелковое трикотажное полотно с эластаном 1,45–1,50–1,50–1,55–1,55 м шириной 130 см; флизелин формбанд.

Платье В. Бизластичное трикотажное полотно с блесками 1,95–2,00–2,00–2,05–2,05 м шириной 145 см; флизелин формбанд.

Рекомендуемые ткани: тонкие, эластичные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 104 А и 104 В. На детали 8 метки-стрелки складок вычерчены для размера 17. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 4 см (не забыть про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!), на подгибку низа пуловера А — 4 см, на подгибку низа платья В — 3 см.

Раскрой:

Из шелкового трикотажного полотна с эластаном/бизластичного трикотажного полотна с блесками:

- | | |
|--|----|
| 1 Средняя верхняя часть переда со сгибом | 1x |
| 2 Боковая верхняя часть переда | 2x |
| 3 Средняя верхняя часть спинки со сгибом | 1x |

Планы раскладки

Пуловер А

Шелковое трикотажное полотно с эластаном шириной 130 см



Платье В

Бизластичное трикотажное полотно с блесками шириной 145 см



- | | |
|---------------------------------|----|
| 4 Боковая верхняя часть спинки | 2x |
| 5 Нижняя часть переда со сгибом | 1x |
| 6 Нижняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 7 Рукав | 2x |
| 8 Планка горловины со сгибом | 2x |

Только для платья В:

- | | |
|---------------------------------|----|
| 9 Волан нижнего среза со сгибом | 2x |
|---------------------------------|----|
- Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов пройм, нижних срезов верхних частей переда и спинки, а также вдоль верхних срезов верхних частей переда и спинки и верхних срезов рукавов (срезы притачивания планки горловины), при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.



Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Правую и левую части планки горловины выкроить симметрично.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. «Это надо знать» справа.

Пуловер А

■ На средних верхних частях переда и спинки сметочными стежками разметить линии середины переда и спинки от верхних срезов на длину по ок. 5 см.

■ На верхних частях переда и спинки выполнить рельефные швы. Припуски швов разутюжить. На нижних частях переда и спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ Нижнюю часть переда притачать к верхней части переда, нижнюю часть спинки — к верхней части спинки. Припуски швов заутюжить вверх.

■ Выполнить боковые швы и швы рукавов. Припуски швов разутюжить. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать в проймы переда и спинки, контрольные метки 7 и 8. Припуски швов заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм.

■ Детали планки горловины сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь. Открытые срезы сметать. Вдоль средних передних срезов деталей планки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. На планке горловины выполнить средний шов по переду. Припуски шва разутюжить. Планку горловины притачать к верхним срезам переда, спинки и рукавов, контрольная метка 9. Задние концы планки совместить у линии середины спинки, передний средний шов планки совместить с линией середины переда. Припуски шва среза до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить вниз.

■ Припуск на подгибку низа пуловера заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Платье В

Платье шить так же, как пуловер А. К нижнему срезу платья притачать волан.

■ На волане выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Припуск на подгибку низа волана заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Волан притачать к нижнему срезу платья. Припуски шва заутюжить вверх.