





P. 42



БЛУЗА С КОКИЛЬЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (шелк, вискоза, смесовые ткани).

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния, резиновая нить.

ЕСЛИ НА ЛЕКАЛАХ ДВОЙНОЙ КОНТУР, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ, ЕСЛИ КОНТУР ОДИНАРНЫЙ, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см, остальные швы – 1 см.

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАСПЕЧАТАЙТЕ БУМАЖНЫЕ ВЫКРОЙКИ И РАЗЛОЖИТЕ ИХ НА ШИРИНУ ТКАНИ (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКО МАТЕРИАЛА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

ПРИ СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАДСЕЧКИ – ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 4 детали (2 детали из них – подкладка. Кроить из ткани верха)
4. Воротник – 1 деталь
5. Кокилье – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

1. Детали кокилье сложить, не разрезая, лицом внутрь и обтачать вдоль внешнего контура. Ширина шва 0.7 см. Волан разрезать по намеченной линии, припуски надсечь. Обтачать участок от внутреннего угла волана до метки, рассечь припуск на шов около метки, волан вывернуть и приутюжить. По лицевой стороне вдоль внутреннего контура проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать небольшую сборку.

2. На полочке стачать вытачки. Талиевые вытачки заутюжить к середине полочки, нагрудные – вверх.

3. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить на левую сторону и обметать.

4. Притачать волан к среднему срезу правой части полочки следующим образом: совместить метки на волане и по среднему срезу полочки. Отступить от нижнего среза полочки 1.5 см и совместить с этой точкой нижний угол волана. Уравнять срезы и притачать волан. Стачать между собой левую и правую части полочки, шов заутюжить к левой части и обметать.

5. Стачать плечевые и боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие под молнию. Левый шов разутюжить, остальные швы заутюжить и спинке и обметать. Втачать молнию в левые боковой шов.

6. Воротник заутюжить вдоль посередине, затем развернуть, сложить в кольцо лицом внутрь и стачать. Шов заутюжить и обметать. Воротник вывернуть и приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину, внутренний срез подогнуть и настрочить в шов притачивания воротника. Обогнуть воланом-кокилье воротник и притачать уголок волана с изнаночной стороны в шов притачивания воротника.


7. Стачать, заутюжить и обметать срезы рукавов. Вложить в рукав подкладку рукава лицом к лицу и стачать детали по нижнему срезу. Шов заутюжить в сторону подкладки. Вдоль шва притачивания подкладки между метками проложить строчку резиновой нитью, располагая резинку с изнаночной стороны. Детали вывернуть, совместить по окату и скрепить строчкой. Далее рукав обрабатывать как однослойную деталь. Между надсечками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку около плечевого шва. Втачать рукава в пройму. Шов заутюжить в сторону спинки и полочки.

8. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Таблица размеров


Размер 36	окружность груди 84 см, талия 66 см, бедра 90 см
Размер 38	окружность груди 88 см, талия 70 см, бедра 94 см
Размер 40	окружность груди 92 см, талия 74 см, бедра 98 см
Размер 42	окружность груди 96 см, талия 78 см, бедра 102 см
Размер 44	окружность груди 100 см, талия 82 см, бедра 106 см

СХЕМА ВЫКРОЙКИ



Идеи Швейной феи

Идеи Швейной фрей



Ж=168

ТМП

П0700

СПИНКА

Тип Полотна ВЕРХ, Кл. Дет

ж=168-96-78-102

Идеи Швейной Фени


$$\Gamma_0 = (1, 1)$$

Идеи Швейной фен


Кл
ПОПОНАВЕРХ, Кл. Дет. =(1,1)
-96-78-102

Идеи Швейной фрей

Идеи Швейной феи






Идеи Швейной феи



Идеи Швейной фрей


$\chi, \kappa, \det, \neq (1,1)$




Тип Подотнаверх
Ж=168-96-78-102

Воротник
Тип Подотнаверх, К.п.дет.
168-96-78-102

Идеи Швейной






Идеи Швейной фрей

РУКАВ


Тип Полотна ВЕРХ,

ж=168-96-78-102

Идеи Швейной



Кл. Дет. = (2, 2)



Идеи Швейной Фрей