



LF Платье 0406

Платье-сарафан свободного покроя длиной ниже колен на очень широких бретелях, завязывающихся на плечах бантом. Перед и спинка со средними швами, отрезными нагрудными кокетками с бретелями, с отрезными бочками. Рукав длиной 20 см в виде волана на спущенном плече. На переде карманы в боковых швах.

Рекомендуемые материалы: поплин, формоустойчивые хлопковые ткани, тафта.

Таблица 1 – Расход материалов* (р-ры 40-52)

Рост, см	Материал верха, ш.140см, м	Подкладка, ш.140см	Молния
170	2,00 - 2,50	нет	нет
Нитки 3-4 бобины для обметывания и стачивания			

*- Значения в таблице приведены для крайних размеров, в которых разработана данная модель, при подборе материалов на промежуточный размер ориентируйтесь на среднее значение. Дополнительный запас материалов (погрешность при крое) **не более 20 см** уже включен в табличные показатели.

Таблица 2 – Измерения в готовом виде*

Размеры	40	42	44	46	48	50	52
Измерение, см							
Ширина на уровне груди	45	47	49	51	53	55	57
Ширина на уровне талии	-	-	-	-	-	-	-
Ширина на уровне бедер	50	52	54	56	58	60	62

Длина рукава 20 см. Длина платья 100 см (чуть ниже колен для роста 170см)

*- Измерения ширины изделия по участкам представлены в готовом виде, соответственно для сравнения с обхватом фигуры табличное значение необходимо умножить на 2. Не забывайте, что в изделии необходима прибавка на свободу движения и дыхания, она заложена в конструкции и соответствует назначению, силуэту, фасону и материалу в каждом размере. Ориентируйтесь на общепринятое обозначение размера фигуры прежде, чем на сравнение обхватов и ширины в готовом изделии. Таблицу измерений мы предлагаем в большей степени для нетиповых фигур, чтобы при раскрое вы могли точно знать величину необходимых вам изменений.

Перед печатью выкройки проверьте параметры принтера/плоттера, задав масштаб 1:1; распечатайте тестовый квадрат 10x10 и измерьте линейкой соответствие его сторон 10см. Если вы обращаетесь в Центр Полиграфии, необходимости печатать тестовый квадрат нет, но обязательно уточните у оператора верно ли указан масштаб.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПОШИВА: изделие простое в пошиве, подходит для новичков.

Таблица 3 – Спецификация деталей кроя

	Наименование детали	Код детали	Кол-во деталей	
			на бумаге	в материале
	-----ВЕРХ-----	---	---	---
1	Кокетка переда	004	1 на сгиб	1
2	Кокетка спинки	005	1 на сгиб	1
3	Перед	006	1	2
4	Спинка	007	1	2
5	Бочок	008	1	2
6	Рукав-волан	009	1	2
7	Подкладка кармана	010	1	4

*- на бретелях деталей кокеток проведена линия возможного сечения в случае экономии материала. Этот шов попадет в узел банта и не будет замечен, его лучше обработать с закрытым срезом

Последовательность сборки изделия:

Детали кроя дублированию не подлежат, так как в изделии отсутствует подкладка. Все стачные швы шш.10мм обметываются или при желании окантовываются. На обработку краев бретелей и низа рукавов дан припуск шш.12мм для шва в подгибку с закрытым срезом (при желании, можно срезать припуск до шш.7мм и обработать «московским» швом).

1. Стачать средние швы переда и спинки, обметать, заутюжить;
2. Притачать нижнюю подкладку кармана к бочку, верхнюю к переду между надсечками;
3. Притачать бочок к спинке и переду, огибая подкладку кармана, обметать, припуски направить к центру;
4. Обработать края бретелей и горловины на кокетках (не обработанными остаются участок проймы и срез притачивания кокетки к переду и спинке);
5. Притачать кокетки к переду и спинке, обметать, припуски вниз;
6. Стачать нижний шов волана-рукава, обметать. Обработать низ рукава аналогично бретелям;
7. Втачать рукав в пройму совмещая нижний шов с надсечкой на пройме бочка. Стыковать края проймы кокеток (предполагаемое плечо) в нахлест на 1см. Обметать шов, направить в рукав;
8. Обработать низ изделия шш.35мм, приутюжить.