

Перед печатью файла с выкройкой проверьте Масштаб, он должен быть 100%.  
После склеивания выкройки проверьте тестовый квадрат, его размеры должны быть 5 см\*5 см.

### **Раскрой:**

Раскроите основные детали изделия из футера 2-х нитки или футера 3-х нитки.  
Раскроите: Манжеты, горловину и нижнюю планку из кашкорсе или рибаны. Оставьте припуски на шов 0.7 см - для оверлока; Для швейной машинки - 1 см.

### **Пошив:**

Стачайте плечевые швы на оверлоке. Приутюжьте термоклеевую усилительную тесьму к припускам на плечевые швы с изнаночной стороны.

Втачайте рукава в проймы. Стачайте шов рукава и боковой шов одной строчкой.

Подготовить манжеты для рукава, соединив лицевые стороны и стачав край. Приколите манжеты к рукавам, равномерно растягивая. Притачайте.

Лицевые стороны нижней планки совместите, стачав боковой шов. Приколите нижнюю планку к изделию, равномерно растягивая.

Приколите и притачайте манжет горловины, равномерно растягивая.

| Рост,<br>см     | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158  | 164 | 170  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| Обхват<br>груди | 66  | 68  | 71  | 73  | 76  | 79   | 82  | 85   |
| Обхват<br>талии | 59  | 61  | 63  | 64  | 66  | 68   | 70  | 72   |
| Обхват<br>бедер | 70  | 72  | 75  | 79  | 82  | 85   | 88  | 91   |
| Длина<br>рукава | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  | 54,5 | 57  | 59.5 |