

Перед печатью файла с выкройкой проверьте Масштаб, он должен быть 100%.

После склеивания выкройки проверьте тестовый квадрат, его размеры должны быть 5 см*5 см.

Раскрой:

Раскроите основные детали изделия из футера 2-х нитки или футера 3-х нитки. Раскроите: Манжеты, горловину и нижнюю планку из кашкорсе или рибаны. Оставьте припуски на шов 0.7 см - для оверлока; Для швейной машинки - 1 см.

Пошив:

Стачайте плечевые швы на оверлоке. Приутюжьте термоклеевую усилительную тесьму к припускам на плечевые швы с изнаночной стороны. Втачайте рукава в проймы. Стачайте шов рукава и боковой шов одной строчкой.

Подготовить манжеты для рукава, соединив лицевые стороны и стачав край.

Приколите манжеты к рукавам, равномерно растягивая. Притачайте.

Лицевые стороны нижней планки совместите, стачав боковой шов.

Приколите нижнюю планку к изделию, равномерно растягивая.

Приколите и притачайте манжет горловины, равномерно растягивая.

Рост, см	86	92	98	104	110	116	122	128
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	59
Обхват бедер	57	58	60	62	64	66	68	70
Длина рукава	30	32	34	36	38	40	42	44