

Утепленная куртка для мужчин

Описание модели

Утепленная мужская куртка на подкладке прямого силуэта с центральной застежкой-молнией, с ветрозащитной планкой, с воротником-стойкой. Со съемным капюшоном на кнопках.

Спинка с кокеткой, со средним швом, низ оформлен «мысом».

Перед с двумя кокетками, центральной и боковой деталью, с четырьмя карманами на молнии. 2 кармана молнии с клапаном в шве притачивания боковой кокетки к детали переда, 2 кармана на молнии в шве притачивания бока переда к центральной детали.

Рукава одношовные втачные, по низу рукава снегозащитные манжеты.

Капюшон с кулисой по лицевому срезу, пристегивается к куртке кнопками.

Воротник-стойка с планками для пристегивания капюшона, внутренняя стойка из флиса.

Подкладка переда и спинки из флиса, с карманом в рамку на молнии, рукава из вискозной подкладочной ткани. По низу куртки кулиса с эластичным шнуром и фиксаторами.

Длина по спинке 83см для 176 роста, длина по спинке для 188 роста 89 см. Длина по средней линии переда рассчитана на застежки молнии стандартной длины и составляет для 176 роста 80 см (во всех размерах), по средней линии переда 188 роста – 85см (для всех размеров).

Рекомендуемые материалы и расход

Выкройка рассчитана на утеплитель плотностью 200-250 г/м².

Для верха плащевая ткань, такая как мембрана, дюспо, таслан. Для подкладки флис, таффета, вискозная подкладочная ткань. Утеплитель плотностью 200 г/м² (я использовала Альполюкс 100, детали верха и подкладки ставила на него, суммарная плотность 200г/м²) – Альполюкс, Сибيريا, синтепон.

Приблизительный расход материалов в таблице.

	176-44	176-56	188-44	188-56
Основная ткань, ширина 150 см	2,9 м	3,2 м	3,2 м	3,5 м
Флис, ширина 150 см	1,2 м	1,4 м	1,4 м	1,6 м
Подкладочная ткань, ширина 150 см	1,3 м	1,6 м	1,6 м	1,8 м
Утеплитель 100 г/м2	4,0 м	4,5 м	4,5 м	5,0 м

Для более точного расчета материалов, лучше разложить детали выкройки на материале такой же ширины, как и тот, из которого планируете шить.

Моя модель куртки из ванкувера, утеплитель Альполюкс 100 на детали верха и Альполюкс 100 + флис на детали подкладки. На мужчину ростом 176 см и обхватом груди 105 см выкройку брала 54 размера 176 роста (в зиму немного поправляется и 52 размер не комфортен).

Для удобства печати выкройка разбита на два листа. На первом листе основные детали верха. На втором листе детали подкладки и дополнительные детали.

Список деталей, их порядковый номер и количество указаны в таблице «Спецификация деталей».

https://vk.com/cnova_tm моя страничка ВКонтакте

Увидимся снова!

Спецификация деталей

Номер детали	Наименование детали	Количество в крое	Утеплитель Альполюкс 100 г/м2	Примечание
1	2	3	4	5
Плащевая ткань. Основные детали верха. Первый лист выкроек.				
1	Кокетка спинки	1 деталь со сгибом	Ставим на утеплитель	
2	Спинка	2 детали	Ставим на утеплитель	
3	Верхняя кокетка переда	2 детали	Ставим на утеплитель	
4	Центральная деталь переда	2 детали	Ставим на утеплитель	
5	Боковая кокетка переда	2 детали	Ставим на утеплитель	
6	Клапан верхнего кармана	2 детали со сгибом		
7	Бочок переда	2 детали	Ставим на утеплитель	
8	Стойка наружная	1 деталь со сгибом	Ставим на утеплитель	
9	Планка наружной стойки	2 детали		
10	Наружная ветрозащитная планка	2 детали		Ставим на утеплитель 1 деталь
11	Рукав	2 детали	Ставим на утеплитель	
12	Боковая деталь капюшона	2 детали	Ставим на утеплитель	
13	Центральная деталь капюшона	1 деталь	Ставим на утеплитель	
14	Планка для кнопок	2 детали		
15	Обтачка горловины спинки	1 деталь со сгибом		

1	2	3	4	5
Плащевая ткань. Дополнительные детали. Второй лист выкроек.				
16	Обтачка низа спинки	1 деталь со сгибом	Ставим на утеплитель	
17	Подзор верхнего кармана	2 детали		
18	Подзор нижнего кармана	2 детали		
19	Планка внутренней стойки	2 детали	Ставим на утеплитель	
20	Обтачка низа переда	2 детали	Ставим на утеплитель	
21	Подборт	2 детали	Ставим на утеплитель	
22	Обтачка низа рукава	2 детали		
23	Полоска для подкладки переда	2 детали		
24	Обтачка капюшона	2 детали		
25	Планка для внутреннего кармана	1 деталь		
26	Полоска для подкладки спинки	1 деталь со сгибом		
-	Вешалка	1 деталь длиной 12 см и шириной 3 см, припуск на обработку не давать		
-	Внутренняя ветрозащитная планка	1 деталь длиной 35 см и шириной 6 см, дать припуск на обработку		
-	Обтачка внутреннего кармана	1 деталь длиной 25см и шириной 5 см, припуск на обработку не давать		
-	Обтачка верхнего кармана	2 детали длиной 25см и шириной 5 см, припуск на обработку не давать		
-	Рамка внутреннего кармана	2 детали длиной 25см и шириной 3 см, припуск на обработку не давать		

1	2	3	4	5
-	Подзор внутреннего кармана	1 деталь длиной 10 см и шириной 25 см, припуск на обработку не давать		
Флис. Дополнительные детали. Второй лист выкроек.				
27	Внутренняя стойка	1 деталь со сгибом	Ставим на утеплитель	
28	Подкладка переда	2 детали	Ставим на утеплитель	
29	Подкладка спинки	1 деталь со сгибом	Ставим на утеплитель	
-	Подкладка нижнего кармана	2 детали		Кроим по детали № 18
	Подкладка верхней части рукава	2 детали		
Подкладочная ткань. Дополнительные детали. Второй лист выкроек.				
-	Боковая деталь капюшона	2 детали		Кроим по детали № 12
-	Центральная деталь капюшона	1 деталь		Кроим по детали № 13
30	Нижняя часть подкладки переда	2 детали		
31	Нижняя часть подкладки спинки	1 деталь со сгибом		
32	Верхняя часть подкладки рукава	2 детали	Ставим на утеплитель	
33	Нижняя часть подкладки рукава	2 детали	Ставим на утеплитель	
34	Снегозащитная муфта	4 детали		
-	Подкладка верхнего кармана	2 детали		Кроим по детали № 17
-	Подкладка внутреннего кармана	1 деталь длиной 32 см и шириной 25 см, припуск на обработку не давать		

Пошаговая фото-инструкция сборки

1. Детали выкраиваем, добавив припуски на швы стачивания и притачивания 10 мм. Припуск на центральной детали переда в области карманов на молнии 30 мм. На деталях из флиса припуски делаем 5 мм, а стачивать будем строчкой 10 мм от края. Это снизит растяжение деталей из флиса, и в готовом изделии подкладка не будет растянута.
2. **Подкладку спинки** настрачиваем на утеплитель. Излишки утеплителя срезаем близко к краю. Заготавливаем **вешалку**. Нижний и боковые срезы **обтачки горловины спинки** подгибаем на величину припуска и прикалываем к подкладке спинки и настрачиваем. Накладываем на подкладку спинки **нижнюю часть** из подкладочной ткани, верхний и нижний срезы **полоски для подкладки спинки** подгибаем на величину припуска, верхний срез нижней части подкладки накрываем полоской. Теперь настрачиваем полосу на подкладку спинки. Настрачиваем вешалку.



3. Настрачиваем **подкладку переда** на утеплитель, излишки утеплителя срезаем близко к краю деталей. **Нижнюю часть подкладки переда** настрачиваем на подкладку переда. Припуски по длинным срезам на **полосках подкладки переда** подгибаем и настрачиваем на подкладку переда, прикрывая верхний срез детали из подкладочной ткани. Длинные срезы на **планке внутреннего кармана** подгибаем и настрачиваем на подкладку переда по меткам.



4. **Подкладку верхней части рукава из флиса** накладываем на утеплитель, сверху накладываем **подкладку верхней части рукава из подкладочной ткани** и настрачиваем на утеплитель, излишки утеплителя срезаем.

Нижнюю часть подкладки рукава настрачиваем на утеплитель. Верхний срез **обтачки рукава** подгибаем на припуск и настрачиваем на нижнюю часть подкладки рукава.



5. Настрачиваем на утеплитель **верхнюю кокетку переда, боковую кокетку переда, центральную деталь переда, бочок переда.**



6. Настрачиваем на утеплитель **спинку, кокетку спинки**. Срезаем излишки утеплителя. Отстрачиваем средний шов на 0.1



7. Теперь займемся внутренним карманом. Размечаем рамку на **обтачке внутреннего кармана**. Настрачиваем на подкладку переда. **Рамки внутреннего кармана** настрачиваем на молнию. Разрезаем по середине, утеплитель вырезаем. Обтачку выворачиваем на изнаночную сторону, выправляем края.





9. К верхней части молнии притачиваем **подзор внутреннего кармана**. К нижней части молнии притачиваем **подкладку внутреннего кармана**.



10. Расправляем подкладку и подзор. Настрачиваем подкладку на молнию.



11. Теперь стачиваем подкладку с позором. Одну боковую сторону карман настрачиваем к краю детали подкладки, вторую стачиваем.



12. Подборт настрачиваем на утеплитель. Срезаем излишки утеплителя. Притачиваем подборт к подкладке, закрепляем шов притачивания строчкой 0,1 см.



13. Стачиваем плечевые швы.



14. Втачиваем **верхние части рукава подкладки** в открытые проймы, совмещая метки.



15. Стачиваем единой строчкой боковой срез и срез рукава. Оставляя в одном рукаве отверстие для выворачивания. На этом подкладку пока отложим.



16. Стачаем по коротким и верхнему срезу **планку для кнопок**. Вывернем на лицевую сторону и отстрочим по краю на 0,1.



17. **Наружную стойку** поставим на утеплитель. Настрочим отрезки липучки по краям стойки. **Планки наружной стойки** сложим по линии сгиба, настрочим на стойку, прикрывая липучки. Планку для кнопок настрочим на наружную стойку.



18. **Планки внутренней стойки** поставим на утеплитель. Притачаем планки к внутренней стойке. Внутреннюю стойку притачаем к наружной стойке. проложим строчку на 0,1 по внутренней стойке.



19. Заготовим **снегозащитные муфты**. Стачаем их по коротким срезам. К нижнему срезу снегозащитных муфт я притачиваю готовые трикотажные манжеты (можно выкроить из флиса). Сначала к одной детали. Затем к детали с манжетой притачиваю вторую муфту. По верхнему срезу детали муфты стачиваем.





20. На бошки переда и на спинку настрачиваю светоотражающие ленты.





21. Притачиваем кокетку к спинке. Прокладываем строчку на 0,1 см по шву притачивания кокетки.



22. Прикалываем **обтачку верхнего кармана** к **центральной детали** **переда**. Обтачку притачиваем, разрезаем в уголках, выправляем.



23.Притачиваем молнии. Пока оставим так и займемся нижними карманами.



24.Притачиваем молнии к **бочкам переда** от метки до метки.



25.Притачиваем бочок к центральной детали переда сверху до молнии и от молнии до низа.



26. Теперь к одной стороне молнии притачиваем **подзор нижнего кармана** к другой **подкладку нижнего кармана из флиса**.



27. Обмеловываем и настрачиваем цельнокроеную листочку .



28. Стачиваем подкладку и подзор по верхнему, боковому и нижнему срезам, вкладывая полоски ткани для фиксации кармана. Полоски настрачиваем к краю борта.



29. Теперь вернемся к верхнему карману.

Притачиваем **подкладку и подзор верхнего кармана** к молнии.

Подкладку и подзор стачиваем между собой, вкладывая лоскуток.

Лоскуток настрачиваем по краю борта.



30. Клапан верхнего кармана складываем вдоль пополам и прокладываем строчку по открытым срезам.



31. Настрачиваем клапан на деталь переда. Закрепляем клапан сверху и по шву рельефа строчкой.



32. Притачиваем **боковую кокетку переда** к переду. Прокладываем строчку на 0,1 см. Затем притачиваем **верхнюю кокетку переда** к переду и прокладываем строчку на 0,1.



33. Стачиваем плечевые срезы. Прокладываем строчку на 0,1 по спинке.



34. Притачиваем **обтачки низа переда и обтачку низа спинки**. По обтачкам прокладываем строчку на 0,1.



35. Втачиваем рукава в открытые проймы, совмещая метки.



36. Одной строчкой стачиваем боковые срезы и срезы рукавов. Правильнее было бы притачать нижние части подкладки рукавов к рукавам. Но я уточняла длину рукавов, поэтому притачивать буду позже.



37. Втачиваем наружную стойку в горловину верха.



38. Внутреннюю стойку втачиваем в горловину подкладки.



39. На обтачках намечаем расположение люверсов. Устанавливаем их, продеваем в отверстия эластичный шнурок, фиксируем его по краю борта.

40. Притачиваем подкладку к верху куртки по верхнему срезу обтачек низа.



41. Заготовим ветрозащитные планки. Наружную поставим на утеплитель, стачаем по коротким и переднему срезу, вывернем и проложим строчку на ширину лапки. Внутреннюю стачаем вдоль с одной стороны формируя полукруг, с другой – уголок.





42. Теперь я распорю немного шов рукава и притачаю нижнюю часть подкладки рукава. Шов рукава продолжу до конца нижней части подкладки рукава.



43. К верхнему срезу нижней части подкладки рукава притачиваем снегозащитные муфты.





44. Стачиваем рукава верха (по верхнему срезу нижней части подкладки рукава) и рукава подкладки (по нижнему срезу).



45.Притачаем внутреннюю ветрозащитную планку к подкладке правого борта.



46. Расстегнем застежку-молнию. Правую часть притачаем к правому борту. Левую часть притачиваем к правому борту.



47. Теперь выворачиваем на изнаночную сторону. Надсекаем припуски втачивания стойки. Закрепляем припуски втачивания внутренней и наружной стойки между собой.



48. Закрепляем подкладку с верхом по боковым швам (в верхней части бокового шва).



49. Выворачиваем на лицевую сторону. Прокладываем закрепляющую строчку по низу рукава на расстоянии 2 см от низа.



50. Прокладываем закрепляющую строчку вдоль молнии (на ширину лапки) и по линии низа (на расстоянии 2 см от линии низа). Строчку начинаем от стойки вдоль правой стороны молнии вниз, не доходя 2 см поворачиваем куртку и продолжаем строчку вдоль линии низа. Дойдя до левой стороны молнии, поворачиваем куртку и продолжаем строчку вверх до конца стойки.





51. Теперь наметим положение **наружной ветрозащитной планки**, (если на нее остались силы и в процессе пошива она все еще присутствует в модели))). Притачаем планку вдоль левой стороны застежки молнии. Отвернем и настрочим на ширину лапки вдоль шва притачивания.



52. Ну, а напоследок, самое вкусное – капюшон (тоже, если он еще есть в модели...))))!

Настрачиваем **боковые и центральную деталь капюшона** на утеплитель.

Притачиваем центральную деталь к боковым, вкладывая лоскутки.

Припуски притачивания на скруглениях рассекаем. По лицевой стороне прокладываем строчку на 0,1 по центральной детали, вдоль шва притачивания центральной детали.





53.Притачиваем центральную деталь к боковым на подкладке капюшона.



54. Стачиваем короткий верхний срез на **обтачке капюшона**. Прикалываем обтачку капюшона к подкладке капюшона, подгибая припуски по длинной прямой стороне.



55. Настрачиваем обтачку по кругу на подкладку капюшона.



55. На верхней части капюшона намечаем и устанавливаем люверсы.

Подкладку капюшона притачиваем по лицевому срезу, вкладывая петельки из подкладочной ткани для шнура. Припуски в скруглениях швов рассекаем.



56. Выворачиваем на лицевую сторону, продеваем эластичный шнур и фиксаторы в отверстия люверсов. Прокладываем строчку кулисы вдоль лицевого шва, закрепляя концы шнура.



57. Стачиваем передние и нижний срезы капюшона и подкладки, оставляя в нижнем шве отверстие для выворачивания. Закрепляем лоскутками капюшон с подкладкой.



58. Выворачиваем на лицевую сторону, выправляем уголки.



59. Прокладываем строчку на 0,1 см вдоль передних и нижнего края капюшона, стачивая отверстие для выворачивания.



60. Намечаем положение вторых сторон липучки на капюшоне и настрачиваем. Намечаем и устанавливаем верхние части кнопок на капюшоне.



61. Намечаем и устанавливаем нижние части кнопок на планку для кнопок на наружной стойке.



62. Намечаем и устанавливаем верхние части кнопок на наружной ветрозащитной планке. Нижние части кнопок - вдоль правой стороны молнии. Зашиваем потайными стежками отверстие в подкладке рукава. И, куртка готова!

