

Перед печатью файла с выкройкой проверьте Масштаб, он должен быть 100%.

После склеивания выкройки проверьте тестовый квадрат, его размеры должны быть 5 см*5 см.

Раскрой:

Раскроите детали изделия из кулирной глади или интерлока. Оставьте припуски на шов 1см, на низ изделия 2 см.

Раскроите также полосу шириной 4,5 см из рибаны для окантовки горловины и низа рукавов.

Пошив:

Отрежьте кусочек термоклеевой тесьмы для укрепления плечевых швов спинки. Приклейте тесьму к изнаночной стороне припуска на плечевой шов.

Стачайте левый плечевой шов. Окантуйте горловину, чуть натягивая рубану.

Стачайте правый плечевой шов, аккуратно соединив окантовку горловины.

Окантуйте низ рукавов. Соедините рукава с проймой передней и задней детали.

Стачайте рукав и боковой шов одной строчкой.

Подверните и отутюжьте низ изделий краеобметочным швом на оверлоке или двойной иглой на швейной машинке.