


Куртка-бомбер р.6-10лет





Лист-вкладыш 4. Сторона В.

Зеленые линии

Размеры на 6, 8 и 10 лет

Количество деталей – 8

✳ Вам потребуется: 1,15 х 1,40 м вы-

стиганного полиэстера. 0,90 х 1,40 м хлопчатобумажного подкладочного материала. 0,20 х 1 м трикотажного полотна крупной вязки. Разъемная застежка-молния. 1 м шнура. 2 металлических блочки. 2 ограничителя для шнура. Клеевой прокладочный материал.

✳ Раскрой

Выкроить из выстиганного полиэстера:

1. Перед – 2 детали
2. Подзор застежки левой части переда – 2 детали
3. Спинка – 1 деталь со сгибом
4. Рука – 2 детали
5. Накладной карман – 4 детали
6. Клапан накладного кармана – 4 детали

Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1)

Выкроить из хлопчатобумажного подкладочного материала:

Деталь 1 – 2 детали до начала участка подборта

Детали 3, 4

Выкроить из трикотажного полотна крупной вязки:

7. Манжета – 2 детали
8. Воротник – 1 деталь со сгибом

✳ Пошив



Продублировать клеевым прокладочным материалом подборт.

Притачать детали клапанов карманов к верхним срезам накладных карманов; отогнуть клапаны карманов вверх. Сложить детали карманов/клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и стачать все срезы, оставляя не стачанным участок для вывертывания. Вывернуть, выправить шов, приутюжить, заутюживая внутрь припуски на открытом участке. Проложить строчку по шву притачивания клапана. Настрочить карманы на части переда по разметке.

Обработать боковые швы. Обработать швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Проложить отделочную строчку вдоль швов с лицевой стороны.

Раскрыть застежку-молнию и прикрепить ленты застежки-молнии к срезам бортов частей переда с лицевой стороны.

Сложить детали подзора застежки левой части переда лицевыми сторонами внутрь и стачать передние срезы. Вывернуть, выправить шов, приутюжить и приметать к срезу борта левой части переда поверх ленты застежки-молнии.



Обработать обтачным швом срезы бортов частей переда.

Стачать каждую манжету в кольцо по поперечным срезам, перегнуть вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и притачать (оба среза вместе) к нижнему срезу рукава.

Перегнуть воротник вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и втачать воротник (оба среза вместе) в горловину изделия (знак А). Отогнуть воротник вверх, проложить отделочную строчку вдоль шва втачивания воротника с лицевой стороны.

Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием.

Установить блочки на части переда внизу изделия по разметке. Отогнуть низ изделия на изнаночную сторону по разметке и застрочить, образуя кулиску. В полученную кулиску вдеть шнур. Продеть каждый конец шнура в ограничитель.

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.



РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.



СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — — →	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — — →	Направление нити основы (долевой нити)
⊥	Контрольный знак
⊥ — — — — ⊥	Вход; разрез
⊥ — — — — ⊥	Складка и ее направление
⊥ — — — — ⊥	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
⊥ — — — — ⊥	Месторасположение кармана
⊥ — — — — ⊥	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!


- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.


Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.



1








ezas 1 a 8.

PATRONES 424 SUPLEMENTO 4 Cara B



4

