


наш сайт

easysew.info

группа в контакте

https://vk.com/easysew_info



Браlette кружевной

Резинка пояса рекомендуемая (под застежку на крючки и петли):

размер 65 50см для широкой и мягкой резинки/56 для бретельной
размер 70 54см для широкой и мягкой резинки/60 для бретельной
размер 75 58см для широкой и мягкой резинки/64 для бретельной
размер 80 62см для широкой и мягкой резинки/68 для бретельной
размер 85 66см для широкой и мягкой резинки/72 для бретельной
размер 90 70 для мягкой/76 для бретельной
размер 95 74 для мягкой/80 для бретельной
размер в готовом виде!!!

Резинка для бретели - 45см*2шт в крое все размеры.

Расход кружева на лиф 0,4-0,8м в зависимости от размера и самого кружева, рисунка на нем.

ВНИМАНИЕ!!! Долевая на деталях дана для кружева.


Для трикотажа совместите нижний и верхний угол детали со стороны рельефа по прямой и получите линии долевой.



5*5cm

наш сайт
easysew.info

группа в контакте
https://vk.com/easysew_info




Боковая часть лифа - 2дет


узкая часть фестонов (основание)
бок

ES91
95C

наш сайт
easysew.info
группа в контакте
https://vk.com/easysew_info



наш сайт
easysew.info
группа в контакте
https://vk.com/easysew_info




наш сайт
easysew.info
группа в контакте
https://vk.com/easysew_info

узкая часть фестонов (основание)
центр

ES91
95D

Центральная часть лифа - 2дет



наш сайт
easysew.info
группа в контакте
https://vk.com/easysew_info

узкая часть фестонов (основание)
центр

ES91
95E

Центральная часть пифа - 2дет