


burda style Download-Schnitt

Modell 110 burda style 10/2020



Copyright 2020 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

FADENLAUF
straight grain / направление нити

VORDERE MITTE
center front / передняя середина



1a

2b

1b

24

BESATZ UMBRUCH

facing fold / обтачка сгиб

FADENLAUF

thread grain / направление нити

2

4

1a

2c

RÜCKWÄRTIGE MITTE STOFFBRUCH FADENLAUF


center back fold straight grain
задняя середина сгиб ткани направление нити



1b

1c

2d



1c

3a

2a

21




TAILLE
waist / Taille

4a

TASCHENANSTOSS
pocket placement
карман совмещение





4c



22

3c

3b

2c

4d



3c

2

2d

6a

26

RÜCKWÄRTIGE MITTE STOFFBRUCH FADENLAUF

center back fold straight grain


задняя середина сгиб ткани направление нити

5a

4a

23

6b



3

5a

5b

4b


6c

5c

5b

4c

EINHALTEN
ease / приподнять



6d

FADENLAUF
straight grain / направление нити

4d


5c

7a <

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

6a >



EINHALTEN
ease / припосадить

7b <

> 7a

3

4



6b

7b

7c



FADENLAUF
straight grain / направление нити

6c

burda®
www.burdastyle.de

7c



25

6d